دبشری قواو تربیوی پروگرام

معمساري

له دری ژبی دمعماری درسی کتاب څخه ژباړه



ژباړوونکی : زاهد الله


تدقيق او اصلاح : حسن كُل «بانده وال»

دېشرى قواو تربيوى پروگرام

معماري

له دری ژبی دمعماری درسی کتاب څخه ژباړه





رْباروونكى : زاهد الله

تدقیق او اصلاح : حسن کل «بانده وال»



بسم الله الرحمن الرحيم

سنريسزه

د گران هیواد افغانستان بیا رغونه چې د خو کلن جنگ په دوران کی وران او ویجاړ شوی دی، د هر مسلمان افغان د مهمو دندو خخه شمیرل کیږی . تر جنگ خخه دمخه په افغانستان کی د مسلکی کارونو زده کړه په عمومی ډول سره داسی تر سره کیده چې د ټاکلی ساحی د کار په برخه کی به په عمومی ډول د فامیلی اړیکو په بنسټ د مشخصی ساحی په برخه کی به زده کړی او مهارتونه تر لاسه کیدل خو ددغه خو کلن جنگ په موده کی دغی پروسی خانته یو بل شکل غوره کړ او دا ځکه چی ددغه خو کلن جنگ دوام د نورو زده کړو او مهارتونو د زده کړی په خنگ کی په مسلکی زده کړو او مهارتونو باندی هم بده اغیزه وکړه .

اوس د هیواد د بیا رغولی لپاره پرته د کافی مسلکی او فنی پرسونل دلرلو څخه ممکن نه دی . ددغو ټولو اړتیاو په پام کی لرلوسره د بشری قواو د تربیتی د پروگرام موسسی لازمه و گڼله چې د نورو مسلکی او فنی اشخاصو د روزنی په خوا کی د معماری تانگه، چې د هیواد د بیا رغونی په برخه کی فعاله ونډه اخیستلای شی ، د نورو پروگرامونو په چوکات کی جوړه کړی . نو په دغه برخه کی یی عملی قدمونه پورته کړل . ددغه کار د تر سره کولو لپاره لازمه پروگرام طرح شو او په دغی پروگرام کی داسی مسلکی پوهه او مهارتونه راوړل شول چی زده کوونکی به وروسته ددی مهارتونو د زده کړو څخه چی په دغه کتاب کی راوړل شوی دی ، وکولاې شی چې د کار په ساحه کی د معماری په برخه کی په بریالیتوب سره خپله دنده په فعاله توگه تر سره کړی .

دموضوعگانو فهرست

	•
1 .	لومړي فصل : دمعماري لنډه تاريخچه او دهغه وده ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1.4	دوهم فصل : دمعماری افزار او داستفادی طریقه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
70	دريم فصل : دېنسټ کيندل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
21	د بنسټ لپاره ساختمانی مواد د د د د د د د د د د د د د د د د د د
٥٢	پنحم فصل : دیوالونه او دهغری مشخصات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
יזר	شپرم فصل : پوسش او دهغه ډولونه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
71	وم فصـــل : په ودانيو کې دکانکريټو څخه استفاده ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۱	تم فصــل : موزائیکه فرشونه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
٨٧	نهم فصــل : په ودانيو کې سرتاق اوکمان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	سم نصــل : په ودانۍ کې زينه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1.1	یرولسم فصل : تزنینی شکلونه او په هغه کی دمهارت ترلاسه کول ۰۰۰۰
۲.	دولسم فصل : خوازه او په کارکی احتیاط ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
77.	دریارلسم فصل : دکارگر مصنونیت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
77	خوارلسم فصل : په ودانيو کې داوېو دنفوذ مخنيوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بسم الله الرحمن الزحيم

لومړی فصل

د معماری او خستو تاریخچه

د معماری نن تاریخی مسیر وهلی دی ، کله چی یو مهندس تعمیر طرحه او ډیزاین کوی نو د خپلی پوهی له مخی یی د معاصرو نورمونو او معیارونو سره سم جوړوی . دلته غواړم چې ووایم ، د تاریخ ترمخه وخت کی لومړنی مهندسان او معماران هغه خوك دی چې د خپلو ځانونو او خپلو فامیلو له پاره یی سرپناوی جوړی کړی دی ، او یا دا چې د اقلیمی بدو تاثیراتو او یا د وحشی او داړونکو حیواناتو نه د ژغورنی له ویری څخه سمخوته ولاړل او هغه سمخی یې د ډبرو (تیزو) او نورو موادو په واسطی سره سکلی کړی .

که چیری د مهندسی او معماری هنر د تاریخ د مخه وگڼو نو ویلای شو چی ننی ساختمانونه د هماغی د تاریخ ترمخه دوری ثمره ده . د معماری فن د کلونو کلونو په جریان کی د تکنالوجی د پرمختگ سره سم په اوسنی بنه او مرحلی سره تغیر خورلی دی چی پرمختگ او تکامل یی دوام لری . نو په دی ډول هره معماری د تیر وخت تجربی موزته اوزمور تجربی راتلوونکی نسل ته پریزدی . نو پر مور ده چی زده کړه وکړو او نوروته زده کړه ورکړو .

د پخوانيو ودانيو (ساختمانو) په باره کې کولې شو چې ووايو ، د پخواني يونان مصر او په قديم روم کې داسې وداني جوړي شوی دې چې هغه اثار د معماري له مخې مصر او په قديم روم کې داني جوړي په واقعي ډول د ودانيو په جوړولو کې ارزښتناکه ارزښتناکه شميرل کيږي . هغه خلکو په واقعي ډول د ودانيو په جوړولو کې ارزښتناکه

معلومات او تجربی درلودلی چی هغه زیاتره د کمان او گنبزی په شکلو سره جوریدلی .

همدارنگه هغوی د مختلفو موادو لکه ډېری _ خستی _ لرکی _ چونی _ کچ _ ختی څخه د ودانیو په جوړولو کی لومړی گامونه اخستی دی .

لکه نخرنگه چې د هغوی د ساختمانو څخه چی تراوسه پاتی دی د هغوی د مهارت او د کار طرز په سه ډول خرگندوی . قدیمی بشر د اور سره د ختو نردیوالی لکه د نغری تنور او نورو سره د ختو پخیدل (کلکیدل) مشاهده کرل ، نو د خستو د پخیدو په فکر کی شول ترخو دغه کار د پخو خستو د ایجاد سبب شو ، چی دغه کار د پخو خستو، چونی، گچ د سه والی سبب هم وگرځیده . البته د ودانیو په جوړولو کی پخی خستی ضروری دی چی د معماری په فن کی د ډیر پخوا وخت نه په دی خوا رواج لری او د تعمیر په کلکوالی او دوام کی گټور رول لری .




اول شكل ، دپخوانيو ودانيو څو نموني

يخواني وداني

د ختو ديوالونه (پخسي):

زمونر د هیواد په گوډ گوډکی د پخسی دیوالونه د پخوا زمانی څخه تراوسه رواج لری . د خټو د دیوالو په بنسټونو کی ډېری (تیزی) اچول کیږی . د کابل او ولایاتو د ښارونو د شاوخوا دیوالونه دا ډول جوړ شوی دی . ځینی کورونه د پخسو (خټو) څخه پرته د ډېرو څخه هم جوړیږی . کله چی بنسټونه وکیندل شی نو خټه ورته تیاریږی . دا خټه د څارویو او یا د خلکو له خوا په پښووهلو سره پخیږی . په یوم یوی خوا او بلی خواته اوړی او ښه پخیږی . کله چی خټه پخه شوه په لاس او یا د یوم په وسیلی سره په بنسټو کی اچول کیږی او په دغه وخت کی د معماری سامان ته اړتیانه لیدل کیږی .

کله چی دیوال جوړیزی ، باید بی له رجی خخه جوړ نه شی دا ځکه چی دیوال یو خوا او بلی خواته کگیزی . د دیوال د جوړیدو نه په سبا دیوال توگل او پاك کیزی . په دغه ډول ټول دیوالونه جوړیزی . د دیوالونو دپخسو لوړوالی سره توپیر لری ځینی پخسی



د پخسي د ديوالونو ارزښت :

دعادی او معمولی دیوالونو په جوړولو کی د پخسی خخه گټه اخیستلای شو ، خو دکورونو د جوړولو له مخی د پخسی دیوالونه دومره مناسب نه دی . عموماً بی له نخښو او کمو ځمکو _ باغونو او د کلیو په ساختمانونو کی د پخسی دیوالونو څخه کار اخیستل کیږی . دا ډول ودانۍ د عصری ودانیو په پرتله لر مصرف لری ، خو ارزښت یی لر وی . که چیری سم کار وشی مقاومت یی زیات وی . لکه چی زمور د هیواد په ځینو برخو کی دا ډول دیوالونه د پخوا څخه پاتی دی .

خامی خستی ا

خامی خشتی چی دختی نخه جوړیزی بی له دی چی په داشوکی پخی شی په ودانیوکی ورنخه کار اخیستل کیږی . کله چی خټه تیاره شی د ځانگړو او عادی قالبو په وسیلی سره جوړیږی . په (۲) تصویر کې د خښتو قالب لیدلی شی .

د خامو خستو اچول:

خامی خبستی معمولاً په داسی پوه ساحه کی چی پراخه ساحه ولری او ډیره خاوره ولری اچول کیری د (٤) شکل څخه دا خرگندونه کیزی . خټه باپد د خبستو د اچولو له پاره سخته تیاره شی وروسته یوه اندازه تیاره شوی خټه د هغو اوبو سره چې ورسره دی یو ځای کیږی د دی له پاره چی خټه ښه شي د پوم په واسطی سره ښه گډیږی .

د خستو قالب:

د خستو قالب چی معمولاً د لرکی څخه جوړیری مختلف سایزونه او خلور او یا پنځه برخی لری . په قالب کی لومړی میده وچه شگه او وروسته خټه اچول کیږی . د دی له پاره د شکی څخه استفاده کیږی چی خټه د قالب پوری ونه نښلي او خټه په اسانۍ سره د

قالب خخه جلا شي .



د خستو اچولو ساحه:

د قالب نه خستی باید په پراخه او اواره (همواره) ځای کې چپه شی ترخو خستی اواری په ځمکه راشی او د خستو شکل تغیر ونه خوری .

د خستو وچیدل:

. وروسته له دی څخه چې خښتې د قالب څخه په ځمکه واچول شوی د ۷ نه تر ۱۰

ورځو دوری په آزاده هواکی چی لمر ورته ورسیزی پریښودل کیږی ترخو وچی شی وروسته په یو ځای کی سره راټولیزی . دغه وخت د خرخ او وړلو له پاره چمتو دی . په (۵) شکل کی د خستو اچولو مرحلی لیدل کیبزی .

د خامو خښتو د استعمال گټي :

زمور په هیواد کی خامی خستی زیاتی اچولی کیزی او د هغوی خخه د اوسیدلو د کورونو په جوړولو کی زیاته گټه اخیستل کیزی . هغه هیوادونه چی لر پرمختگ یی کړی دی اکثره ودانی یی د خامو خستو خخه جوړی شوی وی . دا ډول ودانی د اقتصاد له مخی هغومره ارزست نلری او قیمت یی لروی . د خامو خستو دیوالونه د شاقول او رجی په وسیله سره پورته کیزی او خستی یی یو د بل سره په داسی مهارت سره نغښتل کیزی چی په آینده کی ژر ونه نړیزی .

د خامو خستو خندونه:

خامی خستی د مهندسی او انجنیری په ودانیو کی مخصوصاً هغه ودانی چی لوړی جوړیزی ، د استفادی وړ نه دی او د خامو خستو څخه کټه نه اخیستل کیزی . دا ځکه چی د خامو خستو دیوالونه د فشار په مقابل کی دومره مقاومت نلری برسیره پردی پلستر هم سه نه اخلی . همدا ډول خامی خستی د جوی تاثیراتو په مقابل کی مقاومت نلری او ژر له مینځه ځی . بله دا چی دا ډول دیوالونه د لندبل او نم په اثر ژر له مینځه ځی .

د منزلونو د پارتیشن په جوړولو کی او یو پوړیزه او دوو پوړیزه منزلونو په جوړولو کی کولی شو چې د خامو خښتو څخه کار واخلو .

دوه ټکي بايد د خامو خاستو په استعمال کي په نظر کي ونيول شي .

۱_ هغه خټه چې خستې ورڅخه اچول کیږې باید د وړو دبرو ټوټې او جغل ولري . سره لدی چې د دې موادو درلودونکې خستې د خستو د کمزوري باعث کیږي . ۲- خامی خشتی باید وچی وی ترخو د دیوال په جوړولو کی د هنی خخه گټه واخیستل شي .



٤ شكل، دخشتو دجوړولو يوه منظره


د يخو خستو داشونه (بتی)

خامی خبتی د داشو او بټیو په ځانگړو ځایونو کی ایسودل کیږی او د اور د حرارت په واسطی سره خبتی پخیږی . کله چی خامی خبتی وچی شی د کارگرانو په واسطه داشو او بټیوته وړل کیږی او په داشو کی داسی ایسودل کیږی چی د اور د بلیدو په وخت کی ټولوته حرارت ورسیږی د داش چاپیره سوری د خاورو په وسیلی سره بندیزی خو په پاسنی برخه کی یواځی دوه سوری د دود د وتلو له پاره پریسودل کیږی .

د اور تودوخی د لاندنی برخی څخه پیل کیری او خستوته په نسبی صورت سره رسیزی دغه حرارت د ۲ _ ۶ ورځو پوری دوام کوی . د حرارت اندازه د داشی له خوا کنترول کیزی . د خستو سوروالی او د هغوی د داش نه راوتل د ۲ _ ه ورځو په شاوخوا کی وخت نیسی . کله چی خستی د داش څخه راووتلی د مختلفو وسیلو په واسطی سره د ودانیو جوړولو ځایونوته وړل کیزی . په ځینو وختو کی په داش کی د خستو په مینځ کی د چونی ډبروته هم حرارت ورکول کیزی چی دغه ډول چونه جوړیری او بازار ته بیا عرضه کیری .

وروسته د حرارت د ورکولو خخه خبنتی په دریو ډولو ویشل کیږی . لومړی درجه خبنتی هغه خبنتی دی چی کوری (نغری) یعنی د اور بلولو ځای ته نزدی وی د هغه مقاومت زیات وی او په گرانی بیی سره خرخیزی . دویمه درجه خبنتی چی د داش په منځنی برخه کی وی د هغوی حرارت درجه متوسطه او دویمه درجه کی راخی او بیه یی متوسطه وی یعنی د لومړی درجی خبنتو په پرتله ارزانه وی . دریمه درجه خبنتی هغه خبنتی دی چی په داش کی د اور د دود په مسیر کی ځای پرځای شوی وی . دود وهلی یعنی د دود په واسطه سره یی رنگ تغیر کړی وی د دی خبنتو بیه د لومړی درجی خبتو په پرتله لزه وی . د دی خبنتو بیه د لومړی درجی خبنتو او دویمی درجی دایمی درجی خبنتو په پرتله لزه وی . د دی خبنتو بیه د لومړی درجی

خستی د کوری په پاسنی برخه کې ایسُودل شوی وي .



ه شكل ، دخستو دپخولو وطنى داشونه

د ودانيو په جوړولو کې پخو خښتوته اړتياوي :

پخی خستی ، په داشوکی وروسته د حرارت ورکولو څخه په لاس راځی . د دی خستو څخه د ودانيو په جوړولو کی زيات رواج لری . په عمومی ډول سره د مختلفو عصری ودانيو په جوړولو کی د پخو خښتو څخه کاړ اخيستل کيږی .

کله چی خامی خستی واچول شوی او هغه وچی شوی نو ورته حرارت ورکول کیری او په دغه ډول پخی خستی په لاس راځی . په معمولی داشونوکی خستی دا ډول ځای پرځای کیری چی د اور حرارت د خستو هری خواته ورسیزی . د داش د ننه حرارت درجه د ۷۰۰ خخه تر ۱۲۰۰ سانتی گرید پوری وی . هرتحومره چی حرارت زیات وی په هماغه اندازه یی خستی سه وی . د پخو خستو استعمال د ډیری پخوا زمانی څخه رواج لری تقریباً د نن خخه د خو زروکلنو مخکی د پخو خستو استعمال رواج درلوده .

د پخو خستو مفکوره د خستو د نغرو له مخی رامنحته شوه . کله چی په نغری کی اور بل شو نو نغری ډیر کلك او سخت شو نو په دی ډول سره د خستو پخول کشف او رواج یی ومونده . لدی امله چی پخی خستی د نشار او وزن په مقابل کی مقاومت لری نولدی امله دی ډول خستوته زیاته اړتیا موجود ده .

د پخو خستو خواص :

- ۱۔ سُی پخی شوی خستی کلابی تیز رنگ لری .
 - ۲_ د پخو خستو نحندی باید سمی وی .
 - ٣_ پخي خستي بايد سوري ونلري -
- ٤_ پخی خاستی باید نور مواد لکه واره کاڼی _ توتنکی او نور وناری .
- ۵ که چیری پخی خشتی یو د بلی سره ووهل شی باید صاف اواز ولری .

په فابريکو کې د پخو خستو توليدول :

د پخو خستو فابریکه په هغه ځایوکی جوړیزی چی هلته د خستو د ختی له پاره خاوره زیاته موجوده وی او د خستو د اچولو او د تولید لپاره مساعده وی .


د ختی خاوره د ماشینو په واسطی سره پستینی او د مختلفو ترانسپورتی وسایلو په ذریعی سره فابریکی ته وړل کیزی . کله چی خاوره په ماشین کی میده شوه نو بیا غلبیل کیزی او بیا د ماشین په واسطی د اوبو سره مخلوط کیزی . وروسته د ختی کیدو خخه په ماشین کی د ډول او دیزاین د ضرورت له مخی قالب کیزی لکه خرنگه چی خټه په ماشین کی پرس او خستی جوړیږی بیا د بل ماشین په واسطی سره قطع او جلا کیزی وروسته دغه خامی خستی ځانگړی ځای ته وړل کیزی او هلته وچیزی بیا ځانگرو نغریو (کوری) ته چی هلته دا خستی پخیزی وړل کیزی و هلته درجو سانتی کرید حرارت په واسطی هلته دا خستی پخیزی وړل کیزی . هلته د ۱۲۰۰ درجو سانتی کرید حرارت په واسطی

سره خستی پخیری بیا دغه خستی په ځانگړو ځایو کې ذخیره کیرې او د خرخ لپاره اماده کیرې .

خرابی خستی:

- ۱_ که چیری دوه خاستی سره ووهل شی صاف اواز نه ورکوی .
 - ۲_ خندی یی کری وی .
 - ۲_ نور مواد لکه واړه کاڼي _ بوس _ د لرگيو ټوټي لري .
 - ٤_ سوري په کې وي .
 - ۵ یو دول شکل او رنگ ناری .
 - د پخو خستو سایز (اندازه) :
- د فابریکو تولید شوی خستی معمولاً په یو معین ستیندرد او مختلفو دولو سره تولید کیری چی په (۷) شکل کی ښودل شوی دی .
 - ۱_ ۲ X ۱۱،۵ X ۲، ۵ یا تر ۲۵، ۲ سانتی متره .
 - ۲_ ۲ X ۱۱،۵ X ۲۷ یا تر ۳۳، ۸ سانتی متره.
 - ۲_ ۱۱،۵ X ۲۲ یا تر ۱۲،۵ سانتی متره .
 - ٤_ ۲۲ X ۱۱،۵ X ۲۴ تر ۲۵ سانتی متره .
 - په فابريکوکي د ديزاين له مخي مختلف ډولونه جوړيزي :
 - ۱_ عادی یا مروجه پخی خشتی .
- دا ډول خستی د ودانیو په جوړولو کی ډیر رواج لری . په مختلفو هیوادوکی دخښتو تولیدول په زیاته پیمانه په فابریکو کی جوړیزی او د کور د احاطی دیوال د جوړولو او د کوټو په جوړولو کی د دوی څخه گټه اخیستل کیږی . معمولی خستی یو ډول رنگ نه لری دا ځکه چی په داش کی حرارت یو شانته نه وی د دی پرځای چی په داشو

کی خشتی تیزگلابی رنگ ولری د زیات حرارت پرځای بوس په کی دود کوی چی په دی وسیلی سره سمی خشتی نه تولید کیژی .




٦ شكل ، دوطني داش يوه بله منظره


۲_ د مخ کار (رویکار) خښتې :

د هغو پخو خستو نخخه چی د دیوال په مخ (رویکار) کی کار ورنخخه اخیستل کیږی زیاتره یی د حویلی د احاطی په جوړولو کی ورخخه کار اخیستل کیږی ، ځکه چی هغوی ته پلستر او لیونه ورکول کیږی همدا ډول د اوسیدلو او دولتی تعمیرونو او نورو د دباندی برخی په جوړولو کی د دی ډول خښتو خخه کار اخیستل کیږی . چی وروسته هنگاف کیږی او ښایسته او ښکلی شکل خانته اختیاروی . دا ډول ودانی د ښکلا او اقتصاد له مخی ډیری مناسبی وی او په کال کی رنگ کولوته ضرورت ناری . د دی خښتو بیه د معمولی خښتو په

پرتله زیاته ده . لاندی شکلونو کی لیدل کیری .



۷ شکل ، دخست کاری نمونه (یخ کار)



۸ شکل ، دپخی خستی اقسام چی په فاہریکو کی جوړیږی

٣_ زينتي خښتي يا د سکلا خښتي :

دا ډول خستی په فابریکو کی تولیدیزی او د زینتی او سکلو ودانیو په جوړولو کی د دی خستو څخه کار اخیستل کیزی دا ډول خستی مختلف رنگونه لری . د تعمیر په ځینو برخو کی مخصوصا په سالون دیوالی بخاریو او نوروکی د هغه څخه کار اخیستل




داډول خستی د خانگړی خاوری خخه چی موادیی دحرارت په مقابل کی مقاومت او طاقت لری جوړیزی. دا ډول خښتی دشمود په نوم هم یادیزی. ددیوالی بخاریو په جوړولو کی ور خخه کار اخیستل کیزی. او مختلفو کوریو (نغریو) خخه دداډول خښتو د اړتیا سره مطابق کار اخیستل کیزی. ددی خستو بیه د نورو خستو په پر تله زیاته وی په اړتیا سره مطابق کار اخیستل کیزی. ددی خستو بیه د نورو خستو په پر تله زیاته وی په (۱۱) شکل کی دیوالی بخاری معلومیزی .



۱۰ شکل ، دحرارت په مقابل کې پخې خښتې

٥_ كاشى خستى:


کاشی خستی مختلف ډولونه لری، دسی خاوری نخخه په مختلفو رنگونو سره تولیدکیږی. ددی ډول خستو نخخه د عصری او مډرنو ودانیو په جوړولوکی کار اخیستل کیږی . دبیلگی په ډول ، دتشناب له پاره د کاشی خستو ټاکنه د تشناب دتجهیزاتو سره مطابق ټاکل کیږی. داډول خستی برسیره پر دی چی د رطوبت عایقی دی د تشناب په جوړولو او سکلا کی هم مهم او ارزستناکه رول لوبوی . همدارنگه منځ خالی کاشی خستی په مختلفو ډولو سره جوړیږی چی ځینی یی صیقل شوی او د رویکار (مخ کار) په ودانیو کی ورنځخه کار اخیستل کیږی . (۱۲) شکل د کاشی خښتو دولونه لیدنی .



17

كانكريتي خستى:

کانکریټی خښتی دسمنتو شگی ، کریړ او اوبو خخه جوړ یزی . ددی له پاره چی دودانیو په مختلفو ځایوکی ددی خښتو خخه کته اخیستل کیږی نو دا ډول خښتی دسایز او شکل له مخی سره توپیر لری . ددی خښتو منځونه خالی وی او عایقی وی .



۱۲ شکل ، کانکریتی خستی


دويم فصل


د معماری سامانونه او د هفوی خمنه استفاده

۱_ چوب گز او د هغه استعمال:

چوب گز د معماری په کاروکی یوه مهمه وسیله ده . مخصوصا د خستو په پلستراولیو _ دکوټو د فرش (غولی) د کانکریټ کولو او نورو کی ورنځخه گټه اخیستل کیږی. ددی لپاره چی کار سم او آوار او سه سکاره شی نو ددغی وسیلی نخخه کار اخیستل کیږی. چوب گز (خلور اړخه لرگی) د کار بنسټ تعین کوی چی پرته له دی وسیلی نخخه د خښتو کار _ پلستر اولیو _ کانکریټ او د سمنټو کار په سم ډول نشی کیدای.

د چوب گز اوردوالی ۱۲۰ ، ۱۵۰ نه تر ۲۰۰ سانتی مترو او پیړوالی یی ۸ په ۲ سانتی مترو کی وی. چوب گز د ښه لرگی څخه لکه د نښتر لرگی چی کنډی ونلری، جوړیزی.





الف _ د چوب کر خخه کټه اخیستل:

مخکی د چوب گز د کمی په باره کی خبری وشوی. معماران چوب گز په دواړو لاسونو سره ټینگ نیسی او د خستو په تنظیم کی د هغه خخه کټه اخلی. په (۱٤) شکل کی سلودل شوی دی. د چوب گز په واسطی سره د کار نواقص په ښه ډول سره خرگندیزی همداډول په پلستر او لیو او د کوټی د غولی په اوارولوکی د هغه خخه کار اخیستل کیزی.

ب_ د چوب گز په صحت کې غور او د لرگې ډول يې :

چوب گز باید اواری خندی ولری یعنی چوب گز باید د خلورو خواو خخه اوار او سم وی او د هغه لرگی خخه باید جوړ شی چی ژریی شکل تغیر نه خوری او برسیره پردی سپك وی. د چوب گز وضع او حالت باید رخت په وخت كنترول شی.

ج_ د چوب گز صفایی او پاکی:

د کار په وخت کې چوب گزيو مقدار پلستر يا خټه او سمنټ نيسي. دغه مواد بايد د رمبي (دست پني) او يا يوې ټوټي سره پاك شي.


خرنگه چی دورځنی کار په پای کی ټول سامانونه پریمنځل او پاکیږی. نو چوب گز هم د کار خخه وروسته پریمنځل او پاکیژی. وروسته د ورځنی کار خخه چوب گز باید په

یو اوار خُمای کی کیسودل شی تر خو شکل بی تغیر ونکړی پت او یا کور نشی. ۲_ شاقول (شاول) او د هغه خخه کار اخیستل:

الف _ د شاقول نخخه د استفادی اساسات او د استعمال خایونه یی:

شاقول د معماری په کار کی یوه مهمه وسیله ده. پرته د شاقول خخه سه کار نه کیری. معماران د دیوالو د بنسټ جوړولو ، سنگ کاری (د ډبرو کار) د خښتو کار پلستر او لیو کول ـ د مختلفو گادرونو نصبول او نورو کارو کی د شاقول څخه کار اخلی. دیوی نقطی انتقال دپورته نخخه ښکته او یا د ښکته څخه پورته د شاقول په واسطی سره کیری. معماران د شاقول په وسیلی سره خپل کار کنترولوی. لاندی شکلونه وگورئ.






١٥ شكل ، شاقول او دهغه خخه دكني اخيستلو لارسوونه

ب _ د شاقول نحخه د کمتی اخیستلو ارزښت:

معماران پرته د شاقول د استعمال خخه ددیوالو بنسټونه د خستو کار د گادرو اچوونه او نور کارونه په سه صورت نشی کولای،

د مثال په ډول که يو معمار شاقل ونلری نو وبه نشی کولای چی د خستوکار په تاکلی لوړوالی سره جوړ کړی او که ديوال جوړ هم کړی نو ديوال به مخکی او وروسته کور او دديوال د ودريدو طاقت به لر وی. لنډه دا چی د شاقول پرته د معماری کارونه پر مخ





١٦ شكل ، دشاقول خخه دكار اخستلو يوه بله منظره

ج_د شاقول صحت او د تار نوعیت ته یی پاملرنه:

خپله شاقول د فلز او یا فولادو خخه جوړیزی او دروند وی. داسی شکل لری چی د یو سر په پای کی تیره خوکه لری او په بل سر کی یی تار تړل کیری د تار په بل سر کی دوه گوتی ټوټه اوسپنه چی په هغه تکیه کوی تړل شوی وی. د شاول اوردوالی د هغه د قطر مطابق وی.

شاقول باید پرته د کوم عیب خخه جوړ شی. په شکل کی د شاقول ډول او جورست سودل شوی دی. د شاقول تار باید کلك او پاك وی. وروسته د کار خخه شاقول باید د تلل له پاره پاك او وچ کړای شی. کیدای شی چی د شاقول تار نخی او یا نیلونی وی. په (۱۸) شکل کی سودل شوی دی.

. ۲ ـ اور ترازو (آب ترازو):

الف _ د اوترازو (آب ترازو) ډولونه او د هغوي څخه استفاده

آب ترازر د معماری په کارو کی یوه مهمه وسیله ده او مختلف ډولونه لری. د معماری په کارونو کی د لوی او یامتوسط سایز څخه کار اخیستل کیری. ددی لپاره چی معماران خپله د کار سطحه همواره (لیول) کړی نو ددی الی څخه کار اخلی . لکه د بنسټ سطحه _ سنگ کاری (د ډبرو کار) د خستو کار فرش _ دگادرو په معینو ځایوکی نصبول او نور.

ب _ د آب ترازو په استعمال کددقت:

معمولاً آب ترازو د لرگی او المونیم خخه جوړوی او د یو او یا خو د سیسی تیوبو خخه چی خانگړی مایع لری او د هغوی خخه د افقی او عمودی سطحی د کنترول لپاره کار اخیستل کیری، جوړیژی .

او ترازو باید پاك او په سمه توگه وساتل شی او په سم خای كی كسیسودل شی تر خو سیسی تیربونه یی مات او خراب نشی.

ج _ د اوترازو (آب ترازو) په صحت کې غور:

د هغه آبسترازو تحخه چی د معماری په کارو کی د هغه څخه کسار اخلی باید هغه د لرگی او المونیم څخه جوړ وی ، خندی یی سمی او عمودی وی او سیسی تیوب یی

روسانه وی.



۱۷ شکل ، دآب ترازو څخه دکار اخستلو طريقه

د _ د آب ترازو حخه په اوردو فاصلو کې کار اخیستل:


د معماری په کارونوکی د سطحی لیوول او هموارول لکه فرشونه ، سطح ، اوردو هیوالونو او دکانکریټو پوسول او گادرو او نوروکی معمار د خپل کار هره برخه کنترولوی . لدی امله دآب ترازو نخخه قدم په قدم استفاده کیزی. په (۱۹) شکل کی سُودل شویدی. د معماری په کارونو کې د پورته سطحي د کنترول لپاره لکه د ودانيو عمودي کنترول چې ودانی لکه د ډېرو ديوال ـ د خستو کار ـ پلستر او ليو او نور شاقولي دي او که نه ، د آب ترازو خخه استفاده کیری.


٤ _ د معماري رجه:

الف _ د معماری درجی خمخه استفاده:

د معماري رجه هم د معماري په کارو کې يوه مهمه اله ده. معمار پرته د دغه الي

خخه دمعماری په کاروکی د ستونزو سره مخامخ کیری. ددی وسیلی سره معمار ټاکلی کار او د ودانیو خط اچول مخموصاً بنسټونه ـ د خښتو د دیوال کنترول او د پلی تگ لاری کانکریټول او نور د هغه خخه کار اخلی. په لاندی شکلوکی د رجی خخه کار اخیستل معلومیزی.





۱۸ شکل ، دمعماری رجه


ب _ د معماري د تار په برخه کې غور :

درجی تار باید کلك _ اورد از پاك وی . وروسته د رجی د تار د استعمال خده ، رجه باید په پاك او مناسب كای کی کیسودل شی. د رجی تار د پومبی _ نیلون او د سند و خمه جوړیدای شی . لکه چی د نیلون تار د تعمیر په خط اچولو او د بنسټ په کیندلو کی په کار راځی او د پومبی تار زیاتره د خستو په کارو کی په کار راځی.


درجي لخخه د استفادي طرز:


مخکی وویل شو چی رجه د تعمیر په خط اچولوکی لکه د حویلی احاطه او د کوټو بنستونه _ دلنډو او اوردو دخښتو د کاروکانکریټ اچول په پلی لارو اونوروکی استفاده کیږی.

معمار د رجی یو سر د یوی خستی یا یو ټوټه لرکی خخه تاووی او بل سریی د مناسبی او لازمی فاصلی په امتداد دبلی خستی یا لرکی پوری تړی او په دی صورت معمار د خپل کار ټاگنه کوی تر خو کاریی سم او په یو خط راشی . په (۱۹)(۱۹) شکلونوکی د رجی د استفادی د کار طرز گوری.



۱۹ شکل ، درجی نحخه کار اخیستل






۲۰ شکل ، درجی استعمال په کانکریټ کی

کچ او په معماری کی د هغه نقش : الف _ په معماری کی د کچ ^نخخه استفاده :

د معباری کچ هم د معباری په کارو کی یوه مهبه اله ده چی ددغی الی پواسطی سره کولی شو چی د تعبیرونو خط اچول ـ دکیندلو کار او د بنسټ دډبرو کار د خښتو کار او مخصوصاً د کوټو د کنجو د خښتو کار او نور ددی الی تخخه استفاده وکړو. د معباری کچ فلزی وی او لوی سایز لری.



۲۱ شکل ، دمعماری فلزی کچ

په معماري کې د کچ د استفادي هدف :

منکی هم د کچ خخه د گتی د اخستلو په برخه کی د معماری په امورو کی یادونه وشوه چی دا اله د معماری د مختلفو کارو په تنظیم کی مهم رول لری، ځکه د بنسټ د سر کچ کولو د خط _ دډبرو کار _ د خښتو کار چی هر یو باید ۱۰ درجی سم او صحیح وی ، نؤ د همدی الی پواسطی سره تر سره کیزی. که د معماری کچ موجود نه وی نو معمار د ستونزو سره مخامخ کیزی او په کارکی ځند را منځ ته کیزی.

ددروازو او کړکيو په درولو کې هم معماران ددې الي تخخه کار اخلي. سنگه تراشان هم دډېرو په توگلوکې د منظم شکل او سموالي له پاره ددې الي څخه کار اخلي لکه: د نوش دېرې ـ دمخ (رويکار) ډېرې د معماري د کچ څخه کار اخيستل کيږي.

د معماري د کچ د صحت په برخه کې غور:

د معماری کچ باید د سایز له مخی لوی او سم وی تر خو د هغی پواسطی سره د معماری کارونه سه تر سره شی . بر سیره پر دی کچ باید امتحان شی چی ۱۰ درجی زاویی سمی منظمی ولری.

گل ماله او د هغه دنده :


الف _ د کل مالي ډولونه:

۱ _ فلزی گل ماله چی د لرکی لاستی لری او لاندی د فلز خُخه وی. دا ډول گل مالی لوی _ متوسطی او وړی جوړیزی. که فلزیی د فولادو خُخه وی نو د معماری د مصالو او نورو کاروکی ژر له مینځه نه خُی او ژر زنگ هم نه کوی. او که معمولی اوسپنه وی نو ژر خرابیزی.

۲ ـ د لرکی کل ماله چی تنه او لاستی یی د لرکی خخه جوړ شوی وی دا کل مالی هم وړی ـ غټی ـ او متوسطی وی.

د لرگی کل ماله دوه ډوله ده. يوه يی عادی د لرکی کل ماله. او بله يی دلخی کل ماله دو کل ماله دوی په (۲۵) شکل کی د لرکی او فلزی کل مالو نمونی.





۲۲ شکل ، دمعماری دوه ډوله الوسینه او لرکی کل مالی

ب د کل مالی استعمال او د هغه د استفادی طرز:

فلزی کل ماله : دفلزی کل مالی خمخه دلیو _ د کانکریت اوارول لکه د کوټو _ پلیو لارو او نورو د معماری په کارو کی کار اخیستل کیږی.

د نلزی گل مالی په واسطی سره کولی شو چی د هنو کوټو بامونه چی په لرگیو پټی شوی وی لیوی کړو او بام ته د اوبو وتلو لار ورکړو. ددی الی په ذریعه د خستو ددیوالو په لیوولو کی هم گټه اخیستل کیزی. د تعمیر د مختلفو ساحو په کانکریټ اچولوکی مخصوصا په اخری مرحله کی زیات د نلزی گل مالی خخه د آوارولو او پاك کاری کی هم گټه اخیستل کیزی. مثلاً کله چی کانکریټ د تعمیر په غولی کی واچول شو وروسته د ټپولو او اوارولود دکار خخه د کانکریټ مخ د نلزی گل مالی په ذریعه صاف او اواره وی دلته کوښش کیږی چی په کانکریټ کی سوری پاتی نشی.

د لرگی گل ماله د کانکریت په تنظیم او پاك کاری _ ددروازو او کړکیو پلستر او نورو کاروکی زیاتره د لومړی کمل لپاره د لرگی د گل مالی خخه کار اخیستل کیږی او وروسته د فلزی گل مالی خخه کار اخیستل کیږی. په (۲۱) الف _ ب) شکل کی ښودل شوی دی.



۲۲ شکل ، ددوو ډولو کل مالو څخه استفاده



د گل مالي په انتخاب کي غور:

د گل مالی د اخیستلو په وخت کی متوجی ارسی، چی د گل مالی ساختمان سم او منظم وی. د مثال په ډول لاستی یی بی له گنډی او کلك وی. بر سیره پردی لاستی یی سم کلك شوی وی د گل مالی میخ یا د اوسپنی پارچی په لاندی برخه کی وتلی نه وی. که دا نواقص ولری نو په سم ډول کار ورخخه نه اخیستل کیږی .


په معماري کې سټکي:

۱ _ د لوی سټکی څخه معماران د ډبرو د ماتولو او په بنسټونو کی د ډبرو کشينول د ډبرو د کار په وخت کی استفاده کوی. او دغه اله د مارتول په نوم هم ياديري.




د معماری ستك :

۲ _ دا سټك دډېرو د كار دسټك په پر تله وړوكى دى . معمار د خستو د كار په وخت كى ددغى سټك خخه كار اخلى. معمار ددى الى پواسطى سره خسته ماتوى او د كار لپاره يى چمتو كوى. مثلاً دريمه برخه د خستى او نيمه خسته _ ټوټه خسته سر لرونكى او پاى لرونكى خستى ددى الى پواسطى سره جوړيزى.



دست پنه او د هغه استعمال:

د معماری دست پنه د معماری د سامانو خخه یوه مهمه اله ده چی د اوسپنی خخه جوړه شوی وی او لاستی یی د لرکی خخه جوړ شوی وی. معماران دغه اله د بنسټ دډبرو په کار _ د خښتو په کار او د فرش دډبرو دکسینولو _ د فرش دډبرو په کانکریټ اچولو او نوروکی دهغی څخه استفاده کوی. (الف _ ۲۱) او (ب _۲۱) شکلوکی لیدل کیږی.




۲۱ شکل ، دست پنه (رمبی) او دهغه استعمال

دمعماری ماجوله او د هغی استعمال :

ماجوله د معماری د سامانو خخه یوه اله ده چی معمار ددی الی پواسطه د تزنینی کارونو مخصوصاً په هنگافونوکی چی د سمنتو یا چونی او شگی په وسیله تر سره کیری ، ددغی الی خخه استفاده کوی. ماجولی د شکل او سایز له مخی مختلفی وی. د ماجولی تنه فلزی او لاستی یی د لرگی خخه وی.

په کاشی کارونو کی هم د ماجولی خخه کار اخیستل کیری. همداهول ددیوالو دمخ راوتلو(روکش) دهبرو په نښه کول هم ددی وسیلی په واسطی سره کیری. هغه خایونه چی لاس بندی وی او هلته د دست پنی یا رمبی خخه استفاده نشی کیدای. دماجولی خخه کار اخیستل کیری. (الف _ ب) شکلونه وگوریء




لاسی کراچی او په ساختمانو کې د هغه څخه استفاده :


لاسی کراچی د معماری په کاروکی یوه مهمه اله ده او ددی موجودیت د ودانیو په جوړولو کی حتمی دی. کولی شو چی ددی پواسطی سره ډبری _ خښتی _ سمنت _ کانکریټ _ لرگی او نور دیو لحای څخه بل کای ته انتقال کړو.

لاسی کراچی دکار اجراات آسانوی . ددی وسیلی په ذریعه کولی شو چی په لز وخت کی زیات ساختمانی مواد د کار ساحی ته یوسو. که لاسی کراچی دمعماری په کاروکی نه وی نو د کار په اجرااتوکی خنه راخی او کار په لوړه بیه سره تمامیزی. د مثال په ډول که چیری وغواړو چی یو موټر ډبری د زنبیل په واسطی سره انتقال کړو نو زیات وخت نیسی او برسیره پردی دوه کسان په عین کار کی زر ستړی کیږی، که کراچی موجودوی نو دیو سړی په واسطی سره یو موټر ډبری په لز وخت کی بی له کوم خطر څخه انتقال کیدای شی او په دغه حالت کی کار آرزانه تمامیزی.


لاسی کراچی مضبوطه او دواډ وړوی، مخصوصاً لاستی یی خوزیدونکی نه وی او
ټیرونه یی بی هوا نه وی ، همداډول د لاسی کراچی څخه د مصالی د مرکباتو د جوړولو په
حیث هم کار اخیستل کیزی او هلته مصاله مخلوط کیزی.

لاندې شکلونه د لاسې کراچې څخه د معماري په کارو کې استفادي ښي..






۲۸ شکل ، لاسی کراچی




د معاری دماحری نی دهنگاف به کارگی سنفاده د معاری در ۲۹۱ شکلونه










۲۰ شکل ، دسټك په واسطه دتيږو ماتول

دريم فصل

۱ _ د بنسټ تشریح :

بنسټ دودانۍ د لانديني برخي څخه عبارت دی چې دودانۍ وزن د ځمکې سطحې ته انتقال کوی او د ودانۍ د بستر په نوم یادیزی. بنسټ باید په سختی ځمکی کی وکیندل شي. په هغو يخو منطقوکي چې ځمکې يې يخ نيولي وي نو د هغه ځمکې بنسټ د کنگل (یخ) نه لاندی کیندل کیږی. د تعمیر وزن یعنی د تعمیر د موادو وزن ـ د خلکو ـ فرنیچر او نور ددیوال او بنسټ وزن د ځمکی سطحی ته انتقالوی، تعمیراتی مواد چی دودانيو په بنسټ کې په کاريزي عبارت دي د کانکريټ او د ودانيو ډېري. په گرمو ځايو لکه پاکستان کی د پخو خښتو څخه هم استفاده کيږي.

(۲٤) شکل په بنسټ کې د تعميراتي ډېرو خخه کار اخيستنه سيء.







۲۱ شکل ، دډېرو څخه په بنسټ کې کار اخيستل

٢ ـ د بنسټ سايز د وزن له مخي :

د بنسټ لویوالی د تعمیر د شکل او وزن له مغی توپیر لری. په یوه پوریزه ودانیو کی په اوسط ډول بنسټ ۲۰ سانتی متره او ۴۰-۲۰ سانتی متره په لوړوالی په نورماله ځمکه کی کیندل کیږی. په دوه پوریزه ودانیو کی په اوسط ډول ۲۰-۷۰ سانتی متره په سور او ۴۰ سانتی متره په لوړوالی سره د ودانیو ډبرو څخه جوړیږی. د کانکریټ بنسټ په مختلفو شکلونو د سلب اوار (هموار) شکل و ـ د (T) ډوله شکل او د پایی په شکل په مختلفو سایزو سره چی د انجنیر په سنجولو پوری اړه لری او دغه سنجونه دهغی منطقی پوری اړه لری چی په هغه کی ودانۍ جوړیږی. دډبرو د بنسټ سایز په تقریبی ډول وړوکی وی او په کانکریټ کی سیخونه هم په کاریزی. د بنسټ سور باید کانی وی ترخو ددیوال وزن چی په هغه پورته کیزی په ځمکه تکیه وکړی. نو دبنسټ سور باید تقریباً ددیوال د سور دوه





په اصلی ځمکې باندې د بنسټ رسیدلو لروم:

د ودانيو په جوړولوکي د هر ديوال له پاره د بنسټ جوړول ضروري کار دي او پا په بل عبارت سره هر هغه ديوال چې په هغه باندي د چت (پوښښ) وزن راځي بايد هغه

بنسټ ولری. لکه خرنگه چی مخکی ولوستل شول بنسټ باید په سختی او کلکی ځمکی کی وکیندل شی . په نرمه او مرطوبه ځمکه د بنسټ کیندل سم کارنه دی. هغه دیوالونه چی په هغه وژن نه راځی لکه پارتیشنونه یا دیوالی پردی او نور د بنسټ کیندلو ته اړتیا نلری، او داسی دیوالونه د ځمکی په سر باندی ابادیږی.

دودانيو خط اچول:

دودانیو په خط اچولوکی ددی لپاره چی پوره غور شوی وی او وروسته کارونه یی خواب نشی نو دودانی نخشه لومړی پیلرکاری کیری . وروسته دهمدی پیلرو په واسطی سره د چونی او رجی خط اچول کیری.

په پیلرکاری کی یو متره د لرگی موکی ، دوه سانتی متره تخته چی اوردوالی یی دسور په اندزه تقریباً ۱،۵ برابره وی میخ ، سټکی د رجی تار، فیته ، چونه او شاقول ضرور دی.

په لويو ودانيوکی پيلرکاری معودلاً د ترانزيت په وسيله کيږی. په لومړی قدم کی يو د لرکی موږی د ځمکی په يو کنج کی درول کيږی چی دا کار د کار پيل دی. وروسته د هغه دواړو خواوته د بنسټ د سور نه لوی په اندازه دوه د لرگی موږی په ځمکه کی تړکوهل کيژي.

د لرکی موزی ۱،۵ ـ ۲ متره لیری د بنسټ نه درول کیری تر خو د بنسټ او کرسی د تکمیلیدو تر وخته د ځای نه بی ځایه نشی او په ځای سره پاتی شی. دا موزی د کچ او شاقول په استفادی سره ودرول کیزی . د لرگی د موزیو شاته دوه سانتی متره د لرگی تخته ایسودل کیزی. د دوه سانتی متره د تختی دپاسه میخ د بنسټ په مرکزی برخه کی تگوهل کیزی. ددی موزی دواړو خواوته د بنسټ د سور په نیمایی اندازه د نورو میخو ځای د فیتی په واسطی سره تعین کیزی او موزی تکوهل کیزی. په همدی ترتیب دکرسی په سور هم میخ په دوه سانتی متره تختی باندی د تعمیر د نخشی مطابق تاکل کیری.

وروسته د تعمیر د یو کنج د کار د بشپریدو خخه د تعمیر مقابل کنج او ټولو ساحو د کچ

اتقول _ او فیتی په استفاده تکمیل کیږی. کله چی د تعمیر خلور کنجه یا د تعمیر د

بنسټ ټول قسمتونه او کرسی وټاکل شوی د رجی په استفاده یو کنج د بل کنج او
همدارنگه د بنسټ سور او کرسی سور رجه کیږی وروسته د هغه خخه چی رجه سمه کش

شوه خط اچونه پیل کیږی. د رجی تار کیدای شی چی نیلونی او یا نخی وی. خط اچول

دځمکی پر مخ درجی کرسی چی د شاول په واسطی سره کسل شوی دی په نسه کیری

خط اچول داسی کیږی چی چونه په لاس او د سی لاس په پنجی د نوکی د تار سره تماس

ولری د بنسټ کیندل باید د نخسی مطابق چی د مربوط انجنیر او مهندس په واسطه


پیزاین او طرح شوی ده ، اجرا شی. یعنی معمار دی متوجه وی چی د بنسټ د موقیعت

او ځای ټاکل او د کور جوړول د نخسی مطابق جوړشی. بنسټ دی تر هغه وخته رور شی

تر خو د ځمکی بیخ ته ورسیزی او سخته ځمکه راووځی. چی بنسټ وکولی شی د کور وزن

تر خو د ځمکی بیخ ته ورسیزی او سخته ځمکه راووځی. چی بنسټ وکولی شی د کور وزن

څگ کړای شی او د بنسټ شکل ثابت وساتل شی. (۲۱) شکل او (۲۷) شکل



وروسته د هغه چې بنسټ په ټاکلي اندازه روړ شو نو د بنسټ د کنجونو خنډې دې د شاقول په واسطی سره امتحان او کنترول شی چی منظمی شاقولی وی. د بنسټ سطح دی د آوترازو په استفادي سره وليدل شي چې اوار او سم وي.


که چیری پوه شی چی بنسټ سم او عبود نه دی نو هغه وزن چی ددیوال څخه په بنسټ راځي عمودې نه راځي بلکي په مايل شکل سره انتقال مومي او په نتيجه کې د تعمير وزن سم بنست ته نه انتقال کیری او په دی صورت بنسټ کمزوری او ناسم راځی.

همدارنگه د بنسټ سطحه باید سمه او اواره وی تر خو ډبری یا کانکریټ چی په بنستو کی اچول کیری د ځمکی په سطح سم تکیه وکړی او د تعمیر وزن مستقیما په بنسټ باندی راشی.

د خاوری او نورو موادو څخه د بنسټ پاکول:

پنسټ وروسته د کیندلو خخه او مخکی دډېرو دکار خخه یا د کانکریټ څخه باید پاك شی یعنی بنسټ باید بی له خاورو جغل او خښتو څخه وی. په بنسټ کی دی هلی ځلی رشی چی د ونو ریشی پاتی نشی د خاورو خټی او د موادو مختلفی پارچی یا دونو ریشی ددی سبب کیری چی د بنسټ دډېرو کار یا کانکریټ اچول په بنسټ کی د بنسټ د سطحی سره سم انطباق نه کوی خالی ځای پاتی او د بنسټ د کمزورتیا سبب گرځی ددی سببه بنسټ باید پاك او صفا وی.

- د بنسټ په کيندلو کې دې لاندې ټکې په نظرکې ونيول شي:
- ۱ _ د بنسټ کیندل دی وروسته د بنسټ د خط اچولو څخه تر سره شي.
- ۲ ـ د بنسټ د کیندلو له پاره د ضرورت وړ سامان لکه تیره کلنگ ـ یوم ـ زنبیل یا لاسی کراچی او نور دی مخکی تر مخکی اماده شی.
 - ۲ _ د بنسټ کیندل دی دداخل خخه د چونی د خط په نیمایی کی ووهل شی.
 - 4 ـ د بنسټ کنجونه او دیوالونه دی شاقولی وکیندل شی او د دیوال سموالی او عمودوالی دی امتحان شی.
 - ه ـ د بنسټ سطح دی آوترازو ري.
 - ٦ _ بنست دى د نخشى او مهندس د لارسووني برابر وكيندل شي.
- ۷ _ د بنسټ د ننه دی باید پاك او د هر ډول اضافي موادو او دونو د ریښو خخه



۲ شکل ، دبنست لاندینی برخه

خلورم فصل

د بنسټ د دکولو ساختماني مواد :

هغه ساختمانی مواد چی د بنسټ دډکولو لپاره په کاریزی په عمومی ډول سره د تعمیراتی ډېرو _ کانکریټ د سیخو سره او پخو خشتو څخه عبارت دی.

الف _ د تعمیراتی ډبرو تاریخچه :

وبری د پخوا زمانی نخخه تر اوسه د تعمیراتو د جوړولو یو عبده مواد دی. برسیره پر دی ډبروته مختلف ډولونه (تراش) او شکل ورکول کیږی. په پخوا زمانو کی به په ودانیو کی د مصالو او د مصالو پرته د ډبرو خخه کار اخیستل کیده او سه ډبری به د نوعیت له مخی انتخاب کیدی. پخوانی ساختمانونه چی به د ډبرو خخه جوړیدل هغه عبارت وو د فرشو، ودانیو دیوالونه او د باغو د احاطو خخه. د پخوا خخه تر ننه پوری د ډبرو خخه استفاده شوی ده چی د هغی اثار پر ځینو هیوادوکی تر اوسه موجود دی. د بیلگی په ډول په هندوستان _ مصر _ ایتالیا او یونان کی.

دنن ورځی دډبرو کار د پخوا پشان جریان لری. کانته تفاوت یی دنن خخه دادی چی اوس دډبرو ماتول _ اره او اوارول چی کیزی د سو او بهترو وسایلو خخه کار اخیستل کیزی. په پخوا وختو کی ډبری کانته په بنسټ او دیوالوکی په کار راتلی. خو نن ډبری د کانکریټ ډول ډول خښتی _ کانکریټی ډبرو او صیقل شوو خښتو خخه هم گټه اخیستل کیږی. داهم معمول دی چی د یو دیوال په جوړیدو کی بهرته دډبرو خخه خو د ننه د خښتو یا کانکریټ څخه جوړیزی.

د ډبرو لاس ته راوړل او ډولونه :

په عمومی ډول سره تعمیراتی ډېری غرنۍ ډېری وی چی وروسته د استخراج څخه ماتی شوی او د هغی څخه په ودانیو کی کار اخیستل شوی وی. ډېری مختلف ډولونه لری چی عبارت دی :

د گرانایټ ډبري :

د گرانایت ډبری اتش فشانی دی یعنی د اتش فشانی محصول دی. دخمکی د جیالوجیکی عمر په دوام کی حُمکی ننی حالت خانته غوره کړی دی. گرانیت دمعدنی غرو دډبرو د جملی خخه دی چی ډیری کلکی او دوامداره دی د ودانیو په جوړولو کی مناسبی دی. دا ډبری مختلف رنگونه لری. دبیلکی په ډول _ خاورینی _ نصواری _ زیړی او نصواری دی که پالش ورکړل شی نو شایسته او جالبه رنگه غوره کوی.

گرانیټ د کلکوالی له مخی معمولاً دودانۍ په قاعده (بنسټ) د ډبرو په پایو _ پلیو لارو _ او فرش او په هغو کایو کی چی زیات مقارمت ته اړتیا وی استفاده ورڅخه کیږی.

رسوبی ډبری:

داډېری د شگي ددانو او د سمنټو د مرکباتو المونيم او کاربونيت چونی ــ د اوسپنی د اکسايد د شگو ډېرو (سخره خخه عبارت دی، غرنی او معدنی ډېری زياتوه د اوسپنی د درلودلو له مخی کريمي ــ نصواری ــخاورين ــشتری ــ سری خاکستری او نور رنگونه لری، ددی ډول ډېرو د مرکباتو زری دډېرو وړو ميکروسکوبی شگو د دانو په اندازه يو د بل سره يو ځای شوی دی. دا ډول ډېری چی جوړی شوی دی دوامداره وی او په ودانيوکی د استعمال وړ دی.

د چوني ډېره :

د چونی ډېره عبارت د کلسیم کاربونیټ د یو مقدار نورو مختلفو مرکباتو لکه منگنیزیم سره وی چی مختلف قسمونه لری.

په هغو هیوادو کی چی د بنسټو لپاره غرنی ډبری موجودی نه وی. کیدای شی چی د چونی ډبرو شخه د بنسټ د ډبرو په حیث کار و اخیستل شی. البته ددی شخه کمانته د دوه پوریزه او یوپوریزه ودانیو په بنسټو کی استفاده کیدای شی.

د مرمر ډېره :

د مرمر ډېره د پخوا څخه تر اوسه په ودانيو کې د استفادې رړ ده. مرمر د تعميراتي ډېرو څخه سه دېره ده. په اکثره وختوکې د مرمر د ډېرو څخه د وداني سکلا (تزيين) لپاره دديوالو مخ ـ د کوټو غولي او زينو کې په کاريزي. د مرمر ډېره کله چې استخراج شي د لازمه ضخامت له مخې د ماشين په واسطي سره قطع او پالش کيږي چې د پالش وروسته جلا پيدا کوي. مرمر مختلف ډولونه لري او سايسته رنگونه لري. سپين ـ تور ـ زيړ. مرمر د فزيکي خواصوله مخې د چوني ډېري د تغير په ذريعه رامنځته شوي چې په طبيعي صورت سره د مرمر ډېره د حرارت په واسطي سره په مرمر تبديله شوي ده. د مرمر ډېره زموز په هيوادکي زياته پيدا کيږي. مثلاً کابل ـ کندهار ـميدان ـ وردگ او نورو ځايوکي.

دډېري فزيکي خواص :

دډېري فزيکي خواص د معباري له مخي ډير اهبيت لري دمقاومت دوام ـ د کار قابليت د حرارت په مقابل کي مقاومت ـ رنگ او ظاهري شکل لري چي معبار بايد دا په نظر کي ونيسي.

هغه ډېري چې په بنسټو او ديوالوکې په کاريزې بايد کاني مقاومت ولري تر خو وزن جگ کړي. دډېري دوام هم ارزښت لري ځکه هغه ډېري چې په تعمير کې استعماليزې دخو کلنو لپاره په تعمير او ودانيوکې پاتې کيزې. خرنگه چې ډېرې د جوي او اقليمي شرايطو سره مخ وي نو بايد دوامداره وي.


په عمومي ډول سره د اوبدلو (بافت) او د خو ډبرو يو ^کخای ايسودلوکی مصاله مهم رول لري.

ډېرې د شکل له مخې دوه ډوله دی :

۱ ـ د ډېرې پارچې :

د ډبری پارچی وروسته د هغی خمه چی د ماشین پواسطه استخراج شی نو د سټکی او مارتول په وسیلی سره ماتیزی. دډبری پارچی د سیندونو دډبرو پر تله سه دی . دا ځکه چی داډول خشتی د مثلث او د تیرو خنډو په شکل وی چی یو د بل سره سه اوبدل (بافت) کیزی ، او د ډبرو کاریی کلك او دوامداره وی. هغه وزن چی د دیوال څخه ددی دبرو په بنسټ باندی واردیزی هغه په ښه ډول سره جگولی شی او هغه ځمکی ته انتقالوی.

هغه ډېری چی د لاسو پواسطه ماتیزې نو دلته تجربه لرونکی معماران د ډېری رگونه پیدا کوی او هغه په آسانی سره ماتوی.




ا ۲۷ شکل ، دماتوشوو ډېرو نموني

۲ _ د سیند ډېري :

د سیند ډبری هغه ډبری دی چی د غرونو د لنو نخخه د سیلاوونو او باران په واسطی سره سیند ته انتقال شوی دی د اوبو د جریان د تا شیر له مخی مختلف شکلونه یی اختیار کړی دی. د سیندو ډبری د بنسټو او د ډبرو د کار (سنگ کاری) لپاره مساعدی نه وی ځکه چی دا ډبری یو بل سره نه اوبدل (بافت) کیزی او د هغه فشار خخه چی په دوی راځی یوه د بلی خخه تښتی. خو داډول ډبری وروسته د ماتولو خخه کریړ یی

د پرکاري لپاره د فرشو لاندې د استفادي وړ دي.



۳۸ شکل ، دسیند دوبری نمونی

د ډېرو دکار کولو مصاله :

په سنگ کاريو کې د درې ډولو مصالو خمخه کار اخيستل کيږي :

ا _ خټه

۲ _ چونه او شگه

۲ _ سمنت او شگه

١ __ خټه :

د بنسټ د ډبرو په کار کې د چونې او سمنټو د نشتوالی له کبله د خټې حخه استفاده کیژي:

خته په يو مناسب تناسب د اوبو سره گډيرې او بايد خټه سه جوړه شي ترخو سرښت (چسپناکي) پيدا کړي يعني پخه شي.

د ختو مصاله د مروجه يو پوړيزه او دوه پوړيزه ودانيو د جوړولو لپاره د استفادی وړ ده. په هغه صورت کی چی د خټی ځخه دډبرو په کار کی گټه اخلو نو بايد دديوال سور زيات ونيول شی همداډول دډبرو کار ته بايد په غور سره بافت الوبدل) ورکړل شی برسيره پردی هغه ساحی چی رطوبت ولری او يا د اوبو په جريان کی وی نونشو کولی چی مونز

دختی د مصالی خخه د د برو په کار کی استفاده وکړو. د سایست او سکلا او د دیر مقاومت په خاطر هغه د ډ برو کار چی د ختی په واسطی سره شوی وی نو وروسته هنگاف کیزی تر خو مقاومت یی زیات شی خو د ختی ضخامت دی لز وی او په دی مصالی کی دی جغل او د خستو ټوټی نه وی. د مختلفو تعمیراتو په سنگ کاری کی د ختی استعمال زموز په هبواد کی لکه د کلاو په جوړولو ـ پیاده خانی او نوری ساحی چی زیات وزن ورباندی نه راځی او کار فوق العاده اقتصادی راشی استعمالیزی. په پخو او اساسی تعمیرونو کی ختی

٢ _ د چوني او شگي مصاله :

مصاله چی د چونی خخه چمتو کیری د غتی شگی سره چونه مخلوط او گډیزی _ او به رسیدلی چونه (د چونی شیره) په لاس راځی. ددی ترکیب فیصدی داسی وی چی مصاله (شیره) سپین رنگ اختیار کړی . بر سیره پر دی د نرمی اندازه یی دومره شی چی : کله مصاله په یوم پورته کوو بی لدی چی مصاله د یوم خخه لاندی سر وکړی په یوم کی پاتی شی او ټوله وی ویلی شو چی ووایو د مصالی د نرمی اندازه د اخکلو وړو پشان وی نو په دی حالت کی به مو په کانی اندازه اوبه ورکړی وی او د مصالی د نرمی درجه په درسته طریقه تر سره شوی ده. د مصالی رنگ د چونی داندازی پوری اړه لری یعنی زمور مصاله باید سپین رنگ ولری. د شگی اندازه د چونی داندازی په تناسب تعین کیری او باید د مصالی نرمی او رنگ پوره تکمیل کړای شی. همدارنگه که د چونی د مصالی سره یو اندازه سمنټ ورزیات شی دابه سه وی. د بنسټ د سنگ کاری او کرسی په هغو خایونو کی چی د دوو ډبرو په مینځ کی خلا ه سانتی متره او یا زیاته وی دا خلاوی باید د کریړ سره ډکی شی او وروسته مصاله ورواچول شی. دا ځکه چی د مصالی مقاومت دډبرو په پر تله سره ډکی شی او وروسته مصاله ورواچول شی. دا ځکه چی د مصالی مقاومت دډبرو په پر تله لرو وی باید دا په نظر کی ونیسی.

د ډېرو په کار کې د سمنټو مصاله :

د ډېرو په کارو کی د سينټو مصالی د چونی د مصالی پر تله بهټره ده. مخصوصا که چيری ودانۍ د اوبو او رطوبت سره قرار ولری. د سينټو مصاله د ١:٢:١ يا ٢:٢:١ په تناسب گډيزی يمنی يو برخه يی سينټ ٤ برخی يی ميده او يا غټه شگه وی. مصالی داډول گډيزی چی لومړی وار سينټ او شگه څو واره په بيل سره گډيزی تر خو مخلوط نولادی رنگ غوره کړی. وروسته د ضرورت سره سم اوبه ورباندی علاوه کيزی . بايد اوبه نه ډيری زياتی او نه ډيری کمی وی يعنی مصاله بايد د اخکلو اوړو په شان او د مناسب نرموالی لرونکی وی. که هغه د يوم په واسطی سره د ځمکی څخه پورته کړو مصاله د يوم نه جلا نشی او ونه لويزی. په دغه حالت کی مصاله د کار لپاره چمتو ده او د ډبرو په کار کی د استفادی وړ ده. داډول مصالی ډبری سره ښه کلکوی او سم بنسټ جوړوی.

ددبرو کار په مصاله کې د سمنتو او کريړ تناسب :

۱:۲:۱ په نظر کې نيول کيږي . د دکريړ دډېرو قطر د ډېرو په کار کې تر ۲۰ ميلي مترو پورې وي. مصاله دې په نسبي صورت سره نرمه جوړه شي. همدارنگه دډېرو په کار کې د نظر وړ او د استفادي وړ ډېري بايد پاکې وي يعني خټه او خاوري ونلري. دډېرې په منځ کې خالي ځايونه بايد ه دلوي کريړ چې د مارتول په واسطي سره ماتي او چېتو شوي وي ډکې شي.

دډېرو _ کا نکريټو _ او د خستو بنسټونه :

په عمومي ډول سره د بنستو ډولونه د موادو د استعمال له مخې په لاندې ډول دي.

- ۱ _ د ډېرو بنسټونه.
- ۲ _ کانکریتی بنستونه
- ۳ _ د خستو بنستونه

۱ _ دډېرو بنسټونه :

دا بنسټونه د دوو برخو خخه تشکیل شوی دی. (فرقه) او (کرسی) . فرقه په عمومی ډول د ځمکې او کرسې د ځمکې د پاسه قرار لري.

دا ډول بنسټونه چې د يو پوړيزه ، دوه پوړيزه ودانيو له پاره زيات د استفادي وړ دى، د داخلي او خارجي تا شيراتو په مقابل کې لکه د تعمير وزن سيلاو او زلزلي سره مقاومت ولري.

ډېرى چى په دى ډرل بنسټ كى په كار راځى په عمومى توگه غرنى ډېرى وى چى د تعمير دپورته كولو توان او وزن لرى. انجنير او مهندس د بنسټ سايز د خپلى تجربى له مخى ټاكى. په سختو ځمكوكى د بنسټ اوږدوالى ٢٠ سانتى متره او سوريى دديوال د سور خخه زيات وى. په نرمو او جبعه زارو ځمكوكى بنسټ بايد ژور او سريى د سختى ځمكى پر تله زيات وى. د ودانيو وزن هم په نظر كى نيول كيږى . د ډېرو بنسټو مصاله لكه چى مخكى وويل شو ، چونه او يا سمنټ وى. هغه برخه چى بنسټ نيغ په نيغه د ځمكى د پاسه تكيه كرى د بنسټ د بستر په نوم ياديږى. د غرقى د ډېرو كار په سم ډول كار كيږى . د ډېرو په منځ كى خاليگاه په كريړ سره ډكيږى. ددى مقصد د پروه كيدو لپاره هغه كريړ چى د سټكى او مارتول په وسيلي جوړيږى استفاده كيږى او د مصالى په واسطه سره كار كيږى. بنسټ داسى جوړيږى چى ډېرى يو بل سره ښه واړيدل شى. ډېرى داسى په بنسټ كى ايښودل كيږى چى ركړاى شى د ديوال وزن پورته كړى او ماتى نشى ــ يعنى دډېرى كى ايښودل كيږى چى ركړاى شى د ديوال وزن پورته كړى او ماتى نشى ــ يعنى دډېرى بين په نظر كى نيول كيږى . په اوبدلو كى علاوه دبنسټ په كلكوالى د كرسى زيبايى او سكلا هم په نظر كى نيول كيږى هغه ډېرى چى په بنسټ كى شه كار وركړى ، استفاده كيږى دډېرو په خارى دى دى هلى ځلى وشى چى ډېرى سمى او په سر سره استعمال شى نه داچى په خنگ كيښودل شى.

بنست باید داسی جوړ شی چې اوبه ورته نفوذ ونکړی یعنی دباران اوبه بنسټ ته

داخل نشی -

STONE

کله چی بنسټ تیار شونو مصاله ورکی اچول کیزی او اواره (لیول) کیزی یعنی دبنسټ سطحی چی ورباندی خشتی کارکیزی باید اواره او اوترازو وی . هغه ځمکه چی په ځوړی کی پرته وی لکه دغرونو او غوندیو په لمنوکی ، نوددی ډول ځمکو بنسټونه دزینی د دپټو په شان جوړیزی . دبنسټونو او ډبروکار په مایل ډول سره په بنسټوکی بالکل غلط کار دی . هغه دیوالونه چی د۲۰ مترو څخه زیات طول ولری نو باید دهرو ۲۰ مترو څخه یوه فاصله یا خالیگاه د ۲-۵ سانتی مترو په اندازه دی په بنسټ او دیوال کی پاتی شی .

۲_ کانکریتی بنستونه :

کانکریتی بنستونه داسی جوریزی چی دبنست غرقه او کرسی یو^احای دکانکریت خمه جوریزی . دا ډول بنستونه دمهندسی او انجنیری په مختلفو شکلونو کی جوړیزی . ددی ډول بنسټو سایزونه دودانیو په وزن او نوعیت پوری اړیکی لری چی دا کار دهغو انجنیرانو پوری اړه لری چی دودانی طرح او دیزاین دنده یی په غاړه وی .

دلته انجنیران بنسټ داسی جوړ وی چی دداخلی او خارجی نشارو په مقابل کی لازم مقاومت ولری . هغه کانکریټ چی په دی بنسټو کی اچول کیږی ، سیخ لرونکی کانکریټ وی او د۱۰۰–۱۵۰ او ۲۰۰ نښی سمنت وی اویا ددغونسو څخه زیات سمنټ وی کله چی بنسټ دنخشی مطابق وکیندل شو قالب تړل کیږی وروسته کانکریټ ورکی اچول کیږی بیا خو ورځی اوبه ورکول کیږی .

وروسته قالب لیری کیزی بین دکانکریت دپاتی کیدو رخت سره توپیر لری په یخو سیمو کشی تر (۲۸) ورخو پوری پاتی کیری .

هغه کانکریټ چی دتهداب لپاره گډیری باید مخکی ترمخکی دمربوطه انجنیراوممار لخوا وازمایست شی دکانکریت ازمایست داسی کیری چی که چیری مو دری مختلف دمصالی سطلونه په نظرکسی ونیسو نو کله چی کانکریټو څخه

دکوو او په حمکه باندی نی اړوو او وروسته دکانکریټو خخه سطلونه پورته کوو. پدغه وخت کسی کانکریټ دشکل له مخی که ثابت پاتی شوه . نومصاله زړه او کم اوبه ده . که کانکریټ خپل شکل ونه ساتی نو په دویم سطل کی وروسته دکانکریټ دچپه کولو خخه دکانکریټ اجزا وی د کانکریټو خخه لویرئی نو دکانکریټو اوبه زیاتی دی نو دامصاله نسسرمه وی . د دریم سطل دکانکریټ دچپه کولو خخه وروسته که کانکریټ ثابت پاتی شو نو دکانکریټو دپاسنی برخی څخه که لز کانکریټ ښکته راولویده نو په دغه حالت کی کانکریټ نور ماله (عادی) دی او په بنسټ کی داستفادی وړدی .

٣_ دخشتو بنسټونه :

دخستو په بنسټوکی دبنسټ غرقه دپخو خستو او کانکریټو سره کارکیزی او کرسی یی دخستو او مصالی خخه جوړیزی . دا ډول بنښتونه دیوپوړیزه او دوه پوړیزه په ودانیو کی جوړیزی په دی بنسټوکی کومی خستی چی کار کیزی هغه پخی وی . چی زیات مقاومت درلودونکی وی او دعمودی فشار په مقابل کی مقاومت ولری او په سه دول سره ودانی پایست ولری .

ددی لپاره چی په افغانستان کی خستی په سم ډول سره نه پخیری او پوره مقاومت ناری او برسیره پردی دخینو منطقو ځمکه دکنگل نیولو سره کلکیزی نو نشوکولی چی دپخوخستو څخه په بنسټ کی گټه واخلو په پاکستان کی اکثره منطقی گرم اقلیم لری او ځمکی یی یخ نه نیسی نو لدی کبله یی دپخو خښتو کیفیت شه وی .

ددغو بنستو په غرقه کې لومړي کانکريټ د۱۰ـ۲۰ سانتي مترو په اندازه اچول کيږي وروسته ورباندي خستي کار کيږي دغرقي دخښتو کار په دوه پوړيزه ودانيو کې چې لوړوالي يې ۲ فته يا ۲۰ سانتي په ۱/۲ ـ ۲ نه تر ۲ خستو پورې کار کيږي .

په يو پوړيزه ودانيو کې دبنسټ سور د ۲ نه تر ۱/۲ ۲ خښتو پورې کار کيږي . په دوه پوړيزه ودانيو کې دبنسټ کرسې ۱/۲ ـ ۱ نه تر ۲ خښتو پورې اوبه يو پوړيزه کې

د ۱/۲ $_{-}$ ۲ خستی د ۱ نه تر ۲ فته یا ۲۰ نه تر ۱۰ سانتی متره دلوړوالی وروسته تر هغی چی کرسی بشپړه شوه دکرسی دپاسه د ۵ سانتی په اندازه کانکریټ اچول کیږی تر خو دبنسټ خخه رطوبت او نم و دانی ته داخل نشی وروسته تر هغه یوه خسته اصلی دیوال جوړیزی .

د بنسټ د پراخوالی تناسب د دیوال او پایو د وزن پورته کولو په تناسب د بنسټ د دیوالو وزن پورته کوونکی او د ودانی پایی د لاندی شرایطو له مخی طرح او ډیزاین کیزی.

- ۱ _ د ودانی ډول -
- ۲ ـ د تعمير وزن ٠
- ۲ _ د ځمکې نوميت چې بنسټ پکې کيندل کيږي .
 - ٤ _ اقليم (آب او هوا) .
- ہ 🗅 په منطقه کې هغه مواد چې په لاس کې موجود دي .
 - ۱ _ د ساختمان ډول :

بنستونه د ساختمانونوله مخی یو د بل سره توپیر لری . د ساختمانو ډولونه عبارت دی د یو پوړیزه یا دوه پوړیزه _ لوړ ساختمانونه _ د اوسیدلو منزلونه _ دولتی او تجارتی ودانی او نور،

۲ _ د تعمیر وزن :

هغه وزن چی ساختمان تشکیلوی عبارت دی د تعبیراتی مولدو وزن خوه چی پوسس او دیوالونه دی. یعنی د تعبیراتی موادر وزن چی د موادر وزن په نامه هم یادیزی او زوندی وزن د خلکو د وزن خوه دی چی په تعبیرکی اوسیزی. بر سیره پر دی د اثاثیه او فرنیچر ، واوری ، باران ، فشار ، باد او نور وزنونه دی چی په ساختمان باندی واردیزی.

۲ _ د ځمکې ډول چې بنسټ په کې ایستل کیږي :

خمکه د موقعیت او منطقی له پلوه توپیر لری. په عمومی ډول خمکه کلکه یا پسته او مرطوبه وی چی د بنسټ د ډیزاین په وخت کی انجنیران هغه باید په نظر کی ونیسی.

٤ _ اقليم (آب او هوا):

د منطقی د اقلیم له مخی هم د بنسټ د پراخوالی خرنگوالی په نظر کی نیول کیږی. د بنسټو دیزاین د منطقو له مخی عبارت دی د هغو منطقو څخه چی آب او هوایی معتدله ده . یایی آب او هوا سړه ده . نو انجنیران د منطقی د اقلیم خرنگوالی په نظر کی نیسی او د بنسټو جوړول د اقلیم له مخی دیزاین کوی.

ه _ یه منطقه کی موجوده مواد :

تعبیراتی مواد چی په بنسټوکی په کار راحی عبارت دی د ډبرو د پارچو – غرنی ډبری – سیخ لرونکی کانکریټونه – د خښتو کانکریټ. تعبیراتی مواد په هره منطقه کی متفاوت لوی. معباران د هغو مختلفو موادو خخه په ساختیان کی کار اخلی چی د مهندسینو او انجنیرانو له خوا ورته په نخسه کی په گوته شوی وی. لنډه داچی د بنسټ ابعاد پرته د پورتنیو شرایطو خخه ټاکل کیدای نشی. ټول وزنینه دیوالونه باید په بنسټ جوړ شی. دلوړو پوریو ردانیو په جوړولو کی انجنیران ټول د بنسټونو تخنیکی مسایل محاسبه کوی وروسته هغه په نخسی باندی معبارانو ته ترسیم کوی او معباران ددی لارښونو په اساس د ساختیان کار پیل کوی. که چیری نخسه نه وی نو معبار باید خپلو شخصی تجربو خخه د بنسټ ابعاد وټاکی.

پنځم نصل

ديوالونه او مشخصات يي :

١ ... د ديوال ډولونه او د دروندوالي له مځي د هغه ايماد :

د دیوال ډول او ابعاد د تعمیر د موادر د وارد شوی مقدار وزن او د تعمیر او د موادو د نوعیت له مخی توپیر لری، په پخوانیو وختوکی او بیا مخصوصاً زموز په هیواد کی چی پخی خستی او کانکریت مروج نه وو. اکثر دیوالونه سورور او د خامو خستو خخه جوړیدل حتی دا ډول دیوالونه تر اوسه موجود دی.

د پخو خستو ديوالونه :

په عصری ودانیو کی چی دیوالونه د پخو خشتو او کانکریټ سره طرح او ډیزاین کیری . ددیوال سور د هغه واردشوی وزن چی په دیوال راځی یو د بله سره توپیر لری . دیوالونه نیمه خشته _ یوه خشته _ یوه نیمه خشته او ځینی وختونه دوه خشتی وی. هغه دیوالونه چی ډیر زور ورباندی وی اکثره یی ضخامت یوه نیمه خشته وی. یعنی ۲۲،۵ یا ۲۵ سانتی متره په افغانستان کی په نظر کی نیول کیزی. هغه دیوالونه چی کم وزن ورباندی وی مخصوصا د کوټی دننه دیوالونه یوه خشته او یا ۲۲ یا ۲۲ سانتی متره سور لری. د نیمی خشتی دیوال ۱۲ سانتی متره سور لری ، په دیوال دروند وزن نه وی او دیوی پردی دیوال په ډول یا پارتیشن په ډول ورخخه استفاده کیزی. که چیری یوه لویه کوټه په دوو مساوی برخو یا په دوو مختلفو برخو وویشو نو ددیوال په جوړولوکی د نیمی خشتی څخه مساوی برخو یا په دوو مختلفو برخو وویشو نو ددیوال په جوړولوکی د نیمی خشتی څخه

په پاکستان کی سی او کلکی پخی خستی شته دی او گرم اقلیم لری معمولاً وزنینه دیوالونو په جوړولوکی دیوی خستی کار اخیستل کیزی. دا دیوالونه د پوسس او تعمیر وزن جگوی او بنست ته یی انتقالوی.

٢ _ كانكريتي ديوالونه:

وزن برداره اوزنینه دیوالونه د کانکریټ څخه هم جوړیری. مخصوصاً د اپارتمانو او تجارتی او دولتی تعمیرو په ساختمانونوکی چی یی ضخامت ۱۰ـ۱۳ـ۱۵ـ۱۰ـ۱۰ سانتی متره په پام کی نیول کیږی ترڅو د پوسس او د تعمیر وزن په شه ډول سره پورته کړای شی .

۳ _ په خست کاري کې بانت :

په خښتو کی بافت ډير مهم دی. خښتی په ديوال کی يوه د بلی سره اوبدل کيږی او د خټی په واسطی سره کلکيږی. د دوو خښتو په منځ کی درزونه په افقی او عمودی ډول د يو سانتی متره ضخامت په درلودلو سره په نظر کی نيول کيږی . په دی ډول د خښتو په کار کی د مصالی څخه کار اخيستل کيږی.

- ۱ ـ د ختى مصاله
- ۲ ـ د چونی مصاله
- ٢ _ د سمنتو مصاله

د چونی او د سمنټو د مصالی څخه استفاده کول په هغو ودانیو کی چی په پاخه او اساسی ډول جوړیزی ښه دی. ځکه چی د دیوالو مقاومت یی د هغه وزن او فشار په مقابل کی چی د داخل او خارج څخه واردیزی زیات وی.

اکثره دیوالونه د ۱ _ انگلیسی ۲ _ پخوانی انگلیسی ۲ _ رومی اوبدل په شکل کی سکاری.


(٤) _ په (٤١) کټه شکلو کې د خښتو اوبدل سی 2 .


په عمومي ډول سره د خښتو کار د (۱) شکل _ سری (۲) _ بغلی (۱) سری بغلی په هر کتار کې _ ٤ _ لومړی کتار سری او دويم کتار بغلی اوبدل کيری.

BRICK BOND POSSIBILITIES

	্জগ্ৰহন ভ	H*# 10 000 10 1
		B there is it.
		F 424 02 1
		to the said
es a reserve	1.00 10 Mp 15	Actions to the
	No. of the second	f figures
0.5	to dome to	1992 TV 1985
	Profest - No strape	

RUNNING (All stretcher courses, with staggered joints)





COMMON (A header course every sixth course)




ENGLISH (Alternating stretcher and header courses)

وريشه ديخوكتاروارني نه لو كتار سرى

يوبه منځ بسری اوالهين کنارونه



FLEMISH (Each course alternating





GARDEN (Each course - headers separated by 3 strotchers)



STACK (All stretcher courses, with stacked joints)

به هر للادی اولوه بخر للادی (ایگا)





POSITION POSSIBILITIES



STRETCHER



HUADERS



SOLDIERS



HOWLOC



۲۱ شکل ، دخښتو داوېدلو اورځښو د مرز د د اورد

د ډېرو بانت اارېدل) :


د ډېرو کار د خښتو کار په شان د شاقول او رجي سره کيږي. د ډېرو په کار کی هم يوه ډېره په لومړي سرکي او بله ډېره د ديوال په آخر کې په شاقولي ډول ايسودل کيږي. وروسته رجه تړل کيږي او د ډېرو کار پيل کيږي.

د ډېرو د کار بانت د بنسټ او ديوال د استحکام او مقاومت لپاره ډير مهم دی دېري يو د بلي سره پينه او يوه د بلي سره اوبدل کيږي. هغه ډېري چې په بنسټو کې ورڅخه کار اخيستل کيږي پارچې او غرني ډېـــري دی چې غير منظم شکلونه او مثلث شکله وي.

دسیندونو د ډبرو نخه کار اخیستل په دیوالو او بنسټو کی مناسب نه دی ځکه چی داډول ډبري چنډالی او خویی وی او د دیر فشار سره خو پرې او مقاومت یی لز وی.

دډبرو پارچی باید په دیوالو کی داسی استعمال شی چی د ځای ، شکل او مخی له نظره سمی وی. د ډبرو کشیشودل په دیوال کی داسی صورت نیسی چی د ډبرو اوبدل _ . دډبرو د وزن د جگولو _ د دیوال ښکلا په نظر کی ونیول شی. تجربه لرونکی معمار د دیوال درزونه هم په نظرکی نیسی.

همدارنگه د ډبرو په کار کی هلی ځلی کیزی چی د مخ لرونکو ډبرو نحخه په کنج (نوش) کی کار واخلی. لکه چی ډبری د سایز او شکل له مخی د استعمال د محل مطابق د سټکی نخخه په استفادی سره تنظیم کیزی.




٤٠ شکل ، دکنج (کارنر) ډبري


د ډېرو په منځ کې که غارونه د پنځو سانتي مترو زيات وي په کريړ (جغل) او


مصالي ډکيزې نه خانته په مصالي سره.

په (٤٠) ، (٤١) ، (٤٤) شکلو کې يې وگورئ.

ډېري معمولاً په پراته ډول استعماليزي. که د ډېري ضخامت د ۱۰ سانتي مترو څخه زیات وی نو په ځینو ځایوکی په تیغه یعنی نیغه هم ایښودل کیږی د ډبرو درزونه معمولاً (۲) سانتي متره ري. د ډېرو لپاره مناسبه مصاله چونه ده. په سړو مناطقو کې سمــــنټ د چوني په پر تله بهتره مصاله ده.









٤٢ شكل ، په بنسټ او كرسي كې دډېرو كار او بافت


په عمودي او افقي صورت د ديوال کنترول :

وروسته د هغه حخه چی د بنسټ کرسی د مصالی په واسطی سره هم سطحه او اواره شوه نو په بنسټ باندی د خشتو کار پیل کیزی. د خشتوکار د رجی په واسطی سره په دیوالو کی تر سره کیزی. لکه خرنگه چی د خشتو کار دیوی خندی د دیوال خخه پیل کیزی او بلی خندی ته د دیوال رسول کیزی نوش یا د کنج د خستو کار د کنج یا د نوش خخه پیل کیزی.

لومړی کتار او لومړی خسته چی معمار زدی باید د بنسټ په سطح انقی او شاقولی کسیسودل شی. رجه د خستو په وسیلی سره د دیوال په سر او پای کی بندیزی. وروسته د خستو کار پیل کیری او یو سانتی متره درز (درزمایه) د خستو په منځ کی په نظر کی نیول کیزی. په (۵۵) شکل کی ښکاری.

لومړی کتار چی ورسیده نو ټول اوردوالی د دیوال کنترول کیری چی خستی عمودی، افقی وی.

په همدی ډول د ټول دیوال (اوزدوالی ــ ارتفاع) چې په نظرکې وی د آب ترازو او شاقول سره کنترول کیزی تر خو دیوال په اساسي ډول ، پرته ددې چې حستي کزی او



كنتريل

دديوار

43

د دروازی او کړکې له پاره مناسب ځای او خصوصیات :

د خستو په کار کی معمار د دروازی او کړکی خایونه په نظرکی نیسی او دیوالونه پورته کوی. په کوټه کی د دروازو او کړکیو لپاره مناسب خای د نخسی په مطابق چی معینه فاصله او اندازه په کی شودل شوی ده په نظر کی نیسی او خست کاری یی کوی او دا د وظیفی له مخی تفاوت لری. د کرسی ارتفاع په دفترو او ساختمانی تجارتی تعمیروکی د دراد درانی مترو د اوسیدو په کوټو کی د (۲۵ – ۷۵ – ۱۰۰ او ۱۱۰) سانتی مترو پوری وی. د دروازو او کړکیو سر طاق باید په یو خط او اندازی سره وی د دیوال دواړو خواوته پورته او شکته د دری کتارو څخه وروسته دلرکی او دروازی لپاره خای پاتی کیزی او په همدغه دری کتارو کی دلرگی کندی دگرکیو او دروازو کلکولو لپاره ایسودل کیزی د اخصوصیات معماران په نظر کی نیسی.

د پخو خستو کار ته د اوبو ورکولو نقش:


پخی خستی ، مخکی لدی چی دیوال ورخخه جوړ شی اوبه ورباندی اچول کیږی. په خستو اوبه اچول ددی باعث گرځی چی خستی لندی شی او د مصالی اوبه ونه زغمی. که پخی خستی وچی استعمال شی نو کله چی د مصالی په تماس کی راغلی د هغه اوبه جذبوی. کله چی د مصالی اوبه خستو واخستی د مصالی نرموالی تغیر خوری او خپل خصوصیت د لاسه ورکوی. او دفعتا کلکیزی. دسریسدو خاصیت یی له مینځه ځی او د دیوال مقاومت د درجه راسکته کیزی. خستی کله چی د بتیو یا داشو خخه را ووتلی په مخ باندی یی خاوره وی چی داگرد د مصالی سره د نستلو مانع گرځی او د مصالی اوبه زغمی. لدی امله باید خستی لندی او بیا کار شی.

د دیوال په جوړولوکي د (۲_٤_٥) مثلث څخه کټه اخیستل :

په اساسی ډول د خستو او ډبرو سم کار پرته د کچ څخه امکان ناری په هغه صورت کی چې د معماری لوی کچ نه وی کولای شی چې د لرگې د موړيو او رجې (۲_4_0) مثلث

پواسطه جوړ شي او د ديوالو استقامت وټاکل شي.

یو موزی دری واحده په فاصله د کار د کنج خخه تکوهل کیزی. رجه کش کیزی د هماغه کنج د ضلع خخه بل (٤) واحد تاکو. د ۲ واحده او ٤ واحده پای چی د مثلث د اضلاعوو خخه عبارت دی باید وتریی ه واحده وی. که چیری نه وی د ۲_٤ واحدو دموزیو پای ته تغیر ورکوو تر خو ه واحده په لاس راشی. د (۲_٤_0) تناسب ثابت دی او واحد د کار د سایز په نسبت مختلف وی لکه چی کیدای شی چی زیات او کم د (۱۰۰_۱۰۰) سانتی مترو پوری وی. په لاندی شکلوکی ښکاری.



15

شپرم فصل

د بام پونسس او ډولونه:

کله چی د یوی ودانی د یوی کوټی دیوالونه د نخسی سره مطابق په معینی اندازی سره بشپر شول، نو بیا پرسس ته ضرورت لری. پوسس مختلف ډولونه لری.

- ۱ _ د بام کانکریټی پوښښونه.
- ۲ _ د گادرو او سمنتی تختو د بام پوشس
 - ۳ ـ د لرکمي پوسس 🛪
 - ۱ ـ د کانکریټی پوسس خصوصیات :

اساسی او پاخه ساختمانونه او ودانی په عمومی صورت سره د کانکریټو پوسسونه لری. کانکریټی پوسسو ساختمانونه کانکریټی پوسسو ساختمانونه کلك او محکم وی ، عمریی زیات او مقاومت یی د فشار او خارجی عواملو په مقابل کی هم زیات وی.

کانکریټی پوسسونه د لرگی قالبو ته اړتیا لری. کله چی د کوټو دیوالونه د خستو دکار څخه خلاص شول نو په پوسس باندی یی پیل کیږی. وروسته د هغی څخه چی د قالب کار او سیخونو کار د نخسی مطابق تر سره شو ، نو د ۲۵۰ مارك کانکریت چی تناسب یی تر (۱:۱:۱) دی اچول کیږی. یعنی یوه برخه سمنت یوه برخه شگه او ۲ برخی کریړ وی. کله چی دا ښه سره مخلوط شول نو د انجنیر له خوا امتحان کیږی. او په یوی ورځی کی باید کانکریټ کار یا د کانکریټو اچولو ساحه په بشپړ ډول واچول شی. کانکریټ اچول د ساختمان د سایز د یو یا خو معمارانو او خو کارکوونکو په واسطی سره اجرا کیږی. دکانکریټ پیړوالی (۱۰–۱۲–۱۵) سانتی متره وی. قالب د ۱۵ ورځو وروسته لیری کیږی او باید خو ورځی مسلسل کانکریټو ته اوبه ورکول شی تر څو خپل مقاومت

بشپړ کړی. د تپك په واسطه بايد كانكريټ خاى پر خاى شى او دا كار د ماشين او ريبريټور په واسطه هم اجرا كيږى. هغه كانكريټ چى د سهار له خوا ځاى پر ځاى شوى وى بايد د غرمى پورى بشپړ شى. يعنى د غرمى نه وروسته پاتى نشى. د كانكريټو كار يا اچول وروسته د غرمى تر كار تر ختم پورى بشپړ شى يعنى د سبا د پاره پاتې نشى ځكه سيمنټ خپــــل خاصيت د لاسه وركوى او وروسته سه گټه ترى نه اخيستل كيزى. د زمى په موسم كى په يخو ځايو كى د كانكريټ اچول په سړى هوا كى سم ندى خو د لزوم په وخت كى بايد په كانكريټ كى د گرمو اوبو خخه استفاده وشى او وروسته د كانكريټ اچولو څخه وساتى او په عكس حالت كى كانكريټ يو داسى شى واچول شى چى سمنټ د يخ وهلو څخه وساتى او په عكس حالت كى كانكريټ كنگل نيسنى او په پودرو تبديليزى او خپل خواص د لاسه وركوى يعني ايخ يى سوزوى) .

د گاډرو او سمنټي تختو په وسیله پوښس :

داډول پوشش د کانکريتي پوسښو څخه کينل کيږي چې گادر لاندې برخې لري.

۱ _ کادرونه

۲ _ سمنتی تختی

١ _ كادرونه :


کانکریتی گادرونه عبارت د هغو افقی ساختمانو خخه دی چی د تیر یا لاړی (دستك) په حیث تر پوښښ لاندی اچول كیږی او دواړه خواوی یی په دیوالونو باندی چی وزن پورته كوی تكیه كوی. دا گادرونه د پوښښ وزن دیوالونو ته انتقالوی. د كادرونو سایز مختلف وی او د سمنتو او سیخو څخه جوړیږی. اورده گاډرونو غټ او قوی دی چی په سورورو كوټو كی په كار راځی. متوسط گادرونه په هغو كوټو كی چی سور یی متوسط وی په كار راځی او هغه گادرونه چی لنډ وی په هغو خایوكی چی سوریی لر وی كار ورخخه اخیستل كیزی. د یو گادر فاصله د بل څخه د سلب (كانكریټی تختی) د اوردوالی په انداره

ټاکل کیږی _ سلبونه (کانکریټی تختی) د یو گادر د مرکز څخه د بل گادر تر مرکز پوری اچول (فرش) کیږی. گادرونه د انجنیر د نخشی سره مطابق د انجنیر له خوا اچول کیږی په ځینو برخوکی د ابریزه (اوبو جریان) په نظر کی نیول کیږی.

سلبونه:

سلب کانکریټی تخته ده چی سیخونه لری او د گادرونو د پاسه د پوښښ په حیث ورنځخه کار اخیستل کیږی _ سلبونه یو بل سره داسی کشیسودل کیږی چی په منځ کی یی خالی ځای پاتی نشی (٤٨) شکل وگورئ.

د پوښښ ، د اوبو لار ، د تعمير د نخشي سره مطابق ناوي خواته ايستل کيږي. د اوبو لار (اوريزه) په نخشه کې شودل کيږي. تر هغه وروسته چې سلبونه بشپړ شي د سلبو په



۵۵ شکل ، دودانی پوسس چی دسلب دگادر خخه استفاده شوی ده

د مصالی نخخه یی ډکوی تر خو د سلبو مخی تقریباً دارا ۱۲ سانتی مترو په اندازه پتیری وروسته د هغه نخخه چی مصاله وچه شوه نو د پاسه یی تارقل یا د تارقلو (قیر) کاغذ اچول کیری تر خو پوسس د اوبو د نفوذ په مقابل کی عایق شی . وروسته ورباندی خاوره د (۳_۵) سانتی مترو په اندازه اچول کیری او دپاسه یی د (۱-۱۱) سانتی مترو په غټوالی د بوسو لیو ورکول کیری.

لاری اچول یا د لرگیو پوسس:

د لرکیو پوسس په عمومي دول په دوه دوله دی:

۱ _ عادی د لرکیو پوسس.

۲ _ قیچی لرونکی د لرگیو پوسس.

۱ _ عادی د لرگیو پوشش :

عادی ساختمانونه او د اوسیدو و یو پوریزه او دوه پوریزه تعمیرونه چی د پخو خستو او یا خامو خستو خخه جوړیزی، زیاتره یی د لرگیو پوسشونه وی. کله چی د کوټو خست کاری بشپره شی او سرطاقونه واچول شی نو پوسس پیل کیری. د لرگیو پوسس متشکل دی د:

۱ _ لاری (دستك)

۲ _ د تختی پوسس

٣ _ دورمي يا شاړ (ني)

٤ _ خټه اچول (غوره کل)

٥ _ خاوره (خشكي)

٦ _ ليو (كاگل) (٤٦) شكل كي ليدل كيزي.

۱ _ لاړی (دسټك):

د لاړی سايز د سور له مخې انتخاب کيږی. د لاړی اوردوالي (۲_۲_هــ۵) متره او يا

زیات وی. د اوردو لاپرو قطر باید د (۲۰ نه تر ۲۰) سانتی متره خخه لر نه وی . بر سیره پردی سم پرته د گندو او عیب څخه وی او یاکه دا نواقص موجود وی نو هغه هم باید دیر کم وی. د لاپوو فاصله یو د بلل څخه د لاپو د قطر پوری اپه لری. د یولاپی څخه بل لاپی پوری د (۲۵–۲۰) سانتی مترو او د لاپی قطر له مخی اندازه تاکل کیزی. په کوته کی د لاپی اچول داسی کیزی چی د لاپو سرونه د دیوالو سرونو ته چی وزن پورته کوی ورسیزی او لر تر لره (۲–۵) سانتی متره د دیوال د سور څخه لر وی اچول کیزی . د لاپو د اچولو په وخت کی د اوبو وتلو لار هم په نظر کی نیول کیزی. په هغو تعمیرونو کی چی د امو خستو څخه استفاده کیزی باید څو کتاره د لاپو لاندی پخی خستی کار وشی او بیا د لاپو لاندی لرگی اچول کیزی او دغه راز د پوسس وزن په سم ډول دیوال ته انتقالیزی او لاپی نه خوزیزی او دخامو خستو دنم او شهیدلو څخه مخنیوی کوی . د لاپو دواړه خواوی لاپی نه خوزیزی او دخامو خستو دنم او شهیدلو څخه مخنیوی کوی . د لاپو دواړه خواوی باید مخکی د اچولو خخه تارقل ووهل شی او یادی وسوزول شی. دغه کار د لاپی عمر زیاتوی او د نم د خرابیدو سره یی مخه نیسی.

۲ _ د تختی پوسِس :

وروسته د هغی خخه چی لاړی واچول شول د هغوی د پاره (۱_ ۱۵) سانتی متره تختی اچول کیزی.

٣ _ جان (وسك):

کله چی لاړی پوره شی د پاسه ورباندی چاڼ اچول کیږی. چاڼ د آوارو لرگیو څخه په مختلفو سایزو سره اچول کیږی. چاڼ د یو لاړی څخه بل لاړی ته چاڼ اچول کیږی. په دغه ډول ټول لاړی چاڼ خوری او میخ کیږی.

۳ _ شاړ يا دورمي (ني):

په ځینو تعمیرو کې وروسته د هغې څخه چې چاڼ (وسك) واچول شول د هغې د پاسه دورمي (ني) آواري اچول کیږي تر څو خالی ځای پاتې نشي. د شاړ د پاسه یو ډول

اوزده بوس اچول کیږی. تر خو خټه په درمو کې ننوزي.

٤ _ غوره كل (په بام خټه اچول):


وروسته د هغی ځخه چی تختی یا دورمی واچول شوی د (۱-۱) سانتی مترو په ضخامت نسبتاً کلکه خټه د پاسه اچوو د خټی اچول د لیری فاصلی څخه په ضربی سره اچول کیزی او خالی ځایونه په پښو وهل کیزی . وروسته د بام چاپیره خرند (خست کاری) وهل کیزی او د باوی ځای ایستل کیږی.

ه _ خاوره اچول (خشكي):

وروسته د ختی(غوره گل) د اچولو خخه په خته د ۲-۱ سانتی مترو پوری وچه خاوره اچول کیږی . په دغه وخت کی هم د ناوی ځای چی مخکی تعین شوی دی په نظر کی نیول کیږی او دلته کوسس کیږی چی د اوبو سمه لاره د بام د وسط خخه دواړو خواو یا دری واړو خواو ته و ایستل شی. د بام منځنی برخه جگه او خواوی یی تیتی وی ، تر خو د واوری او باران اوبه ښکته راشی . دلته د خاوری اچولو په وخت کی د چوب گز خخه د بام په آوارولو کی کار اخیستل کیږی. که په پوسس کی د ناوی اوبه سه ونه ایستل شی. سره لدی چی لیو هم ورکول شوی وی ، بام د باران او واوری په وخت کی خاخی. ناوه باید د لر کیو او دروازی د پاسه ونه ایستل شی. همدادول ناوه باید د تگه او راتگه په ځای کی هم ونه ایستل شی.

٦ _ ليو (كاگل):

وروستنی مرحله یی لیو دی . وروسته د خاوری د اچولو خخه بام باید لیو شی او په خته کی لازم بوس موجود وی لیو د لومړی وار لپاره د (۲۰) سانتی متره او دویم لیو (۲_۲) سانتی متره وی لیو د توری یا زیزی ختی او بوسو خخه مخلوط کیزی داسی جوید شی چی نه ډیره کلکه او نه ډیره نرمه وی . بوس باید په ټوله خټه کی موجود وی . د لیو خته لوټی _ کریړ _ خستی _ ډبری او نور مواد ونلری لیو باید مخکی وچ مخلوط شوی



بوس او خټه وروسته د هغه څخه چې ښه مخلوط شو يو ورځې مخکې د ليو څخه اوبه پکې اچول کيږې تر څو ښه مخلوط او سريښتناکه لازمه غلظت پيدا کړې. بوس د خټې سره څو ځلې د يوم په واسطي سره گډيږې او چپه کيږې که چيرې په پښو ووهل شي سه ده. دغه ليو که د اوسپنې په گل ماله اجرا شي بهتره به وي.

اووم فصل

د کانکریتر خخه په ساختمانو کی استفاده :

کانکریت:

کانکریټ یو د مهمو ساختمانی موادو خخه دی چی په مصنوعی ډول سره د مختلفو موادو یعنی د میده سمنټو ـ شگی کریړ او اوبو څخه په لاس راځی. پرته ددغو خلورو موادو خخه کانکریټ نه جوړیږی. د کریړ پرته د سمنټو ـ شگی او د اوبو د مصالی په نوم یادیږی. شگه او جغل چی په کانکریت کی ورخخه کار اخیستل کیږی، غیر فعاله برخی دي . اما سمنټ او اوبه فعالی اجزاوی حسابیږی.

شگه او جغل (غیر فعاله مواد) چی د فعاله موادو سمنټ او اوبو سره مخلوط شو نو ډیر د سمنتو او اوبو کیماوی عملیه پیل کیری، چی دغه کار د کانکریټ د کلکوالی سبب گرځی.


د کانکریټو مرکبات:

د ضرورت وړ کانکريټ د سمنتو، اوبو، شگی او جغل نخخه د ساختمانو لپاره جوړيږی. نوموړی مواد بايد لازمه اوصاف ولري.

سمنت : سمنت د کانکریټو د مرکباتو د جملی خخه کڼل کیږی. اکثره د خریطی په حساب سره اندازه کیږی. یوه د سمنتو خریطه ۱۶۰ پونده یا ۵۰ کیلوگرام وزن لری. سمنت په وچو ځایو کی ذخیره او ساتل کیږی تر خو د کلکوالی (کلوخه) کیدو خخه مصنون پاتی وی او خراب نشی.

اوبه : هغه اوبه چی په کانکریټ کی دهغی څخه استفاده کیږی باید غوړی القلی او اسیدی خاصیت ونلری . دا به سه وی چی وویل شی چی د چسلو اوبه دی استعمال شی.

شگه : شگه چی د کانکریټ له پاره په کاریزی باید قطریی ۱/۱ انچ یا ۲ میلی متره پاك او پریمنځل شوی وی. (۵۰) شکل وگوری.



٤٧ شکل ، هغه شگه چې په معماري کې په کار راځي

کریږ : په عمومي ډول کریړ په درې ډولو دي.

۱ _ مات شوی کریړ.

۲ ـ د سيند کريړ.

٣ _ سپك كريړ.

۱ _ مات شوی کریړ:

مات شوی کریږ هغه کریږ دی چی دډبرو د ماتولو خخه په لاس راخی . د دی ډول کریږ شکل غیرمنظم او مثلث شکله وی د ۱/۱ یا ٦ ملی مترو نه غټ قطر لری. (۵۱) شکل.

کریړ د (۲۰) میلی مترو یا ډیر د دی خخه قطر لری. دغه مواد د کانکریټ په جوړولوکی په کار راځی . مات کریړ د کانکریټ په اچولوکی د مرکباتو په مینځ کی ښه کلکوالی منځ ته راوړی. د ماشین په واسطه د ډېرو ماتول کریړ په لاس راځی.

٢ ـ د سيندونو كريړ:

د سیندونو کریړ نااواره او خوییدونکی وی د کانکریټ د مخلوط کولو لپاره مساعد نه وی دا ځکه چی ددی ډول کریړ سره د نورو موادو او سمنت سره لازمه کلکوالی او

سختوالي نه پيدا كوي. دا خُكه چي شكل يي ناهمواره او چنډاله وي.

۲ _ سپك كريړ:

په ځینو وختو کی د ضرورت له مخی که وغواړو چی کانکریټ سپك او عایق وی نو د سپکو او عایقو کیږی د ادول کریړ عبارت دی د سکرو کریړ د سپکو او عایق د کوری یا بټی فضولات ـ د پخو خستو کریړ او نور د پخو خستو کریړ سپك اما عایق نه وی.



نوټ: شگه او کریړ چی په کانکریټ کی د هغه خخه استفاده کیږی. د نورو هر ډول اضافی موادو خخه خالی وی. لکه سابه _ القلی اسید _ مالگه او نور همدارنگه شگه او د ډبرو ټوټی (جغل) باید پریمنځل شوی او پاکی وی.

میده شگی خخه د کانکریټ په مخلوط کی گټه اخیستل کیزی . دمیده شگی سایز زیاتره د ۱/۱ انچ یا ۲ میلی متره وی.

شگه او جغل باید پاکه او نور اضافی مواد لکه خاوری او عضوی مواد ونلری که چیری کریړ او شگه باید پریمنځل شی.

- د موادو په ترکیب کې مهم ټکې :
- ۱ ــ شگه او جغل باید پاك او هیخ ډول اضافی مواد او كثافات ونلری (پریمنځل شوی وی)
 - ۲ ــ د موادو تناسب د خرنگوالي له مخي بايد سم وتإكل شي.
- ۳ ـ هغه اوبه چې په کانکريټ کې د هغه څخه استفاده کيرې بايد د چسلو اوبه وي.
- ۵ ـ شگه او کریړ باید د سمنتو سره د یوم په ذریعه خو واره مخلوطه شی او وروسته اوبه ورکړل شی.

وروسته د مناسبو اوبو د ورکولو خخه د کانکریټ مواد باید د یوم په واسطه خو کلی شه مخلوط شی. په ساختمانی دستگاوکی د دی هدف د ترسره کولو لپاره د مصالو د مخلوطولو دماشین خخه کار اخیستل کیږی. په عمومی ډول سره ویلای شو چی د سمنتو مقاومت د سمنتو د مقدار او اوبو پوری مربوط دی چی د هغوی خخه په کانکریټ کی استفاده کیږی. کولای شو چی د کانکریټ د اجزاو تناسب د یوی پیمانی او اندازی په وسیله تعین کړو. د کانکریټ د مخلوط پیمانه عبارت دی د کراچی ـ زنبیل ـ سطل ـ یوم او نور . د کانکریټ د حجم په اندازه چی په نظر کی دی کولی شو چی د هر یوی پورتنی پیمانی اندازی خخه استفاده وکړو. د ډیر زیات کانکریټ د تهیه کولو له پاره کولی شو چی د رنبیل او لاسی کراچی خخه گټه واخلو. د وړو او متوسطو کارو لپاره د سطل ـ یوم پیمانه کفایت کوی. د بیلگی په ډول د متوسط کانکریټ د تهیه کولو لپاره د سطل ـ یوم پیمانه کفایت کوی. د بیلگی په ډول د متوسط کانکریټ د تهیه کولو لپاره د سطل خخه د (۲:۲:۲) په نسبت په لاندی ډول استفاده کولی شو.

یو سطل سمنت ۲ سطله میده شگه او ۳ سطله د دبری جغل سره گدیری او د ضرورت وړ اوبه ورسره گدیزی او سه یی گدوی دا کانکریټ د استفادی وړ دی.

د سمنتو اوصاف او خصوصیات:

مخکی لدی خخه چی د سمنتو د اوصافو او خصوصیاتو په باره کی توضیحات وشی د هغو سمنتو په باره کی چی په فابریکوکی تولیدیزی په لند ډول معلومات ورکړل شی.

د سمنتو د تولید دستگاه په داسی خایو کی ودرول کیری چی د هغه مواد او د سمنتو مرکبات په زیاته اندازه هلته موجود وی او بر سیره پردی دا مواد او مرکبات د سمنتو د تولید لپاره مساعد وی.

د سمنتو مرکبات عبارت دی د شگی _ خاوری _ چونی ، کلسیم لرونکی مواد ، منگنیزیم لرونکی مواد او نور دسمنتو بر سیره د مختلفو مرکباتو خخه بلکه د اوسپنی اکساید سلفر ، المونیم ، سلیکان ، القلی په مختلفو فیصدو سره جوړیژال .

لکه خرنگه چی دغه مواد په یوه معینی اندازی سره ترکیب کیری دغه مرکبات په لومړی سر کی میده (رزنده باندی میده) کیری کله چی میده شو نو په یو معین تناسب سره مخلوط کیری بیا اوبه ورباندی اچول کیری او شیره ورخخه جوړیری.


دلته شیره په استوانه یی ظرنوکی چی د کوری سره نزدی وی چمتو کیری. بیا شیره د لـــویو کوریو داخل ته نقل کیری او هلته حرارت ورکول کیری. د کوری شاته یوه برخه ده . لومړی مواد کوری ته داخلیری او په مرکزی برخه کی حرارت ورکول کیری . دریمه برخه سمنت د گول (چندال) د دانو په شکل چی کلینکر په نوم یادیری لاس ته راځی.

وروسته د هغه خخه کلینکر وړه کیری (رنده کیزی) او په پودرو سره سمنت بدلیری. په وروستنی مرحله کی د اتومات ماشین په وسیله سمنت په خریطو کی د ۵۰ کیلو گرامه وزن په اندازه ورلویزی او د خرخ لپاره انتقالیزی.

د سمنتو د ارصافو او خصوصیاتو خخه دادی چی د سمنتو خریطی باید په یو خای کی ذخیره او کشیسودل شی او رطوبت ور ونه رسیزی. سمنت د هغو خواصو له مخی

چی یی لری دادی چی هر وخت چی اوبه ورورسیدی نو کیمیاوی عکس العمل سی او د ډېری په شان کلك کیږی.

د سمنتو مصاله د اوبو د نردی والی په صورت کی یی مقاومت لر وی. سمنت د موادو سره لکه شگه _ جغل (وړی ډبری) د پاکو اوبو سره د ناپاکو موادو په پر تله سه جوش کوی.



٤٩ شكل ، دسمنتو خريطه

که د سمنتو او کانکریټ مصاله د لاس سره تماس وکړی نو د لاس پوستکی تخریش کوی.


د کانکریټ د مخلوط انتقال:


د کانکریپ مخلوط وروسته د هغه خخه چی تیار شو نو کولی شو چی د مختلفو وسایلو پواسطه یی انتقال کړو. په لویو کاروکی د کانکریت انتقال د زنبیل او لاسی کواچی په وسیله سره کیدای شی. په وړو کاروکی کانکریټ د تشت ـ ډولچی او نورو په واسطی سره کیزی د سمنټو د انتقال لپاره د تگ او راتگ لپاره باید لاره پاکه او صافه وی په وړو کاروکی د کانکریټ انتقال د لگن (تشت) او د ډولچی په واسطی سره صورت نیسی. که

کانکریټ خلك وړی نو د تگ او راتگ ټوله لاره مخصوصاً زینه او هغه ځای چی کانکریت ورباندی اچول کیږی پاکه او ستره وی. د کانکریټو انتقال باید ډیر وخت ونه نیسی. وروسته د هغه څخه چی کانکریټ چمتو شو نو څومره چی ژر کیدای شی په مطلوب ځای کی دی واچول شی. ځکه هغه خواص چی کانکریټ یی لری په ژر وخت کی جوش خوری که د کانکریټو وړل زیات وخت ونیسی په کانکریټو کی نواقص پیداکیږی . هغه لاسی کراچی چی کانکریټو په کی وړل کیږی ، لاستی یی قوی او هوا ولری او کراچی سوری نه وی د مصالی اوبه ضایع کیږی او لگن باید جوړ او سوری ونلری ، که سوری ولری نو د مصالی اوبه ضایع کیږی او په دغه وسیله مصاله لړیږی. هغه سړی چی د کانکریټو کار کوی یایی انتقالوی باید دستکشی په لاس کړی . په لوړو ودانیو کی کانکریټ د پایپ د ماشین په استفاده یا د کرین په وسیله انتقالیږی.

د ټپك يا د وايبريشن ماشين استعمال :

د هغه وروسته چی کانکریټ واچول شو د لاسی تپله خخه کار اخیستل کیږی تر خو د کانکریټ په منځ کی خالی ځایونه پاتی نشی. که تپله ونشی په ځینو ځایوکی خالی ځایونه پاتی کیږی او دغه خالی ځایونه د دی باعث کیږی چی هوا په کانکریټ کی پاتی شی نو په دغه حالت کی سیخونه رنگ کوی او سه نه کلکیزی او د کانکریټ مقاومت لزیږی. مخصوصا د بام او چت _ پایو _گاډرونه _ زینی او نور ، که تپله نشی وروسته د یو خه وخت خخه د کار پر مخ چاودونه پیداکیزی . د لویو کانکریټو تپله د ځانگړو ماشینونو پواسطه اجرا کیږی. د ماشین دغه عملیی ته وایبریشن ویل کیږی. البته دغه عملیه د دی سبب کیږی چی په ټولو ځایو کی کانکریټ اچول شوی دی او خالی ځای پاتی ندی . د وایبریټور ماشین د دی باعث کیزی چی د کانکریټ اجراوی ډیری کلکی شی.






٥٠ شكل ، دكانكريټ په گډولوكي دوايبرتيور دماشين څخه استفاده

د کانکریټو اچول:

د کانکریټو اچول د تعمیر په ټولو مختلفو ساحو کی صورت نیسی چی عبارت دی دبنسټو او پایو د کانکریټ اچول .

وروسته د هغه خخه چی د بنسټ او پایو قالب وتړل شو او آب ترازو شو او د سیخو کاریی بشپړ شو نو کانکریټ اچول کیدای شی. په قالب کی باید د لرگی ټوټی نه وی. لومړی قالب لندیږی او وروسته د کانکریټو مصاله اچول کیږی. د بنسټو او پایو کانکریټ باید داسی واچول شی چی د سمنټو اجزا یو د بل خخه جدا نشی یعنی د دولچی یا لگن څخه په کراره چپه شی. وروسته د هغی کانکریټ باید د لاسی ټپك پواسطه چی د لرگی او یا د فلز خخه جوړ دی او پای یی پلن وی ټپك کړو. تر څو د خالی کای هوا یا د کانکریټ اجزاو په منځ کی فاصله پاتی نشی (۱۵) شکل د کانکریټ د چپه کولو په وخت کی کوسس دی وشی چی د کانکریټ سیخونه کاره نشی او یا بی ځایه نشی. دا دی

د کانکریټو اچول چې په دغه صورت اجرا کیږي.



فرشونه:

د فرشر (فولی) کانکریټ داسی کیږی چی لومړی هغه ساحه چی کانکریټ ورباندی اچول کیږی په جفل فرش کیزی او ټپك کیږی . یعنی د کانکریټ لاندی سخت او ټپك شوی وی. د فرش ساحه چی کانکریت ورباندی اچول کیږی د هغی د اوبو وتلو لار باید په نظر کی ونیول شی. چی د آب ترازو په واسطی سره کولی شو چی هغه وټاکو.

د کوټی د فرش په کانکریټ اچولوکی وروسته تر هغه چی د کوټی د مخ جغل ټپك شو اوبه ورکول یعنی اوبه ورباندی شیندل کیږی بیا نو کانکریټ پیل کیږی، وروسته دکانکریټ اچولو تخه ټپك کیږی،

فرشونه مخصوصاً د کوټو غولی ــ دهليز د حويلي سطح (انکړ) بايد ساحه په خو وړو

مربع گانو شکلونو یا مستطیلی شکلونو د سیسی یا چفتیو سره و ویشل شی او بیا کانکریټ ورباندی واچول شی. وروسته د لرگی چفتی ایستل کیزی او پر خای یی تارقل یا شگه د هغه پر خای باندی اچول کیزی. په دغه وسیلی سره د درزو او کرك خخه جلوگیری کیزی. مطلب دادی چی که یوه لویه ساحه کانکریټ کیزی امکان د دی شته ، سره لدی چی ټپك شوی هم وی درزونه پیدا کړی. د فرشو لاندی قسمت د کانکریت (۲۰_٥۰) سانتی مترو آب ترازو او هم سطح کیزی او خط او نښانی کیزی. د فرش داوبو لار د دروازی طرف ته ایستل کیزی داوترازو تفاوت د یو متر (۱_۲) سانتی متره تعین کیزی.

چتونه او پوسسونه ، بیمونه :

د چتونو بیمونو او سرطاقو کانکریټ اچول وروسته د قالب د تړولو او آب ترازو کولو نه وروسته چی د سیخو کاریی تمام شو صورت نیسی، د پوشش د مختلفو ساحو او نورو ځایو د کانکریټو د اچولو په وخت کی د سیخو په مخ دی تخته واچول شی ، تر څو د خپو ایسودلو په ځای کی سیخونه کازه نشی او یا یو د بل خخه جلا نشی. په هغو ځایو کسی چی د تشنابو او ټټی نلونه کسیسودل کیزی د لرگیو یا د خامو خښتو خخه کار کیزی . تر خو چی وروسته دی و ایستل شی. د کانکریټو په وخت کی معمار ، کله چی ډولچه چپه کوی باید هره برخه د کانکریټ ټپك کړی . تر خو کانکریټ په سم ډول ډك شی. همدارنگه د کانکریټو د اچولو په وخت کی باید معمار متوجه وی چی سیخونه د لاندی سطحی د قالب خود د یو انچ یا ۲ سانتی متره په فاصله اندازه ولری او قالب غوړ وی خو سیخونه باید غوړ نه وی. په دغه حالت کی وروسته د هغه څخه چی کانکریټ د قالب خخه جلا شو دباندی نه سم او صاف راځی.

د زيني كانكريټ اچول:

زینه مختلف شکلونه لری کانکریټی زینی کله چی جوړیزی دزینی کانکریټ هغه وخت اچول کیزی چی د سیخو او قالب کولو کاریی پای ته رسیدلی وی، د زینی د

کانکړیت کولو په رخت کی معمار باید متوجه وی چی د زینی د سیخونو شکل تغیر ونکړی او قات نشی او یایی فاصله تغیر ونکړی. کانکریټ باید په هر قسمت کی ټپك شی. وروسته د هغه چی کانکریټ وچ شو ، د قالب نه جلا کیږی او په سم ډول په لاس راځی. او په غیر د دی تخه موریانه خور کیږی. همدا ډول د کانکریټو کارکی معمار باید متوجه وی چی د سیخو لاندی قسمت د ۲ سانتی یا یو انچ د قالب تخه لری وی. قالب غور خو سیخونه باید غور نه وی. دا تحکه چی غور سیخونه د دی باعث کیږی چی کانکریټ د سیخ سره په سم ډول کلك نشی د سیخو د قالب نه لری ساتل د ډبرو د پارچو په ذریعه صورت نیسی او دا کار د خشتو او یا لرگیو په واسطی سره نه تر سره کیږی. د یادونی وړ ده چی د کانکریټ اچولو مخکی لیدل کیږی چی د قالب د ننه پاکه وی. د قالب د ننه لنده کړی شی او وروسته دی کانکریټ په کی واچول شی.

د کانکريټ د مرطوب ساتلو ضرورت :

کانکریټ وروسته د اچولونه باید لانده وساتل شی. دا ځکه چی گرمه هوا کانکریټ وچوی او د دی سبب گرځی چی کانکریټ خراب شی. کانکریټ په ښه هوا کی تکمیل کیږی. په گرمه هواکی د ۱۲ ورځو پوری کانکریټو ته هره ورځ اوبه ورکول کیږی. هره ورځ دوه ځلی اوبه باید کانکریټو ته ورکړل شی.

د هغو خواصو له مخی چی سمنت یی لری دکانکریټ مخلوط د اوبو سره ډیر شه خپل ځان تکمیلوی. که کانکریټوته اوبه ورنه کول شی سه جوش نه کوی او لازم مقاومت نه پیدا کوی او درزونه ورکی پیدا کیږی.

په سړی هوا او یخ کی سمنت د گرمو اوبو سره مخلوط کیږی. وروسته د کانکریټ اچولو خخه په دغه حالت کی باید د سمنتو مخ د ټاټ ـ بوجی او نورو کالیو پواسطه پټ شی تر خو سره هوا نه په امان کی پاتی شی. که په یخه هوا او یخ کی کانکریټ د گرمو اوبو سره مخلوط نشی او بر سیره پردی مخ یی په کوم شی پت نشی یخ یی وهی او یو د

د کانکریټ (مارك) د اجزاو نسبت او تناسب :

د کانکریټ د مرکباتو تناسب د ودانۍ په مختلفو برخو کې توپیر لري . ځینې د

هغوی څخه په لاندې ډول وي ٠

د کانکریټ (مارك د اجزار نسبت تناسب

(1:1:1)

د وداني څرنگوالي دهغی ودانی د کانکریټو فنی گډول چی ساحه او ســــوریی زیات وی او زیات وزن ورباندی وی لکه پایی او بیمونه او نور.

 $r \cdot \cdot \cdot (1:1 \frac{1}{r}:r) r$

هغه وداني چې د اوبو په جريان کې قرار لري لکه د پلونو پايي هغه پايي او کمایونه چی متوسط وزن ورباندی وی . دودانیو دپوس سلبونه او نور.

10. (1:7:8)_7

كانكريتي سيخ لرونكي بيمونه، سلبونه دپایی _ دودانیو مختلفی برخی چی عادی وزن ورباندی وی. لکه بنساتونه د احاطی دیوالونو ته د زیر زمینیو دودانیوسرکونه، پلی لاری، پلونه اونور.

دېنسټونو دکانکريټو کتلي _ ديولونه پایی او نور او همدارنگه د مختلفو ديوالو او احاطو د کانکريټو اچول د هغه خخه کته اخیستل کیزی .

(\ : & : A)

د لری او پلن دیوال او د قــــوی فرشو لاندی د شیفتی په نامه ســره یادیزی .

(1:0:10)

دا ډول کانکريټ د سيخ لرونکو کانکريټو لاندی او دمختلفو بنسټونو دکانکريټولپاره ورڅخه گټه اخيستل کيږی. دا ډول مصالی ته شيفته ويل کيږی . بل خخه جلا کیزی او کانکریټ په پودرو تبدیلیزی او دی حالت ته د یخ سوزیدلی کانکریټ په نامه سره یادیزی.

د کانکريټ د حرارت درجه :

کانکریت اچول په معتدله هوا کی د گرمی یا یخی هوا په پر تله بهتر دی. در (۱۰۱۰) درجو فارنهایت په حرارت کی کانکریټ په نورمال او عادی ډول صورت نیسی دا ځکه چی دغه اندازه هوا نه ډیره گرمه او نه ډیره سړه ده. لکه څرنگه چی مخکی می وویل چی په گرمه هوا کی کانکریټ باید وچ ونه ساتل شی او د تل لپاره لانده وساتل شی. په سرسېری هوا کری باید د گرمو اوبو د یو ځای کیدو سره کانکریټ جوړ شی البته وروسته د کانکریټ مخ د ځینو شیانو په واسطی سره پټیزی. همدارنگه په گرمی هواکی کولی شو د اوبو د یخ کوندو په استفادی سره چی د کانکریټ د جوړولو لپاره په کار راځی او په کانکریټ کی مصرف کیزی کانکریټ یخ وساتو. بر سیره پردی په گرمه هوا کی جغل مخکی د استعمال د استفادی شی چی د اوبو په واسطی سره یی وساتل شی او د جغل مخکی د استعمال د استعمال شی غی د اوبو په واسطی سره یی یخ وساتو.

- د کانکريټ چمتو کول.
- د کانکريټ د اجزاو نسبت او تناسب :
- د کانکریټ د مرکباتو تناسب د تعمیر په مختلفو برخوکې توپیر کوي .

اتم نصل

موزاييكه فرشونه:

د هغه موزاییکو خخه چی په فرش کی استفاده کیری د خانگری سکلا لرونکی وی. په دغه مقصد مختلف ډیزاینونه _ مختلف رنگونه او مختلف شکلونه په کار وړل کیږی. موزاییك جلا لرونکی مخ (سطح) لری، زړه پوری رنگونه، مختلف ډیزاینونه لری. (۵۵) شکل.

- د ضرورت وړ مواد:
- د موزاییکه فرشو لپاره لاندی مواد په کار دی:
 - ۱ _ مختلف رنگونه او سایزونه شگه.
 - ۲ _ د ډېري سپين پودر.
 - ۳ _ سپین سمنت یا عادی سمنت
 - ٤ _ اوبه
 - ہ _ رنگ
 - 7 _ شیشه
 - ٧ _ جلا
 - ۸ _ شگه

۱ _ مختلف رنگونه او سایزونه شگه:


ډېري ماتونکي (سنگ شکن) د غره ډېرې په مختلفو رنگو او په وړو او متجانسو سايزو تبديلوي. په لاندې رنگونو سره:


۱_ زیر ۲_ گلابی ۲_ سور ٤_ تور ۵_ شین ۱_ نصواری


دا ډول شگه د نمبر په اساس درجه بندې کيږي.

- ۲_ پـه فابریکو کی سپینه ډېره په پودرو سره تبدیلیزی. چی د موزاییکی مصالی د چمتو کولو لپاره ورڅخه استفاده کیږی.
- ۲_ معمولاً د سپینو سمنتو څخه د موزاییك رنگ له پاره كار اخیستل كیږی. كه چیری مختلف رنگونه ضرورت نه وی نو كولی شو چی د عادی سمنتو څخه چی نولادی رنگ لری استفاده وكړو. همدارنگه د تور موزاییك لپاره كولی شو چی د نولادی سمنتو څخه استفاده وكړو.
- ٤_ اوبه : هغه اوبه چی د ډبری د موزاییك د مصالی په جوړولوكی ورڅخه استفاده
 وشی باید پاكی وی . دهر ډول كثافاتو او اضافی مواد ونه لری .
- ه شیسه : د دی لپاره چی موزاییك د درزو او ماتیدو خمخه محفوظ پاتی شی سیسه ورکی استعمالیزی. لکه خرنگه چی دموزاییك دمختلفو ډیزاینو کی د ۳ میلی متره سیسه یعنی نظر د موزاییك د ضخامت سره ورنخخه استفاده کیری.
- ۱- پودری رنگونه: د موزاییکی مصالی په جوړولو کی د پودری رنگونو څخه استفاده کیږی. تــرخو مطلوبه رنگ جوړ شی. لکه خیره _ تیز _ اوسط چی دا د رنگ دمقدار سره اړیکی لری .
- ۷_ د کار په پای کی وروسته د هغه خخه چی د موزاییك مخ (سطح) د ماشین او یا گرینډر په وسیله صفا او پاك شو ، بیا نو د هغه جلا خخه چی د جامو کیمیاوی ماده ده استفاده کیږی ترخو موزاییك خُلكنده شی.
 - د موزاییك مصالی د چمتو كولو طرز؛
- د موزاییك مصاله په هماغه اندازه چمتو كیزی چی د یو معمار له خوا د یو معین كار لپاره یی مصرفوی . لومړنی موادیی وچ سره گډیزی دسمنټ د ډبرو پودر پوډر سنگ او گانیای او گانیای تر خو ټول مواد یو رنگه شی . د سمنټو د مختلف طارز په نسبت یو برخه سمنټ (۱/۲ : ۱) برخه د ډبرو پودر او دری

برخی گاڼی (وړی ډبری) وی یعنی د (۱: ۱/۲ ؛ ۲) وی . د موزاییکو مواد یو دبل سره ترکیب کیږی د ضرورت مطابق رنگ د مرکباتو سره اضافه کیږی،







۵۲ شكل ، دډبرو دموزائيك مختلف ډيزاينونه

په موزاييك كې تسلسل:

د موزاییکو ډبری معمولاً په دوه ډوله اچول کیږی :

۱_ په دستگار کې :

د موزاییکو مختلفی د فرش ډېری چی په فابریکو کی جوړیزی مختلف ډولونه لری او سایزونه یی هم مختلف وی. (۲۰ په ۲۰ او ۲۰ په ۲۰) سنگ فرشه ډېری د تشناب او اشپزخانی فرش لپاره او د ۵۰ په ۵۰ ډېری فرش د سالون او دهلیز لپاره په کار راځی. ددی

ډبرو فرش ۲.۵_۵ سانتی متره وی. همدارنگه د زینی د پټ لپاره د ۲۵ په ۱۰ سانتی متره په سایز او ۳۰ په ۱۰ به ضخامت ۵_۱۰ سانتی او ددی خخه اضافه جوړیږی.

د دی جوړونه په داسی ډول کیږی چی وروسته د هغه نخخه چی مصاله ښه مخلوط شوه او تیاره شوه، نو هغه په مختلفو قالبو کی اچول کیږی او ټپك کاری کیږی. وروسته گل ماله ورباندی ښه وهل کیږی تر خو مخ یی آوار شی او خالی ځای پکی پاتی نشی . وروسته د وچیدو لپاره په یوه آواره ځمکه اچول کیږی . د وچیدو وخت یی (۱–۲) اونی وخت نیسی چی د آب او هوا له مخی په مناطقو کی فرق کوی البته په گرمه هواکی زر وچیږی.

کله چی د ډبرو فرش وچ شو په مخ یی د اوبو په استعمال خرخ کاری کیزی وروسته د پودرو په وسیله پریمنځل کیږی او پالش ورباندی وهل کیږی او د خرخ دپاره چمتو کیږی.

کله چی ددی ډبرو خخه په فرشو کی گټه اخیستل کیږی ورلاندی ځمکه یی باید کلکه او مقاومت ولری. لاندی برخه یی د کانکریتو شیفته د ۲_ه سانتی متره په ضخامت واچول شی. په دغه وخت کی باید داوبو وتلو لاریی په نظر کی ونیول شی. وروسته ډبری د رجی او اوترازو په وسیله د سمنټو مصاله سره ایسودل کیږی ، د دی درزمایه ه میلی متره وی.

۲_ د تعمير په د ننه تهيه شوى د ډبرو فرش :

هغه ساحه چی په کی د موزاییکه ډبری کار کیږی په لومړی قدم کی باید په خپله ساحه کلکه او مقاومت ولری دموزاییك لاندی د ۲_ه سانتی مترو په اندازه اچول کیږی او د اوبو د تگ لاره یی په نظر کی نیول کیږی. تر هغی وروسته چی شیفته وچه شوه. دغه ساحه ویشل کیږی او سیښه کاری یی کیږی وروسته موزاییك اچول کیږی.

د موزاییك د اچولو په وخت كى باید سه ټپك شى تر خو د اجزاو په منځ كى خالى ماى پاتى نشى مخصوصاً هغه برخى چى هلته سيسى اچول شوى وى وروسته د هغه څخه درچیدو لپاره یوه اونۍ وخت په کار دی. کله چی موزاییك وچ شو ، مخ یی د مخصوصه تحرخ په واسطه د اوبو سره څرخ کاری کیزی. وروسته د هغی په اوبو او پودرو پریمنگل کیزی ، پالش کیزی او تکمیل کیزی.

که د موټرو د تگه او راتگه په کای کی موزاییك کارکیږی نو د موزاییك د نرش لاندی لوی واړه کانی کلك او محکم کیږی ، وروسته د ۱۰ سانتی متره په ضخامت شیفته اچول کیږی. د اوبو د تگه لاره په نظر کی نیول کیږی وروسته د سیسی کاری لپاره ویش صورت نیسی . وروسته د موزاییك کانکریت مصاله د ۲ سانتی متره په ضخامت او یا زیاته اچول کیږی. وروسته د هغه د څرخ کار او پالش عملیه تر سره کیږی.

د موزاييك د ډبرو د فرش.د درزونو او د ماتو ډبرو كنترول:

د موزاییك د ډېرو د فرش درزونه او د ماتو ډېرو كنټرول د لاندې عواملو له كبله منځته راځي :

۱_ که چیری د ډېرو د نرش لاندې قسمت سخت او مقاومت ونلري.

۲_ که چیری د اچولو (ریخت) ساحه شیشه کاری شوی نه وی او په وړو ساحو تبدیل شوی نه وی.

۳_ که چیری د مصالی اجزاری په سم ډول په نظر کی نیول شوی نه وی

٤_ که شگه او واړه کاڼي پاك نه ري.

۵_ که چیری اوبه پاکی نه ری.

۲_ او همدارنگه د یادونی وړ خبره داده کله چی شیفته سخته او کلکه شوه وروسته د ۱_۲ ورځو نخخه دی موزاییکی ډبری واچول شی. که د شیفتی ډیر وخت تیر شی او وغواړو چی ډبری پری کار وکړو باید شیفته پریمنځل شی او په اوسپنیز برس باندی د هغه نخخه خاوره پاکه کړو. وروسته د دی خخه د سمنتو اوبه (دسمنتو دوغ آب) ورباندی اچول کیزی که دا عملیه ترسره نشی دهغه لاندی

ډېري سکتي او د فرش ډېري جوړي نه راځي.

۷_ د مصالی په مینځ کی خلا او فاصله چې رامنځته کیږی علت یی دادی چی ټپك . ندی شوی .

۸_ د پورتنیو مواملو له کبله زیات امکان شته چی په فرش کی ډیر درزونه او ماتیدل رامنځته شی .

نهم فصل

په ساختمان کې سرطاق او کمان :

خرنگه یو کمان جوړیزی او مهم ټکی په کی څه دی؟

کمان د پخوانیو ساختمانونو څخه دی چی تر اوسه پوری رواج لری. کمان د سرطاق کار ورکوی، ترخو بنسټ او دیوالونه کلك شی چی وزن پورته کړی کمان په ننی عصری او مډرن ساختمانو کی د تزیین او د دی لپاره چی ودانی د باندی او داخل نه سکلی سنکاره شی جوړیزی. په کمان کی کوم مواد چی په کار راځی عبارت دی د پخو خشتو او کانکریټ څخه. د کمان د جوړولو لپاره قالب ضروری دی.

کمان د شکل له مخی د آوار کمان _ بافته کمان _ دمکمل دور کمان _ نیم کمان _ نیم کمان _ نیم کمان _ نیمه کمان گرده دار او نور په نامه یادیزی،

د کمان د جوړولو مهم ټکي :


د معماری له مخی دکمان جوړول مهم دی او زیات غور ته ضرورت لری. معمار باید هغه ته پاملرنه ولری. د کمان قالب د خستو _ لرگی یا فلز څخه جوړیږی. د قالب پاسنی برخه باید د لرگی څخه وټاکل شی. تر څخو وروسته په اسانۍ سره جداشی او د خستو قالب چی معمار یی د شاول او رجی په مرسته د خانه کبوتر په شکل جوړوی. د دیوال د مرکز نه د کمان دواړو خواو ته د رجی په وسیله اندازه یی تعین کړی.

د کمان داخلی دوره چی لزه شعاع لری د خشتونه جوړیزی په پای کی نرمه خټه او میده شکه د پاسه اچول کیزی او د کل مالی په وسیلی سره آواریزی. وروسته د قالب د بشپړیدو خخه د کمان د اخستو کار پیل کیزی .


کله چې داخلي دوره تکمیله شوه ، د کمان د ضخامت مطابق د پاسه کمان دوره د


مرکز نه تعین کیږی او خست کاری کیږی. د ښی خوا او چپی خوا خسته دوه کتاره د رجی په مرسته سم وهلی کیږی چی د پاسه دوری د مصالی ضخامت اضافه او داخلی دوره یی کمه وی. لومړی د کمان په خوا او وروسته بلی خواته دری یا تحلور کتاره د خستو وهل کیږی. په همدغه ډول د کمان دوره تنظیم کوی وروسته د کمان په وسطی خستی چی ډیره مهمه ده ، تحو کتاره کشیسودل کیږی. دغه فاصله یی له مصالی سره خستی کار کیږی وروسته خستی په مصاله باندی کار کیږی . دواړو خواوته د خستو د مصالی سره د خستو د پارچو په وسیله سره ډکیږی. په کمان کی چی یو نیمه خسته وی دوه معماران کار کوی او په یو خسته کار کی یو معمار کار کوی په همدی ډول د خبستو کار د شاقل په واسطی سره د دیوال سره کنترول کیږی. تر خو نقصان ونلری. په هره برخه کی لیدل کیږی چی کوږ او میه نه دوی. که خسته منظمه او شاولی نه وی نو د هغه وارد شوی وزن په کمان باندی چی په انقی او عمودی ډول عمل کوی کمان د دواړو خواو څخه د باندی وځی او لویژی. په کمان کی مرکزی خسته مهمه نقطه ده چی دوه طرنه د کمان د هغه پوری تړل شوی ده. وارد شوی وزن په همدغه نقطه د کمان عمل کوی او هغه په دواړو خواو د کمان ویشل کیږی. شکمان شوی وزن په همدغه نقطه د کمان عمل کوی او هغه په دواړو خواو د کمان ویشل کیږی.

کمان کی د سرطاق بر خلاف وارده وزن گانته عمودی وزن ندی بلکی افقی وزن هم تولیدیزی. وارده وزن د دیوال د ٤٠ درجی زاویی باندی عمل کوی، وارده وزن د دیوال درجو زاویی باندی عمل کوی، باندی تول دیوال کلك او محکم کوی، باید په نظر کی ونیول شی او په عکس حالت کی دیوال به دوامداره او کلك نه وی، وروسته د هغه تحفه چی د کمان کار تکمیل شو نو قالبونه دی جلا شی کله چی قالب جلا شو د کمان خپل وزن _ مصاله او خستی یو د بل د پاسه نشار او زور راوړی د نیولو کاریی بهتره کیزی له همدی کبله باید قالب وروسته د خستو د کار د تکمیل نخه هر خومره چی زر کیدی شی لیری شی. پرته قالب وروسته د خستو د کار د تکمیل نخه هر خومره چی زر کیدی شی لیری شی. پرته ددی خخه د خستو _ مصالی په منځ کی فاصله باقی پاتی کیزی او التصاق او نیول په لازمه




A keystone supports both sides of an arch. An arch must also be supported at its base.






The cross vault is the result of the intersection of two barrel vaults.




A dome is comprised of a series of intersecting arches.




The barrel vault is a series of arches.
















The flying buttress helps support thin walls and arches.


The dome has become a symbol of power and piety.

The pointed arch was used extensively in Gothic cathedrals.


۵۵ شکل ، خینی مختلفی گنبزی اور نور در کمان مختلف گنبزی اور نور در کمان مختلف گنبزی اور نور در کمان مختلف کنبزی کنبزی اور نور در کمان مختلف کنبزی کنب










٥٦ شكل ، دمحرابي كمان مختلف شكلونه









۵۷ شکل ، زاویه لرونکی کمان







- لاندی ټکی او مرحلی د کمان په جوړولو کی په نظرکی ونیسی :
- ۱_ کمان باید د نخسی او مطلوب سایز سره مطابق جوړ شی.
- ۲_ د ټولو لومړی باید د ضرورت وړ خوازه په سم ډول سره وتړل شی.
- ۲_ د کمان د جوړولو لپاره معماران د خښتو او لرگيو د قالبو څخه تر ختم د کار پورې کار اخلي.
- ٤_ که چیری قالب دلرگیو تخه جوړوی نو پاسنی برخه دهغه دی د لرگی څخه وی.
 - ه که چیری قالب د خښتو وی نو د پاسه دی نرمه خټه یا شگه د گل مالی په وسیله آواره شی دانه چی مصاله استعمال شی.
 - ۲_ د کمان په جوړولو کې د کار پیل ډیر مهم دی. باید خښتې په هره نقطه کې درجې او شاول سره کنترول شي چې ددیوال نه مخکې او وروسته نه وي.
 - ۷_ که د خشتر کار د کمان په شکل وی. دخشتی په لاندی برخه کی د مصالی ضخامت کم او په پاسنی برخه کی یی دوه چنده وی.
 - ۸ په کمان کې د مخ خښته او د نورو دواړو خواو د خښتو سره يې اړيکې ډير مهم دي. يعني د دوه خواو په کمان باندې تکيه رامنځته کيږي.
 - ۱_ وروسته د هغی څخه چې د کمان د خښتو کار تکمیل شو نو قالب باید ژر لیرې شي.
 - ا_ د قالب د لیری کیدر شخه د کمان رزن دفعتاً په عمودی او افقی ډول عمل کوی چی په نتیجه کی یی رزن د ۱۵ درجی زاریی باندی ریشل کیزی، د کمان دواړر خوا دیوال باید کلك ارزد ری. پرته د دی شخه کمان دواړو خواو ته خلاصیری او ماتیزی چی دا کار ډیر خطرناکه دی.
- ۱۱_ د ساختمان په يوی خواکی که چيری يو يا دوه کمانونه جوړيرې د پايی اوزدوالی يې بايد (۱۲۰_۱۵۰) سانتي مترو په اندازه وی او کمان وروسته د هغه څخه چې

پینگ شو په جوړولو دی یې پیل وشي.


په څو کمانو جوړولو کی د کمان پایی کیدای شی چی کمی وی . پدی شرط چی د کمانو قالب یو ځای جوړ شی. قالب ددی سبب کیږی چی پایه دکمان د فشار څخه محفوظ یاتی شی.

سرطاقونه:

د ساختمانونه سر طاقونه انقی اچول کیږی. چی د کړکیو ــ دروازو او نورو ځایو کی په کاریږی. سرطاق د پوښښ وزن د پایی څخه دیوال ته او د دیوال څخه هغه دیوال ته نقل کوی. د کړکیو او دروازو دپایی ځای د خشتو د کار په وخت کی پاتی کیږی.

- د سرطاقر ډولونه
- د دیم شکل له مخی سرطاتونه د موادو او سایز له مخی مختلف ډولونه لری:

ا کانکریتی سرطاقونه یا کانکریتی بیمونه چی د سیخ لرونکو کانکریتو خخه په قالبو کی جوړیزی او دواړو خواوته یی سیخونه د کلکوالی لپاره لری، باید د انتقال په وخت کی د وسطی برخی د سرطاق د بیم سره ونه نیول شی. او یا سر چپه انتقال (حمل او نقل) نشی چی د کانکریتو د ماتیدو سبب کیزی. کانکریتی سرطاق د سایز او ساختمان له مخی مختلف شکلونه لری. کانکریتی سرطاق په اساسی او پخو ساختمانونو کی په کاریزی دواړو خواو ته یی د ۲۵ سانتی مترو په اندازه د پاسه وزن اخیستوونکی دیوال موجود وی.



نولادی سرطاقونه: چی د نولادو خخه جوړیزی او مختلف سایزونه او شکلونه لری. د U په نوم یا دبل ټی ، U چینل یا U بیم یادیزی.

د دغی سرطاقو خخه په مختلفو ساختمانو کی مخصوصاً په تجارتی ساختمانو کی لکه گدام _ فاهریکی او هم دستکو (لاړو) په شکل د لرگیو په عوض په ساختمانو کی ورخخه استفاده کوی. د دی ډول پایی هم باید ۱۵_۵۰ سانتی متره په دیوال باندی تیری شی.

۲_ د لرگیو سرطانونه : د لرگیو په سرطانونو کی د هغو لرگیو خخه گڼه اخیستل کیږی چی کوم عیب او نقصان ونلری او سم وی. که چیری د لرگی قطر لوی وی یو لرگی او په غیر د هغی خخه ۲ یا ۲ لرگی د دیوال د سور مطابق سرطاق اچول کیږی. د لرگیو در اړو خواوی باید د ۲۰ سانتی مترو او زیات د دی خخه په دیوال تیر شی. د لرگیو دستك چی د هغی خخه پر سرطاق باندی استفاده کیږی دواړه خواوی یی د تر سخ پواسطی سره آواری او لاندی یی پخی خستی یا کتبه کسیسودل شی تر خو محکم شی. که چیری دخو وړو دستکو خخه په سرطاق کی استفاده کیږی باید یو د بل سره بسته او كلك چیری دغه کار د فلزی پارچو یا لرگی په واسطی سره امکان پیدا کولی شی. سرطاق او ترازو نصب کیږی.

د سرطاق مقاومت سایز او وارده وزن چی ورباندی راحی:

د کانکریتی _ فولادی _ او لرگی سرطاتو مقاومت د وزن په نظر چی ورباندی راځی سنجول کیږی او سایز یی د تعمیراتو په نخسی کی په نسه کیږی، او معمار د نخسی سره مطابق کار کوی، په هغه ځای کی چی وایه یا د کرکی سور _ دروازی او هغه فاصله چی په منځ د دوو دیوالو کی موجود ده او پر هغه سرطاق اچول کیږی باید د لوی او غټ سایز خخه استفاده وشی، اوږدوالی ، سور او ضخامت د سرطاق برابر وی او زیات مقاومت هم ولری.

هغه وزن چی په ســـرطاق بانـــدی راځی عبارت دی د واوری، باران د پوسس او د خستو د کار وزن چی په سرطاق راځی او همدارنگه د بام نور وزن چی په سر طاق راځی د دغی ټولو وزنونو په مقابل کی باید مقاومت ولری.

لسم فصل

زينه په وداني کي:

زینه د ودانی مهم جز دی. چی یوه ساحه د بلی ساحی سره او یا یو منزل د بل سره وصلوی.

زینه د کانکریټ _ پخو خښتو _ لرگی او فلز څخه جوړیږی. د کانکریټو زینه د پولو زینو څخه بهټره وی ، ځکه چی ودانی یی کلکه او شکلی وی. زینه د ودانیو په شکلا کی مهم رول لوبوی داډول زینه په مختلفو ډولو سره جوړیدای شی. (۱۵۵) شکل

د خستو زینه د کانکریټو د زینی په پر تله لره سکلا لری لاندی برخه او شاوخوایی بسته کیزی.

۱_ د لرگیو او فلزی زینی: زیاتره په منزلوکی نه جوړیری خو په حینو وختو کی استعمالیزی. په پخوا زمانو کی د لرگیو زینی ډیری مروج وی.





په ودانيو کې د زينې وظيفه:

په ودانيو کې زينه مهمه وظيفه لري. يوه وداني پرته د زيني خخه مکمله وداني ورته ويلي نشو. او نشو کولاي چې د يو بام خخه بل بام ته تگه او راتگه وکړو. په ودانۍ کې دې زينه داسي جوړه شي چې خلك په اساني سره د هغې نه استفاده وکړاي شي. يعني پرته لدي خخه چې په پورټه کيدو او شکته کيدو کې تکليف احساس کړي. زينه بايد پوره رڼا ولري او داسي نه وي چې د ستنډره او د عادي زينو سره مطابقت ونلري. د زيني پاټکې د زيني خيز او د پاټکو شميريي سم تعين شوي وي او هم کټاره ولري. د نخښي سره سمه د هر ډول تعميراتي موادو خخه چې زينه جوړيزي بايد کلکه او مطمينه وي تر څو د زيات وزن مقاومت ولري. مخصوصاً کانکريټي زيني چې آزادي جوړيزي د کانکريټو او د

د زيني ډولونه:

زینی مختلف ډولونه لری. لکه مستقیمه زینه یا یو طرفه زینه دوه طرفه یا مستطیل ډوله زینه ، مربع او دایروی زینی او نوری . زینی د ستینډرډ په اساس د انجنیر او معمار له خوا ډیزاین او جوړیږی. د ځای سره سم کولی شو چی مختلفی زینی په ودانیو کی جوړی کړو.


په کانکریټی زینو کی د کانکریټو ضخامت د ۱۳_۱۵ سانتی مترو پوری وی د زینی په جوړولو کی معمار باید متوجه وی چی د کانکریټو اجزاوی سمی انتخاب او د کانکریټو اچول په غور سره تر سره شی تر څو زینه د لازمه مقاومت سره جوړه شی.

د زینی کانکریټی پاټکی باید د پښیو سره خراب نشی. د زینی د خوا د پاټکو پر مخ ځینی وختونه د انگل ایرن څخه استفاده کیږی. د موزاییکی ډبرو زینی پاټکوکی د کلك او محکم رېړ څخه چی د ډبرو په خواکی پر مخ نصب کیزی استفاده کیږی د لرگی یا د فلزی کټارو د نصبولو ځای د نخشی سره برابر د زینی په پاټکو او یا په ځینو نورو ځایو

کی په نظر کی نیول کیږی.

په زينه کې چوك مهمه وظيفه توسره كوي. زينې د چوك له مخې هم مختلفي وي لكه نيمه چوك او مكمل چوك .

د نیمه چوك او مكمل چوك زینه په ٦٦ شكل كې لیدل كیږي.





د زيني مختلفي برخي:

زینه د مختلفو برخو او موادو لکه د زینی پاتکی ـ د زینی خیز ـ د زینی سور اوزدوالی او جگوالی خخه تشکیل کیزی.

د زینی پاتکی چی په انقی ډول سره وی او په هغه باندی پښی ایسودل کیږی د زینی سور تشکیلوی، د زینی خیز عمودی برخه د زینی وی، د زینی اوزدوالی د زینی مجموع اوزدوالی (مجموع پاتکی) دی، مجموع خیزونه د زینی ارتفاع تشکیلوی،


د زینی سایز د ودانی د نوعیت پوری اړه لری – سور د پښو ایښودولو زینه لپاتکی دزینی) ۲۰–۲۵ سانتی متره وی. په استوگن تعمیراتوکی د زینی خیز د ۱۰ـ۱۵ او تر ۲۰ سانتی متره پوری وی . په دفترو کی د ۱۲ـ۱۰ په پارکو ، شفاخانوکی د ۱۰ـ۸ سانتی مترو پوری تعین او ډیزاین کیزی. د زینی د پاتکو شمیر د منزل د ارتفاع پوری تړلی دی. د استوگن په تعمیرو کی دا شمیر د ۱۵ـ۱۲ پاټکو پوری وی. د زینی سرخور باید له ۱۸ـ۱۲ مترو څخه کمه نه وی . مطلب دادی چی زینه باید ټیټه نه وی او سرخوره نه وی.






رزینی مختلفی سرهی

Parts of the stair assembly.




. Locate nosing points and draw nosing




. Draw riser lines and tread lines.

. Establish headroom clearance, stairwell opening, and soffit line.

line.





. Erase guidelines and add dimensions.

د زيني دولونه :

انجنیران او مهندسین د خپلو تجربو په رناکی د ساختمان د نوعیت او وسعت د خای له مخی زینه انتخابوی.

لکه خرنگه چی مخکی وویل شو ، زینی په مختلفو ډولو سره طرح او ډیزاین کیزی. د تعمیراتو انجنیران په منطقی صورت سره په نخښه کی د زینی ځای انتخابوی.

هغه تعبیرونه چی وروسته دوه پوریزه کیزی او یا زینه وروسته د ضرورت له مخی ایستل کیزی، مهندس د خپلی تجربی په رڼا کی د ځای پراخوالی په نظرکی نیسی او زینه وکازی.

لکه اوردوالی _ سور او لوړوالی د اندازه شوی ساحی له مخی زینه ایستل کیږی.

زینه باید داسی جوړه شی چی خلك په هغه په اُسانۍ سره پورته او ښکته شی ،

تکلیف او خطر احساس نشی. د زینی پاټکی مناسب وی او د حبو ایښودلو گنجایش

ولری. د زینی خیز باید د معینی اندازی څخه زیات نه وی . بر سیره پر دی د زینی

خیز باید په ټوله زینه کی یوه اندازه وی. په زینه کی دی کټاره په نظر کی ونیول شی.

زینی دی رڼا په کانی اندازه ولری. تر څو په اسانۍ سره د زینی څخه استفاده وشی. پورتنی

ټکی د زینی په جوړولو او ډیزاین کی په نظر کی نیول کیزی،

زینه د زینی د پاټکو څخه چی په انقی شکل وی او ورباندی پښی ایښودل کیږی. زینه د پاټکو عمودی فاصله ده -زینی مختلف شکلونه او د مختلفو ډیزاینو له مخی جوړیزی، بر سیره پردی د زینی چوك هم مختلف وی . نیمه چوك چی د گرزیدو زاویه یی ۱۸۰ درجی او مکمل چوك زینه چی د گرزیدو زاریه یی ۱۸۰ درجی وی.

په تعمیراتی نخبو کی د زینی مختلفی برخی د انجنیر او مهندس له خوا په رسم کی سودل کیری او په هغه کی د پورته کیدو او سکته کیدو د سبت د ښودلو د تیر په واسطی سره ښودل شوی وي.


د لوړوالی او تعمیر د نوعیت له مخی د زینی ټول پاټکی (پټونه) مختلف وی د ۱۹-۱۹-۱۹ اوسیدو په تعمیرونو کی د یو پوړ ارتفاع د غولی څخه تر چته پوری ۲.۵۰ وی د ۱۵-۱۵-۱۵ په شمیر پټونه جوړیږی د پوړ لوړوالی په پټونو باندی ویشل کیږی دزینی د خیز اندازه معلومیږی. د اوسیدو د تعمیرونو په زینو کی ۱۷.۵-۱۵ سانتی متره ټاکل کیږی.

د زینی د پټو سور باید د ۲۵ سانتی متره کم نه وی د زینی د پټ اوېدوالی _ د زینی سور په اوسط ډول سره ۱۰۰ سانتی متره قبول شوی خو د ۱۰ سانتی مترو کمه نه وی البته د اوسیدلو په تعمیرونوکی.

مستقيمه زينه :

مستقیمی زینی چی یو طرف ری په هغو ځایو کی ډیزاین کیزی چی د زینی لپاره ځای اوږد وی. دا ډول زینی په مختلفو سایزو د سیخ لرونکو کانکریټو _ پخو خستو _ لرگی او فلز څخه جوړیدای شی.


د یو طرفه زینی اوږدوالی ۲۵۰_۲۹۰ سانتی متره او سور یی ۱۰۰ نه تر ۱۱۰ سانتی متره پوری وی.



دوه طرفه زینه L شکله :


د L شکله زینی یو خواته اورده او بلی خواته نسبتاً لنډه وی چی د هغوی په مینخ نیمه چوك جوړیزی. د ځای له مخی شکل یی انتخابیزی د دواړو خوا د پټو شمیر یی ثابت لیری نه وی او اکثره د کانکریټو _ پخو خستو او نورو تخه جوړیدای شی.

هغه ساحه چی درینی سایز په کسی مشخص کیری ۲۱۵_۲۱۰ سانتی متره پوړی ساحی ته ضرورت لری.



U شكله زيني :

د دی ډول زینو استعمال په تعمیراتو کی زیات دی او د پټو شمیر یی نظر د پټو نوعیت ته کم او زیات کیږی. د زینی د چوك په منځ کی نیمه مکمل ۱۸۰ درجی دوره خوری جوړیږی. داډول زینی د کانکریټو او پخو خښتو څخه جوړیږی.



تزیینی شکلونه او د مهارت زده کړه یی:

لکه خرنگه چی مخکی رویل شو پلستر د ساختمانی کارونو یوه عمده برخه تشکیلوی تزیین په ساختمانونو کی لویه وظیفه تر سره کوی. بر سیره پر دی خینی پلسترونه د مخصوصو چیزاینو سره په ساختمانو کی کارکیزی. چی ویلی شو چی هغه پلسترونه د تزینی پلسترو په نامه یاد کړو.

په چتو _ دیوالو او په زیاته پیمانه په جوماتو کی د گلانو ډیزاین کیزی او د دی د ډول تزیینی پلسترو خخه استفاده کیزی ، البته دغه کار ستونزور او مشکل کار دی. د یادونی وړ ده چی تزیینی پلسترونه ډیر وخت ته ضرورت لری. سره لدی چی باتجربه ماهران کولی شی چی دغه کار تر سره کړی لاکن موږ ته هم ضرورتشته چی د داسی کارو په اجرا کی خپل ځان ناتوان احساس نکړو. موږ د هغوی د کار په طرز کی غور وکړو او په اجرا کی خپل ځان ناتوان احساس نکړو ور موږ د هغوی د کار په طرز کی غور وکړو او په اجرا کی خپل مرکات یی په نظرکی ونیسو او بیا خپله د ختی نه د تزیین لپاره هلی ځلی وکړو تر خو هر هغه خه چی هغوی انجام کړی دی هغه کار وکړو. البته په لومړی سر کی به موږ دستونزو سـره مخامخ شو خو زموز حوصیله او هلی ځلی به پدی سره منتج شی چی د خپل کار څخه مثبته نتیجه واخلو. او هغه خه چی هغوی زده کړی دی مور یی په لر وخت کی زده کړو ددی ډول پلستر مصاله مختلفه وی. اکثره یی گچ _ خټه او نور وی په وخت کی زده کړو ددی ډول پلستر مصاله مختلفه وی. اکثره یی گچ _ خټه او نور وی په دغه کار کی مصاله لزه په کار ده او باید زیاته مصاله تیاره نشی.

د دی کار د اجرا لپاره وړه ماجوله _ د خط کشی سامان _ قلم او نور ضرورت دی.

يوولسم فصل

په ساختمانو کې تزييني کارونه:

۱_ پلستر: د ساختمانو د تزیین او سکلا لپاره د تعمیراتو د استر کار د پلستر نخخه استفاده کیزی.

الف _ د پلستر ډولونه : پلستر درې ډوله دی.

۱_د چونی پلستر

۲_ د سمنتو پلستر

۲_ د سمنتو او چونی پلستر

ب_ د پلستر د مصالی ترکیبی مواد:

۱_ د چونی پلستر:

د چونی پلستر د تعمیر د ټولو خښتو د پلستر کولو لپاره په کاریزی. هغه مواد چی د دی ډول مصالی له پـــاره پـه کار دی _ میده شگه (سرمه ریگا) او اوبه رسیدلی چونه (د چونی شیره) وی.

میده شگه چی د پلستر لپاره پکاریزی باید پاکه او هینځ ډول مضر موادونلری. د میده شگی قطر باید ۱_۵٫۰ _ ۰ میلی متره وی او یا د داسی غلبیل نخخه ووځی چی د سوریو اندازه یی یو میلی متر وی.

د چونی شیره چی د چونی څخه په لاس راځی کولی شو چی د لگن _ بیلر _ کانی خخه استفاده وکړو د یوی ساختمانی پروژی د پلستر لپاره گانی حتمی او ضروری ده چی په هغه کی شیره په سم ډول او زیاتی اندازی سره تهیه کیږی. د کانی ساختمان په ۷۳ شکل کی سکاری.


د چونی شیره داسی جوړیزی چی یو مقدار اوبه په گاڼی کی اچول کیزی او بیا یو

er,

مقدار د چونی معینه اندازه لوټی یا د چونی پوډر وراچول کیږی کله چی چونه اوپو ته ورسیده کیمیاوی عملیه پیل کیږی او حرارت تولیدوی.

کاڼی د یوم او یا لرگی په وسیلی سره خوځیری تر خو د چونی شیره جوړه شی او اضافی مواد یی لاندی کشینی.

د چونی شیره باید د ضرورت سره سمه تهیه شی ځکه که یو مقداریی د ورځی نه پاتی شی او وچه شی په هغه باندی یو اندازه اوبه اچوو تر نحو وچه نشی.



۱۱ شکل ، دچونی دشیری او مصالحی گانی

۲_ د سمنټر پلستر:

د سمنټو د پلستر مصاله د پاکی میده شگی (سرمه ریگا) سره په معین تناسب سمنت یو ځای کیزی او سمنټو د پلستر مصاله په لاس راځی. اوبه د ضرورت سره سم ور اضافه کیزی.

په شگه کی د سمنټو تناسب ۱:۱ ، ۱:۱ ری . د سمنټو پلستر په هنو څايو کی چې مرطوبه هوا لری د استفادی وړ دی. همدارنگه په پاکستان کی د چونی په پر تله د سمنټو پلستر استفاده زياته ده. د سمنټو د مصالی مقاومت د چونی د مصالی په پر تله زيات دی. سمنت او شگه وچه سره مخلوط کيږی وروسته اوبه ورکی اچول کيږی . کله چې اوبه پکې واچول شوی ذکر شوی مواد خو ځلی سره کهيږی تر خو د هغه څخه سه مصاله په لاس راشي. د مصالی نرموالی هم بايد مناسب او نورمال وی. مخکې د پلستر د کار څخه ديوال ته اوبه ورکول کيږی ، تر خو ديوال پلستر ته چمتو شي. د لرگي د کل مالي په وسيلي سره د سمنټو پلستر کيږي . بر سيره پر دی چوب گز هم په پلستر کي په کار راځي. د دی ډول پلستر کيدل په ځينو برخو کې د يو سانتي متر څخه اضافه وي. سوی راځي. د دی ډول پلستر کيدل په ځينو برخو کې د يو سانتي متر څخه اضافه وي. سوی صورت نيسي. معماران بايد خپل کارونه کنترول کړی تر خو پلستر سم او شاولي راشي. د پايو او نوشو (کنجو) او بيلگي يې بايد کور او شاتولي وي. هغه نواتص چې د خښتو په کار عود لري بايد په پلستر کۍ له مينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د ه مينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د هينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د هينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د هينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د هينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د هينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر کې د هينځه ووځي. په معماري او ساختماني کارونوکي پلستر

د سمنتو او چونی پلسترین

د سمنتو او چونی د پلستر خخه هم د مختلفو تعمیراتی ساحو په پلسترکی استفاده کیزی. د دی لپاره چی سه مصاله جوړه شی ، د چونی سره سمنت هم علاوه کیزی. چی په دغه ډول سرمه ریگه (میده شگه) _ سمنت او چونه وی. د چونی شیره د میده شگی سره یو

خای کیزی او دغه شگه باید غلبیل شوی وی او د اضانی موادو لرونکی نه وی. د شگی د دانو قطر باید ه.۰ تر ۱ میلی مترو پوری وی.

شگه د چونی د شیری سره سه مخلوط کیزی وروسته یو مقدار سمنت نظر په ضرورت سره په هغه علاوه کیزی او سه سره کډیری تر خو سه مصاله جوړه شی. داډول مصاله زیاته معموله ده. مخصوصاً د دروازو او کرگیو _ نوشو (کنجو) _ پایو او په نورو ځایو کی استفاده ورڅخه کیزی.

په پلستر کاري کې د کار ترتیب:

مخکی د دیوالو او چتو د پلستر کولو څخه د نظر وړ ساحه باید رجه او شاول شی. اکثر دیوالونه دری حالتونه لری.

۱ـ د خستو دیوال چی پرته د نواقصو څخه ری او یایی نواقص کم وی. راوتلی او ننوتلی ځایونه نه لری. وروسته د خوازی د ټړلو څخه د ۱.۵۰۱ سانتی متره په ضخامت پلستر کیږي.

د کندی نسه د شاقول د ۱ ـ ۱۰۵ متره فاصلی ساحه د دیوال او یا شاوخوا یی تعین کیزی . وروسته د کندی تیر اچول کیزی پلستر پیل کیزی . د پلستر مخکی دیوالونه د برس په واسطه پاك او اوبه ورباندی شیندل کیزی.

۲_ د خستو ديوالونه چې سينه يې وتلي وي:

د دیوال سینه (راوتلی برخه) د رجی په وسیله داسی تشخیص کیږی چی د دیوال د دوو کنجو (د ساحی قطر) خخه رجه نیول کیږی او په دغه ډول سینه د دیوال خخه راوتلی معلومیزی. د بیلگی په ډول که دیوال ۲_٤ سانتی مترو په اندازه سینه په مخ کی ولری، نو په سینه کی د پلستر ضخامت ۱_۵،۱ سانتی متره او په دوو کنجو کی د ۲_٤ سانتی متره په اندازه د کندی دنشی په واسطی سره تعین کیږی. کله چی د سینی اندازه په کنجونو او د دیوال په وسط کی تعین شوه د کنج نه لاندی طرف ته پلستر پیل کیږی. د

کندی نسه په شاقول ، رجی ۱-۱۰۵ متره په فاصله تعین کیزی وروسته د هغه ۱-۲ سانتی مترو د کندی د نسـی ساحه کار کیزی، بیا نو اساسی پلستر پیل کیزی، پلستری لرگی د گل مالی او ویسته لرونکی برس په وسیله صاف کاری یی کیزی،

۲_ هغه ديوالونه چي کاړه وي:

د دیوال د دوو کنجو یا د دیوال د قطر د رجی په وسیل سره د دیوال کوروالی موندل کیزی دبیلگی په ډول ۲_٤ سانتی متره کوروالی که په دیوال کی موجودوی په کنجوکی د پلستر ضخامت د ۱_٥.۱ سانتی مترو پوری تعین کیزی. د کندو معلومول د شاقول په واسطی سره موندل کیزی. د کندو د نشو پیدا کیدو وروسته په دری واړو حالتو کی د دوو نشو په منځ کـــی پلستـر داسی کیزی چی په لومړی حالت کی د دوو نشو په مینځ کی د شاقول په مرسته د لرگی گل مالی سره کنده کیزی د ټولی ساحی پلستر پیل کیزی. دغه راز دیوال په اساسی ډول سره اوترازو کیزی او تکمیل کیزی. په پلستر کاری کی د چونی د مصالی _ او په صاف کاری کی د برس څخه چی ویستان لری او د چونی شیری څخه استفاده کیزی. د سمنتو د مصالی خخه پلستر د اوبو او مویك د پلستر په استفادی سره کار کیزی. د پلستر ساحه سه پلستر شی او صاف کاری یی بهتره وشی.

ځینی وختونه پلستر نمد مالی هم کیزی په پلستر او داغ نیولو کی کانکریټ چت ـ لومړی د دستکی په وسیله د چت ساحه نسی وهل کیزی او وروسته د اوترازو سره داغ نیول او پلستر کیږی د لرگی چتونه گچ مالی کیږی چی په دغه باره کی وروسته معلومات راځی.

د چونی او سرمه ریگ (میده شگه) مصالی د لرکی د کل مالی او چوب کز سره کار کیزی. چی په اوسط ډول سره یی ضخامت (۱) سانتی متر او په خینو خایو کی اضافه د (۱) سانتی متره شخخه وی.

په وچو منطقو کی د مرطوبو منطقو په پر تله زیات کار د دی مصالی نحخه اخیستل کیږی. دا مصاله چی د سرمه ریگه (غلبیل شوی میده شگه) او چونی د شیری خخه جوړه شوی ده او په پلستر کی ورنخخه کار اخیستل کیږی باید شگه او د چونی شیره ښه مخلوط شی چی ښه سریست پیدا کړی.

د مصالی رنگ سپین ډوله او د نرمی حالت یی نورمال وی. وروسته د پلستر د تکمیل نخخه پلستر نحو ورځی باید د پلستر په مخ باندی اوبه ووهل شی تر خو مقاومت یی زیات شی. د مصالی په تهیه کولو کی که ناپاکه اوبه استعمال شی مصاله ضعیفه راځی او دوام او مقاومت یی لر وی. که چیری شگه اضافی مواد لکه اسید _ مالگه ولری نو وروسته و هغه نخحه چی پلستر وشو د پلستر پرمخ ځینی سپینی کرسی پیدا کیږی چی وروسته پلستر لویږی. مخصوصاً په مرطوبو ځایوکی دا شه خرگندیزی او پلستر ژر له مینځه ځی.

هنگاف :

هنگاف هم په ساختمانو کی د ترئینی کارو خخه شمیرل کیری. همدارنگه هنگاف د بنسټ او خستو د دیوالو د لندیل نفوذ درسیدو خخه ساتنه کوی . نو هنگاف باید تر سره شی.

د ډبرو د کار هنگاف :

هنگاف کول د ډبرو په کار کی د سمنتو _ د غلبیل شوی شگی (سرمه ریگا) سره تر سره کیزی، لکه خرنگه چی مخکی وویل شول شگه باید پاکه او پریمنځل شوی وی. او دخکلو اوبه استعمال شی د سمنتو او شگی تناسب (۱:۲) دی.

په هغه ځای کی چی د دیوال بنسټ د اوبو په تماس کی وی او یا رطوبت سره وی نو بهتره تناسب دی انتخاب شی. د ډبرو په کار کی هنگاف په آوار او سم ډول د ډبرو په مخ د ننوتی او راوتلی په شکلونو سره وی. د هنگاف سور د ۱_۲ سانتی مترو پوری وی. د ډبرو د دیوالو هنگاف په سمو منظمو

کرسو سره نه وی ځکه چې د غره ډېرې د استخراج وروسته ماتیزې چې په عمومي ډول لرونکې د عمودې او افقي کرسو نه وی بلکه په غیر منظم ډول سره لاس ته راځې چې همدغه غیر منظم شکلونه د هنگاف ښکلا زیاتوي.


په هغه ځای کی چی د دور ډبرو په مینځ کی فاصله زیاته وی ، کولی شو چی هغه د ډبرو د پارچو په واسطی سره ډك کړو او وروسته یی هنگاف کړو. د هنگاف د پاره هم باید کمه مصاله تهیه شی. هنگاف د ماجولی سره کیږی. د هنگاف مخکی باید د هنگاف ساحه پاکه شی تر خو خاوری او ختی ورخخه لیری شی او هم نوموړی ساحه د اوبو سره لنده شی. د هغه وروسته چی هنگاف تکمیل شونو خو ورځی متواتری دی اوبه ووهل شی. دخست کاری هنگاف:

د خست کاری هنگاف زیات رواج لری لکه خرنگه چی د تعمیر د مخ دیوالونه او د حویلی د احاطی دیوال او نور خایونه ددی پر خای چی پلستر شی هنگاف کیږی. په دغه ډول دیوالو کی معمولی یا مروجی خستی نه وی بلکی د رویکار خستو خخه استفاده کیږی چی د خستو مخ یی منظم وی. کله چی د خستو کار پای ته ورسیده. باید د نوموړی ساحی هنگاف هم وشی. د خستو په کار کی هنگام مهمه وظیفه تر سره کوی لکه چی دیوال ته سکلا بخسی ، شکل او قواره یی مقبوله معلومیزی. د دی هنگاف مصاله لکه د ډبرو د هنگاف د مصالی غوندی وی.

هنگاف مختلف شکلونه لری. لکه د ننه تللی هنگاف چی د ۱ سانتی متر په اندازه ننوتی وی.

ننوتی شکل هنگاف په مستقیم یا مایل ډول تر سره کیزی. د خشتو د مخ هنگاف د دیوالو یو بل ډول سره ډك او هنگاف د دیوالو یو بل ډول هنگاف دی. چی د خشتو درزونه په منظم ډول سره ډك او هنگاف کیزی. د هغه مصاله باید لره تهیه شی او هم د هنگاف دیوال باید مخکی د هنگاف څخه پاك او بسرس شی او اوبه ورباندی ووهل شی. د خشتو هنگاف د مخصوصو سامانو سره

یا د وړی ماجولی سره تر سره کیږی، وروسته د دیوال د هنگاف څخه ، خو ورځی مسلسلی اوبه ورباندی وهل کیږی تر خو د هنگاف مقاومت زیات شی په خستو کی هنگاف رنگ کیږی چی اکثره یی د تور رنگ _ نصواری _ جگری رنگونو څخه استفاده کیږی.



٦٧ دهنگاف مختلف شكلونه

نمد مالى:

نمد مالی د پلستر پر مخ تر سره کیزی د دی لپاره د پلستر ساحه سه پاکه او صفا شی باید نمد مالی شی.

د لرکی د کل مالی په مخ باندی لمخی نصب کوی د دی په استفادی سره نمد مالی کیږی. د دی مواد عبارت دی:

دچونی شیری د یوی کمی نیصدی سمنتو سره تر سره کیزی.

د نمد کل ماله د لرکی کل ماله ده چی د سرستو سره یا قیر (تارقل) په وسیلی سره د کل مالی پر مخ سه اچول کیزی او کلك کیزی. که لمخی د میخ په واسطی سره د کل مالی پر مخ کلك شی وروسته د خو راوتلو میخو د پلستر په مخ کرسی ایستل کیزی.

د چونی شیره چی نه ډیره کلکه او نه نرمه وی په یو لگن یا تشت کی اچول کیږی او نمد مال د چونی شیری کی وهل کیزی او د پلستر پر مخ کش کیزی. نمد مالی هغه

خالی خایونه چی په پلسترکی پاتی دی او یا د مرکباتو په منځ کی فاصلی موجودی وی ډکیزی او پلستر خوییزی. په هغو پلسترونو کی چی شگه یی غټه وی زیاتره د نمد مالی خخه استفاده کیزی. همدارنگه د نمدمالی نه بل مقصد دادی چی د پلستر د کار صفایی ده چی د پلستر سنکلا زیاتوی. معماران باید د پلستر ساحه نمدمالی کړی. او یوه ساحه چی غواړی نمدمالی کړی باید په غور سره یی نمدمالی کړی تر خو خویی او سایسته شی او موریانه خور پاتی نشی د نمدمالی په وخت کی دستکشو خخه استفاده وکړی تر خو لاسونه د چونی د شیری څخه محفوظ پاتی شی.

كچ مالى :

د معماری په کارونو کی گچ مالی د گچ د مصالی په استفادی سره د ودانیوو لرگیو دپوښښ په چت _ او بر سیره پر دی د پلستر لاندی دسویچ _ او ساکټ ایسودل دکمه څخه کار اخیستل کیږی. گچ د خپلو خواصو له مخی باید یو مقدار تهیه شی او ژر استعمال شی. ذکر شوی مصاله باید د ٤_ه دقیقو لز وخت کی استعمال شی. علاوه د دی خخه گچ په اصطلاح مړ کیږی او خپل خاصیت یی له مینځه ځی. همدارنگه د گچ مصاله چی د تعمیر په چت کی گچ مالی کیږی ، وروسته د هغه څخه چی مصاله د اوبو سره مخلوط شوه په تشت یا لگن کی اچول کیږی خو دقیقی د کرندی په واسطی سره یا د لاس لت وهل کیږی چی په دغه ډول یا اثر سره د گچ د مړه کیدو او د خاصیت د لاسه تگه څخه یی جلوگیری وشی. کله چی مصاله تیاره شوه د لرگی د کل مالی په وسیلی سره وهل کیږی او رووسته د فلزی گل مالی سره وهل کیږی او

د لرگیو د تعمیر چت چی گچ مالی کیزی د چت مخ نجار چوکات کوی او پر مخ یی جستی جالی نصب کوی . وروسته پر مخ یی د گچ مصاله وهل کیزی. معمار هغه چت چی غواړی گچ مالی کړی باید صحیح کار وکړی. لومړی یو مقدار مصاله د تپولو په صورت یا د رجی پواسطه د (کندی نسه کول) کار کیزی. وروسته د چوب گز په وسیلی سره کنده

تیر کیری تر خو ذکر شوی ساحه آب ترازو او همواره شی. گچ د اوبو په مقابل کی مقاومت نلری او رّر یی غورخُوی گچ د تعمیراتو په گچ مالی کی هم په کار راخی. گچ د یو ډول مخصوصی معدنی ډېری خخه وروسته په ېتیو کی د حرارت ورکولونه په لاس راځی.

استریالیو (کاه کل روکش):

معمولی ساختمانونه چی د خامو خستو خخه جوړ شوی وی د کاه گل یا لیو سره استر ورکول کیږی. دلیو خټه باید نه ډیره کلکه او نه ډیره نرمه وی. که د لیو مصاله نسبتا نرمه وی بهتره ده. لیو د فلزی گل مالی او چوب گز په استفاده کیږی.

معماران د استر ورکولو کی هم توجه کوی تر خو د استر ساحه د شاقول او اوترازو په مرسته استر ورکړی، معماران د کندی د نشی او د کندی د تیر مختلفی د کار برخی تنظیم او هغه ډکوی او د چوب گز په وسیلی سره هغه آواروی.

په هغه صورت کی چی وروسته دیوال سیم کل شی نو خانته د لرکی کل مالی څخه استفاده کیږی. که وروسته سیم کل یی نه کیړی نو باید د فلزی کل مالی څخه استفاده وشی تر څو خوبی او صفا استر وشی.

سیم کل :

د دی لپاره چی د استر د کار مخ کاه گل صفا او خویی شی نو اکثراً مخ نی سیم گل کیږی، د سیم گل اجزاوی عبارت دی : د میده شگی (سرمه ریگا) او خاوره. دادول تناسب ۱:۲ یعنی یوه برخه شگه او دوه برخی خاوره وی. په ځینو وختوکی که خاوره توی وی یعنی په ترکیب کی یی شگه نه وی نو ددی لپاره چی د پلستر په مخ چاودونه پیدانشی نو شگه یی د یوی حصی سره اضافه کوی.

خاوړه باید پاکه او د غلبیل نخخه ووځی همدارنگه شگه باید پاکه وی او اضافی مواد وناری او غلبیل شوې وی.

خاوره او شگه وچه يو د بل سره سه مخلوط كيرى وروسته هغه ته اوبه وركول كيرى

تر خو مصاله په لاس راشی چی نورماله نرمه او مناسبه وی. مخکی لدی خخه چی سیم گل وشی هغه حصه چی استر کیزی د اوبو سره دی ساحه مره شی. د نلزی گل مالی او چوب گز په استفادی سره د کاه گل سیم گل کوو چی د دیوالو مخ سم او شاقولی شی. سیم گل د سمنتو او چونی په پر تله مقاومت نلری. اما د مروجو تعمیرو لپاره اقتصادی وی. سیم گل خوبی او صفا او وروسته رنگ شی.

دلوخو بدگال سیم کل:

دولسم فصل

خوازی او په کار کې احتياط:

۱_ د خوازی او زینو ډولونه او اړتیاوی:

په ساختمانی پروژوکی مختلفی زینی او خوازی د کارو د اجرا لپاره ضرورت وی. د معماری په مختلفو کارو کی لکه نجاری _ رنگمالی چی ساحه د کاریی د ۱۰۵ مترو څخه لوړه ارتفاع ولری ، د خوازی او زینی څخه کار اخیستل کیزی.

د خوازی ډولونه:

۱ _ د لرکی خوازه _ د بانگسی خوازی _ د جستی نلو خوازی.

۱ د لرگی خوازی: د لرگی د لاری _ تختی _ رسی او میخو څخه جوړیزی داډول خوازی ډیری مروجی دی، دا خوازی د کم ارتفاع او وړو ساحو لکه د خستو کار _ پلستر _ او نور د دی خوازی څخه کار اخیستل کیږی، د لرگی لاړی په انقی ډول یو سر یی په تعمیر کی او بل سر یی د لرگی د پایی (شمع) باندی د رسی او میخو په وسیلی سره کلکیزی او د هغه د پاسه د لرگی لاړی _ تختی یا شدل نصب کیږی.

۲_ د بانگسی خوازی: داډول خوازی په هغو ځایو کی استعمالیزی چی ساحه یی پراخه او لوړه وی. هغه مواد چی د دی خوازی لپاره پکاریزی عبارت دی د بانگسی لرگی _ رسی او تختی څخه چی یو د بل سره په ډاده ژړه سره تړل کیزی. داډول خوازی په پاکستان کی زیاتی مروجی دی. د دی خوازی پراته لرگی د چنار دسم لرگی څخه وی.

د جستي نل خوازي:

داډول خوازی د مختلفو جستی نلونو څخه چی د څلور خولی روابطیه دنټ او بولټ په وسیلی سره بسته کیږی او د کار لپاره چمتو کیږی. د دی خوازو څخه د لوړو پوړیزو

ساختمانی پروزو کی کار اخیستل کیږی. داډول خوازی له هره حیثه بهتره وی. د دی خوازی د پاسه زنبیل لگن ـ تشت ـ لاسی کراچی او نورو څخه استفاده کیږی.

د زينو ډولونه:

د ودانی پروزو کارونه مختلفو زینو ته اړتیا لری. زیاتی زینی د تعمیر د پوسس او د نورو مختلفو کارو د اجرا لپاره اماده کیږی. داډول زینی د دم دمه په نامه هم یادیزی. د دی ډول زینو جوړول په دوو ډولو سره تر سره کیږی.

۱_ داډول زینه (دم دمه) د لرگی د لاړی او تختی څخه جوړیږی. داډول زینی د لرگی د قوی لاړی او ۲ سانتی آوارو تختو څخه د میخو سره محکمه او بسته کیږی چی د لاړی یو سر په تعمیر او بل سر یی په ځمکه باندی مایل ایښودل شوی وی. او داسی جوړیږی چی کارگران ورباندی په ډاډه زړه پورته شی او په دغه کی د زینی د خیز او پرتی اندازه په سم ډول سره په نظر کی نیول کیږی. د زینی لاندی عمودی پایی په مختلفو قسمتو کی په نږدی فاصلو کی د زینی د پټ لاندی تکیه دی ورکړل شی.

۲_ هغه زيني چې د لرکې د لاړو د پخو خښتو او د تختو څخه جوړيزي:

په پاکستان کی د لرگی د لاړو _ د شډل تختی د پخو خستو سره دم په دم سره په دم سره وردروی. دادم دمه لر وخت نیسی او په لر وخت کی بیرته خلاصیری. دا دواړه ډوله زینی د تعمیراتی موادو وزن او کاریگرانو وزن اخیستلای شی.

د خوازي او زينو کنترول مخکي د استفادي څخه:

۱_ د لرگې خوازي:

۱_ د لرگی په خوازه کی د لرگی لاړی باید افقی وی . د تکیه خُای یی په دیوال او د خوازی په پایی په ځمکه په سم ډول سره وی. یعنی د لرگی د لاړی یو سر په دیوال کی او پای یی د بل لرگی په مقابل کی یعنی د خوازی د یای کی محکم شی. پایی باید کلکی او محکمی وی.

- ۲_ د افقی او عمودی لرگیو وصلول د رسیو او میخو سره کیزی.
- ۲_ د خوازی پر مخ تختی داسی محکمی او کلکی شی چی که په یوی خوا یی فشار
 راشی بیخایه نشی او د کارگرانو د لویدو سبب نشی.
- ٤ د تختی میخ جگه او لرگی یی مات یا خراب شوی نه وی چی د معمار او کارگر
 د زخمیکیدو سبب نشی.
 - ۵ د خوازی پایی (شمع) چی عمودی ستونونه تشکیلوی د ځمکی پر سر په سم ډول تکیه ولري او کلکه وی.
- ۱- د خوازی سور د (۱۰۰) سانتی مترو په شاوخوا کی اوزدوالی یی د کار د ساحی پوری ارتباط لری.
- ۷_ باید خوازی د یو استاد چی کار کوی او یو کارگر د یو «قدار تعمیراتی موادو دوزنی مقاومت ولری .
- ٨_ مخكى د استفادى خخه خوازه بايد هره ورځ امتحان شي تر خو د ډاډ وړ وي.
- ۱_ د خوازی لاندی ځای باید پاك وی. د خشتو ټوټې ــ لرگې ــ كانكريت او نور شيان ونلري تر څو خوك د خوازي څخه ونه لویږي چې زخمي نشي .
 - ۲_ بانگسی (بانس) خوازی:
- ۱ په بانگسی خوازوکی باید د افقی تیرونو او عمودی ستونو فاصلی کمی وی تر خُو خوازه د خوزیدو او لویدو خخه په امان کی وی.
 - ۲_ د رسی په وسیلی سره یی لرگی محکم وترل شی.
 - ٣_ د فرش تختي د وزن د جگيدو قابليت ولري.
- ٤ عمودى ستونونه يى په ځمکه ښه ايسودل شوى وى. افقى لرگى يى بايد د چنار د لرگيو څخه وى نه د بانگس د لرگيو څخه ، ځکه چى بانگس خطر لرى.
- ۵_ د خوازی ټوله ساحه باید کنترول شی تر خو د فعالیت او کار په وخت کی یوی

- خواته چپه نشي.
- ٦_ بانگسی خوازی باید د وزن او وارد شوی فشار په مقابل کی مقاومت ولری.
- ۷_ د خوازی سور د (۲۰_۱۰۰) سانتی مترو په منځ کې په نظر کې نيول کيږي.
 - ۸_ خوازه هره ورځ د کار د پيل ^نحخه مخکي امتحان او چك كيږي.
- ۱_ د کار په پروزو کی د خو ورځو لپاره دوام کوی. د خوازی رسی هره ورځ لنده شی تر خو کلکه وی او د مینځه ولاړه نشی.
 - د فلزو خوازه
 - ۱ په لوړو پوړيو تعميرونو کې د فلزي خوازي ضروري او حتمي دي.
- ۲_ د فلزی پایو نلونه باید ډبل وی . یعنی د ۱۰۵ انچه او د دی څخه لوی قطره په نظر کی ونیول شی.
 - ۲_ د افقی نلونو قطر باید ۱.۵ انچ وی.
- ٤_ د فلزی نلونو اتصال د مختلفو ربطیو په واسطی سره کیږی لکه زانو خم _
 (څلور خولی) _ دری خولی او نور. د هغه داتصال پر ځای کی سره وصل کیږی.
 - ه_ د نل لاندې ځمکه باید آواره ، مځکمه او سخته وي.
 - ٦ د خوازي د فرش تختي بايد په مناسب ډول د ډاډ وړ وي.
 - ۷_ د خوازي سور تر يوه متره پوري وي.
 - ۸ خوازه وروسته د تکمیلیدو څخه باید امتحان او چك شی تر خو د کارگرانو او
 تعمیراتی موادو وزن پورته کړای شی.
 - د زينو کنترول :
 - د دم دمو په جوړولو کې بايد لاندې ټکې په نظر کې ونيول شي:
 - ۱_ د تعمیر د دویم پوړ د فرش او پوښښ جوړول دپاره د دم دمی جوړولو حتمی کار دی.

- ۲۔ د دم دمی لاندی د دوو لرگیو انجامونه چی یو سر یی په تعمیر کی او بل اسر
 یی په ځمکه سمه تکیه ولری.
- ۲_ د دم دمی پاټکی یا پټونه چی د تختی او یا شډل او پخو خستو څخه جوړیږی په لاری باندی تکیه ولری.
 - ٤_ پخي خښتي په سم ډول سره ايښودل شوي وي او خوزيدونکي نه وي.
 - هـ تختی او شدلونه باید مات نه وی. میخونه یی شاقه وتلی نه وی چی کارگران او معمار زخمی نکړی.
 - ۲_ د زینی خیز او پراته باید مناسب وی ، زینه سخته او شخه نه وی، تر خو په اسانی سره کارگران د تعمیراتی موادو سره ښکته او پورته شی.
 - ۷ د دم دمی سور باید د یو متر څخه زیاته وی.
- ۸_ د هر پټ د دم دمی لاندی شمع یا ستون عمودی نصب شی او یا د یو ستر په
 فاصلی سره مایل لرگی د لاړی لاندی زینه کلکه شی.
 - د کار د ځای د شاوخوا پاك ساتل او د خوازو ميخوته توجه لرل:
- د کار محل یا ساحه باید پاکه او صفا وی او مختلف مواد په هر خای کی تیت پراته نه وی تر شخو د تگ او راتگ په وخت کی سهولت وی او بر سیره پر دی معمار وکولای شی چی د دغو موادو سره په آسانی سره کاروکړی. د خوازی د پاسه د کار ساحه لاس بنده نه وی. ډیر مواد د خوازی له پاسه ذخیره نشی. مواد د ضرورت سره سم تهیه او راوړل شی. اضافی شیان لکه لرگی _ پخی خبنتی اضافی سامان د خوازی د پاسه نه وی. مخکی هم ویل شو چی خوازه باید د هړی خوا د ډاډ وړ وی. د خوازی میخونه د کار په ځای کی دی ملاحظه او امتحان شی چی کلك او محکم وی.

په زينو او يا په دم دمو کی هم بايد د تگ او راتگ لاره پاکه او صفا وی بر سيره پردې د تگ او راتگ لار بايد هره ورځ پاکه شي. د زيني خخه سکته کيدل او پورته کيدل

بام ته پراخه او آزادانه وشی. تر خو په یو وخت کی خو نفر په گډه کار وکړی او په یو وخت کی آزادانه سِکته او پورته شی او بر سیره پردی د دم دمی پټونه د اتصال په برخو کی د لاړو سره مایل میخ او محکم شوی وی.

د خوازی ارتفاع او د تکیه ضرورت یی :

خوازه نظر په محل او د کار د ایجاب سره په مختلفو ارتفاعو سره جوړیزی. په یو پوړیزه تعمیرونو کی په عمومی ډول د خوازی ارتفاع ۱۰۸۰ ـ ۲ مترو پوری بهر وی. په دغه ارتفاع کی پلستر ـ د خښتو کار په لومړی پوړ کی په ښه ډول کار کیږی. د کوټو د ننه خوازه د یو متر نه لوړه خوازه بسته نه وی. په دوه پوړیزه تعمیراتو کی خوازه هم په دوه پوړیزه او هم یو پوړیزه تړل کیږی.

دوه پوریزه ودانیو خوازه د ٤٠٠ سانتی مترو په شاوخوا کی د کار د باندی ـ د کوتی د ننه د خوازی ارتفاع د یو متره جگه په هر منزل کی تهل کیږی . په مختلفو ودانیو کی د ودانی دلوړ والی په نسبت دخوازی ارتفاع یو دبلی څخه توپیر لری .

ديارلسم فصل

په کار کې د احتياط لزوم:

په ساختمانی او تخنیکی کارو کی مخصوصاً نجاری او معماری کی احتیاط لازم دی تر خو خانی او مالی خطری رامنځته نشی.

نجار او معمار باید د کار په وخت کی د لازمه احتیاط خخه کار واخلی. تر شسی د سړی د زخمی کیدو او یا د مرگ سبب ونه گرځی . په شرقی او په دریمه نړی کی د نامیل رئیس د فامیل د اعاشی او اباطی مسئولیت لری. که دا سړی په کار کی د بی احتیاطی په وخت کی صدمه وگوری یا زخمی شی ، دغه کار د ده په ټول فامیل باندی بد تاثیر کوی او اقتصادی او روانی حالت په کور باندی یی تاثیر اچوی. که چیری کارگر د کار په وخت کی مجروح شی نو د خو وختو لپاره به په شفاخانه کی پاتی شی او د تداوی لپاره مجبور دی چی په قرض پیسی واخلی. ځینی وختونه د بی احتیاطی له امله کارگران د وجود یو غړی د لاسه ورکوی چی په دغه حالت کی کارگر په فامیل باندی بار کیزی او په دغه حالت کی کارگر په فامیل باندی بار کیزی او په دغه حالت کی بات کی به د دی او فامیل راتلونکی خونگه وی.

پس ریلای شو چی په کار کی احتیاط خانته د کارگر شخصی مسولیت نه بلکی د کارگر فامیلی او اجتماعی مسولیت هم دی.

د نجاری او معماری لپاره مناسب د کار ساحه:

د کار ساحه باید جوړه ری. یعنی د نجاری د کار خای او د کار میز موقیعت مشخص وی. او هم د موادو د ذخیری ځای په منظم ډول سره په مناسب ځای کی پر نظر کی نیول شوی وی. د معماری په کارونو کی باید د کار ساحه پراخه او هغه مواد چی د ساختمان دی او په یو خای کی ذخیره کیزی باید په یو مناسب ځای کی د کار د ساحی سره نزدی په ډیر منظم ډول سره یو د بل خخه جلا راټول شوی وی. مخصوصاً په هغه

خای کی ذخیره شی چی رطوبت ورته ونه رسیزی او خراب نشی.

په کار کی د نظم او ترتیب د موادو دخیره کول په سم خای کی د دی سبب کیزی چی د خطر اندازه کمه شی او د کار لپاره ډیر سه شرایط اماده شی دبیلگی په ډول که چیری ډبری د بنسټ لپاره په مناسب ځای کی راټولی شوی وی. چی د بنسټ سره نږدی یا د بنسټ د ساحی سره نږدی وی په دغه حالت کی د ډبرو انتقال او په بنسټ کی یی ځای پر ځای کول په آزاد صورت سره کیږی او د دی خطر له مینځه ځی چی ډبره د کارگر او استاذ په پښه یا لاس ولویزی او هغه زخمی کړی. په نجاری کی هم که د اړتیا وړلرگی په مناسب ځای کی دخیره شی د لرگی انتقال او ځای پر ځای کول د هغوی په آزاد دول شوی وی د لویدو او زخمی کیدو خخه جلوگیری کیزی. همدا ډول د کار میز باید پراخه وی تر څو نجار د کار په وخت کی آزادانه کار وکړی او لاس یی بند نه وی. د کار ساحه یی د خلکو د تگ او راتگ څخه لیری وی په دغه ډول خطر کمیزی.

د کار د مصنونیت له پاره د مناسبو جامو اغوستل:

کارگری لباس چی په بشپړه توگه د عادی لباس خخه تفاوت لری. دغه لباس د کارگر او دکارگر د جامو محافظت لپاره د کار په وخت کی وی. د کار لباس باید داسی وتاکل شی چی د کارگر د تن مطابق وی یعنی نه ډیر تنگ او نه ډیر آزاد وی. د کار لباس باید زاړه او شکیدلی نه وی. د کار په وخت کی یی لستونی اوزده نه وی. د کار په وخت کی دا باید په پام کی ونیسی چی لباس د کار په وخت کی خیرنی او خرابیزی.

د لوړو پوړيو په ساختمانو کې کارگران مخصوصاً نجاران او معماران ځانگړی لباس د کارگر لپاره لکه بوټان ـ د کار عينك ـ د کار خولۍ او نور لري چې ټول دغه لباس د کارگر د وقايي لپاره وي او هر يو د دوې څخه د کار په وخت کې ضروري دي.

د کار د مصنونیت لپاره د ډا ډرړ او نا مطمینه شرایط:

نجاران او معماران په مساعدو شرايطو کې کولي شي چې خپله وظيفه په صحيح ډول

سره اجرا کړی. سامان او مختلف افزار چی د یو معمار او نجار لپاره لازم دی ټول ورته تیار د مثال په ډول: که یو معمار وغواړی چی یو دیوال پلستر کړی ، که د هغه دیوال ساحه پراخه او لوړه وی نو سعی او د ډاډ وړ خوازی ته اړتیا لری پرته د خوازی څخه کار نشی کولی البته د عادی لرگیو _ بیرل او نورو څخه استفاده کولی شی خو د مختلفو خطرو څخه خالی نه وی. همدارنگه یو نجار د اری _ رندی په درلودلو سره مطابق کار کولی شی. نجار یو لرگی په ښه ډول غوخولی یا خویولی او صفا کولی شی که د دغه نجار سامان پڅ یا خراب وی نو دا کار د دی باعث کیږی چی سړی ستړی او وخت یی ضایع شی او ښه کار ونکړای شی. همدارنگه کله چی نجار په ماشین کار کوی که د ماشین په استعمال پوه نه وی او د اری ماشین چی تختی اره کوی ، په سم ډول د دی ماشین څخه استفاده ونکړی ، نو لرگی به یوی خوا ته رلویزی او دی به هم خپل ځان زخمی کړی.



د کار په وخت کې د سترگو وقايه:

د کار په جریان کی هغه ځای چی سترگو ته صدمه او نقص رسوی باید د وقایوی عینکو څخه استفاده وشی. د بیلگی په ډول: د څرخ او د پله تیزول د نجاری افزار ـ د لرگیو دخرادی ماشین یا په معماری کی د ډبرو د ماتولو په وخت کی. د یوی ټوټی خښتی جوړول او نورو وختو کی د وقایوی عینکو ضرورت شته .

زینه او خوازه:

په ساختمانو کی د خوازی څخه ډیره استفاده کیږی. په عمومی ډول سره ټول کارونه چی زیاتره د ۱.۵ مترو څخه ارتفاع لری باید د خوازی څخه استفاده وشی. په هغه صورت کی چی یا خوازه د ډاډ وړ نه وی او کارگر د هغه څخه استفاده کوی دا کار په دی معنا سره دی چی هغه خپل ژوند سره لوبی کوی. مخکی لدی چی د خوازی څخه استفاده وشی باید ولیدل شی چی کوم نواقص خو نلری او کنترول د دی یی وشی چی وزن پورته کول شی او که نه. خوازه د هر کار لپاره چی جوړیزی باید لز تر لزه څلور چنده وارده وزن پورته کړای شی.

کوښښ دی وشی دبیلرو خخه دی د پرتو مخو خخه د خوازی لپاره استفاده ونشی ځکه چی بیلر لول خوری. کله چی کارگر د پاسه د هغه کار کوی او په خوازی حرکت کوی امکان د دی شته دی چی بیلر لول وخوری او د خوازی خخه ولویزی او باعث د دی شی چی کارگر صدمه وگوری او یا زخمی شی. د خوازی په استعمال کی لاندی ټکی په نظر کی ونیسئ.

۱_ د خوازي دپاسه مواد مه ذخيره کوئ.

۲_ په طوفاني هوا کې د خوازي څخه استفاده مه کوئ.

۳_ که د خوازی د پاسه د موادو انتقال کیزی نو دا کار باید لاس په لاس تر سره شی. یعنی د لیری فاصلی څخه وانه چول شی چی هوا رئیسی. د خوازی د پاسه لاس اچول

او شوخی نخخه ډډه وکړئ.

په خوازه پورته کیدلو او سکته کیدلو په وخت کی لاسونه باید آزاد وی. یعنی په همدغه وخت کی د موادو انتقال ونشی.

که د متحرکو لرگیو زینو خخه په پورته کیدو او ښکته کیدو کی استفاده کیزی نو باید زینه (۲۰_۵۰) درجو زاویی سره په افقی ډول (د خمکی سطح) سره ایشودل شوی وی.

يادونه:

په سلو کی د ۸۰ په شاوخوا کی حادثی د نامطلوبو وقایعو پیښدل د بی احتیاطی د کار د سیستم د عدم اگاهی او غلطی استفادی او د افزارو څخه رامنځته کیږی. او ځانته یو په سلوکی د وسایلو او افزارو د خرابی له مخی پیښیږی. کله چی تاسی په کار پیل کوی مخکی د کار د پیل خخه تاسی د روانی او جسمانی له نظره کار ته چمتو یاستی. که چیری ناروغه اوسی او یا مونا مطلوبه او زړه خپه کوونکی خبره اوریدلی وی پدی صورت کی نو تاسی د کار لپاره چمتو نه یاستی. د کار په وخت کی باید خپل ټول فکری تمرکز په مطلب وکړی. او که دا کار نشی کولی بهتره ده چی مسئول شخص خبر کړئ او کار ونکړئ. پرته د دی څخه امکان لری چی د کار په وخت کی واقعه رامنځته شی چی جبران به یی ستونزور کار وی. په مجموعی ډول که لاندی خو ټکی په نظر کی ونیسئ امکان د دی شته چی تاسی د نامطلوبو حوادثو جلوگیری وکړئ.

- ۱_ د کار خای پاك منظم وساتل شي.
- ۲_ د کارگری د مناسب لباس خخه استفاده وکړی.
 - ٢_ د شوخي او لاس اچولو خخه ځان وساتي.
- ٤... په هغو کنفرانسو کې گډون وکړئ چې د کار په وخت دې د کار گر مصنونيت تر عنوان لاندې دايريري.

- هـ د ساعت په لاس کول ـ گلی بند ـ گوته او نور تزیینی شیانو خخه د کار په وخت کی ډډه وکړی.
 - ٦_ که د سر ويشتان مو لوی وی ويی تړی.
 - ۷_ د ماشین خمخه د گتی اخستلو په رخت کی باید په بشپر ډول طرز د کار باندی یی پوه شئ او د کار د استاذ خمخه اجازه واخلئ.
 - ۸_ هغه سړی چې په ماشين کار کوي بايد د هغه نکر گډوډ نه وي.
- ۱ که د کار ځای خوی او سړی پری غورځیزی لومړی هغه باید د شگی په شندلو سره د استفادی وړ وگرځوی او وروسته په کار پیل وکړئ.
 - ۱۰_ د کار په وخت کی په عادی قدمو کار د ځغلیدو په پرتله بهتره وی.

د وزن پورته کول :

مخکی لدی خخه چی یو وزن پورته کړئ . د جسم شکل او اندازه په نظر کی ونیسئ او خپل توان د هغه وزن سره مقایسه کړئ . په هغه صورت کی چی وزن ډیر وی او یا جسم لیری فاصلی ته انتقال شی د نورو خلکو خخه مرسته وغواړئ. متوجه اوسئ چی د وزن په پورته کیدو او انتقال کی شمخی (ستون فقرات) په سم ډول سره وینسئ . ځکه هغه صدمه او نقصان وینی. که وغواړی چی یو وزن خانته خپله بل ځای ته انتقال کړئ . لاندی تکی په نظر کی ونیسئ :

- ۱ یوه پشه د بلی پشی په امتداد کی د وزن شاته کشیردی.
 - ۲_ د نيمه کسيناستو حالت غوره کړي.

په کښیښودو کی هم همداټکی مراعات کړی ځکه چی څومره پورته کیدل د وزن مهم دی په هماغه اندازه د وزن کښیښودل هم مهم دی. د کار د مصونیت جزئیات باید په هغه اندازه مراعات شی تر څو د کار په عادت سره تبدیل شی.

حواراسم فصل

په ساختمانو کې د اوبو د جلوگيرې سيستم:

۱_ هغه مواد چې د اوبو نفوذ په جلوگيرې کې استفاده کيږي.

هغه مواد چې د اوبو د نفوذ او د رطوبت د تيريدو د مخنيوي لپاره استفاده کيږي د عايقو موادو په نامه سره ياديږي.

دا مواد عبارت دی د قیر _ د قیر کاغذ _ د پلاستك اسبز (نه سوزیدوونکی تختی) او نور دی.

۲_ د لرکی پوسسونه او د اوبو د نفوذ جلوگیری:

د لرکی پوشسونه د اوبو د نفوذ څخه په لاندې ډول جلوگيرې کوي:

۱ د اوبو د وتلو لاره باید په سمه توگه په نظر کی ونیول شی او اوبه وایستل شی.
 دبام خواوی او د بام جغوړی ونلری او اوبه پکی ډنډ نشی.

۲_ د ناوو شمير او ځايونه بايد په غور سره چاپيره په سمه توگه ليو شي.

۲_ مخکی وویل شو چی ټول د پوسس عناصر لکه لاړی ــ تختی او نور په اساسی ډول سره واچول شی دلاړو سرونه باید دتیلو مبلانیلو یا تارقل سره غوړ شی او یا لز وسوزول شی .

٤_ ضخيم ليو وشي او فاصله د ليوه خخه پاتي نشي. مخكي د ليو خخه دابه بهتره وي چي ميده خاوره چي جغل او لوټي ونلري واچول شي او بيا سه وټپول شي تر خو بام آوار او خاوره يي كشيني.

۵_ نوی بامونه دوه واری لیو کیزی او د لیو اندازه یی ۵_۷ سانتی متره وی.

- ٣_ کانکريتي پوښښونه او د اوبو د نفوذ جلوگيري:
- د دی لپاره چی کانکریټی پوسسونه د رطوبت خخه محفوظ پاتی شی یعنی اوبه په کانکریټ کی نفوذ ونکړی نو باید لاندی مرحلی په نظر کی ونیسو:
- ۱ وروسته د کانکریټ اچولو خخه د کانکریټ د پاسه قیر یا د قیر کاغذ، قیر کلکیری چی په دغه حالت کی رطوبت کانکریټوته نه سکته کیږی. د قیر ضخامت د ۰.۵ سانتی متره وی.
 - ۱_ د قير يا د قير كاغذ د پاسه يو سانتي متره د سمنتو پلستر دي اجرا شي.
- ۲_ که دساختمان دپاسه قیچی پوسس جوړیزی دکانکریټ په مخ لیو دی وکړل شی
 چی ساختمان دحرارت عایق هم شی وروسته اوسپنه دپوسس په کاراچول کیزی.
 - ٤_ د کادر او کانکريټي پوښسونه د اوبو د نفوذ څخه جلوگيري کوي.
 - ۱ که پوښښ د سلب (کانکريتی) په شکل د بيمو د پاسه کانکريټي اعمار کيږي د سلبو د خلاوو د ډکيدو په خاطر لومړي د سلبو مخونه د يو سانتي متر په ضخامت يا زيات سمنټ يا پلستر کاري کيږي.
 - ۲_ د پلستر _ قیر د پاسه قیر سخت شو نو د رطوبت خخه جلوگیری کولای شی البته د ۰.۵ سانتی مترو په ضخامت سره.
 - ۲ د قیر د پاسه یو سانتی متر پلستر کیزی تر خو قیر د لر د وړانگو خخه
 محفوظ پاتی شی.
- ٤ د پلستر د پاسه ٤ سانتي متره خاوره فرش کيږي او د اوبو د تگ لاره يي وځي.
 ٥ د خاوري مخ بيا ليو کيږي هغه پوسسونه چي کانکريټي دی وروسته د کانکريټو
- د اچولو خخه د قیر په عوض کاه گل ، نخودي جغل اچول کیږي مخصوصاً په هغو منطقو
 - کی چی اوړی یی ډیر کرم او زمی یی یخ وی. جغل د دی باعث کیری چی قیر مستقیما
 - د لمر د وړانگو څخه پټ او ويلي نشي.

⊓ians, Specifica	ntions, Codes	تعمیراتی موادو سمبولونه :			
مواد	<u>, જે ત</u> ુપાડે છે	ببولاره	تراش		
MATERIAL	PLAN	C).ATION	SECTION		
لرگی wood	FLOOR AREAS	SIDING FANEL	FRAMING FINISH		
BAICK	FACE SOMMON	race on common	SAME AS FLAN VIEW		
د بره stone	RUBITE S.	CUT AUABLE	CUT WARE		
کا نکریت CONCRETE			SAME AS PLAN VIEW		
کا نکرپنچ پلاك CC WHETE BLOCK	VIIII		SAME AS PLAN VIEW پروندور پیران کاش نما		
EARTH	NONE G	NONE A.			
GLASS			ILANGE SCALE		
عا بيــق INSULATION	SAME AS SECTION عمی نزانتی	INSULATION	FILL OR BATT		
پلستـر PLASTER	SAME AS SECTION مبین نا نزرشی	PLASTER	LATH AND PLASTER		
فولم دی مساخفان STRUCTURAL STEEL		المالخ مرد دی دوستا	L I		
حلبی SHEET METAL FLASHING	الماني سره دی و مرکزی المانی سره دی و مرکزی		SHOW		
کا شی کا TILE	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	· WALL . I i a s	<u> </u>		

د کرښو په باره کې معلومات.

وی .	باريك	نامت یی	ضخ	كرښه	ىركزى
			_		_

اندازه گیره کرشه باریکه ضخامت باریك ضخامت .

د لارسوني كرسه يي باريكه ضخامت .

اوزدو مات خط او كرشه ضخامت يى باريك .

قطع شوی کرسه اومحدوده کرسه _ چی _ باریکه ضخامت لری .

د نه سنکاره کیدو متوسطه ضخامت کرشه .

درسم کرښه يا دليدل کيدو کرښه چې ضخامت کې

غټ دی .

ماته لنډه کرشه .

د مقطعو کرسو غټه ضخامت چې ضخامت يې

غټ وي. Pencils used for architectural drawing. MEDIU 0 F 19H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H HB ZB 38 6B ETST P 48 58 Line Gage. ركرينوسيوالى

. Alphabet of lines.

CENTER THE

DIMERSION

BREAK (LONG)

SECTIONING AND

BREAK (SHOPT)

CUTTING PLANE

CR VIEWING PLANE

HIDDEN



University of Nebraska at Omaha

Education Sector Support Project

MASONRY

Translated from Dari By Zaheddullah



MANPOWER TRAINING PROGRAM

1992

طبع مطبعه سيد جمال الدين افغاني (أي _آر_سي)